TpacadNt

Version 2.4.28

Imbrication (Nesting)

Tecnologie e Prodotti per l'Automazione

Cette documentation est proprieté de TPA S.r.l.
Toute reproduction non autorisée est interdite.
La Societé se réserve le droit d'en modifier le contenu
à n'importe quel moment.

Sommaire

1 Imbrication de programmes 1

1.1 Introduction 2
1.2 Technologie de coupe 3

2 Projet d'Imbrication (*.ncad) 4

2.1 Menu 4
2.2 Pièces et Clusters 9
Créer et modifier un cluster 14
2.3 Plaques 16
2.4 Plaques de rebut 17
2.5 Personnalisations 18

3 Procédure de solution d'imbrication 21

3.1 Groupes de correspondance 23
3.2 Pièces multiples et panneaux multiples 24
3.3 Pièce individuelle et panneau individuel 24
3.4 Pièces multiples et panneau individuel 25
3.5 Pièce individuelle et panneaux multiples 25
3.6 Critères et filtres appliqués 25
3.7 Meilleure solution 26
Solution d'imbrication rectangulaire 27
Solution d'imbrication True Shape 27
3.8 Solution pas-à-pas (imbrication rectangulaire) 29

4 Résultats de l'imbrication 31

4.1 Situations d'erreur 32
4.2 Représentation des panneaux 32
Solution (EXEMPLE #1) 36
Solution (EXEMPLE #2) 37
Solution (EXEMPLE #3) 37
Solution (EXEMPLE #4) 38
4.3 Chemins de coupe 39
4.4 Coupe des déchets 41
4.5 Étiquettes 41

5 Enregistrer les résultats 44

5.1 Organisation des panneaux 46
5.2 Enregistrer les résultats à la fin 47
5.3 Enregistrer les pièces non utilisées 47

6 Prototype des panneaux imbriqués 48

7 Enregistrer la liste d'exécution 49

8 Supprimer les résultats de l'imbrication 50

9 Rapport d'imbrication 51

9.1 Rapport (format "*.XML") 51
9.2 Rapport (format "*.PDF") 54
9.3 Rapport (format "*.SVG") 56

10 Imprimer les étiquettes 58

11 Configuration d'imbrication 59

11.1 Pièces 59
11.2 Plaques 60
11.3 Exclusions 61
11.4 Options d'imbrication 61
11.5 Logiques de classement 64
11.6 Profils de coupe 65
11.7 Activations 70
11.8 Configurateur d'étiquettes 74
Exemple d'étiquette avec indication des bords 83
Exemple d'étiquette avec code QR 85

12 Imbrication en mode Démo 86

13 Format de fichier (.ncad) 87

13.1 Section des Paramètres 87
13.2 Section des Pièces 90
13.3 Section des Clusters manuels 92
13.4 Section des Plaques 94

1 Imbrication de programmes

La fonction d'*Imbrication* ajoute un onglet au menu principal de TpaCAD et est active lorsque le programme de CAD est fermé.

Pour lancer la fonction d'Imbrication, vous devez sélectionner la commande **Activer "Imbrication"** : cela active les éléments du menu associé et rend visible la section associée.

Pour fermer la fonction d'Imbrication, vous devez sélectionner la commande **Fermer "Imbrication"**.

L'interface graphique de TpaCAD est modifiée :



L'onglet du menu montre 6 groupes de commandes :

- **Imbrication TpaCAD** : regroupe les commandes de gestion d'un programme d'Imbrication (Nouveau, Ouvrir…). Un programme d'Imbrication est un fichier au format XML avec l'extension (.NCAD). Dans la figure, le programme nommé tnest1.ncad est ouvert : le programme est affecté dans la section Imbrication, affichée dans la zone déjà utilisée pour les affectations d'un programme pièce
- **Imbrication** : un deuxième groupe inclut les commandes liées aux élaborations d'un programme d'imbrication : affectations liées à la procédure et calcul des placements
- **Ordonner les placements** : commandes pour sélectionner l'ordre de tri demandé pour les placements sur une plaque (voir chapitre : ***Configuration d'imbrication -> Logiques de classement***)
- **Enregistrer les résultats** : commandes liées à l'enregistrement des panneaux d'imbrication, la création et l'enregistrement du fichier de rapport (format ".XML") et de la liste exécutive
- **Vues** : commandes liées aux options graphiques liées aux panneaux d'imbrication. Le premier panneau produit est représenté dans la figure, avec les options d'affichage des rectangles de chaque emplacement, les usinages appliqués et l'identification numérique des pièces
- **Imprimer** : création ou enregistrement du fichier Rapports ou impression des étiquettes.

La section se compose de trois pages pour l'attribution de :

- **Pièces** : liste des pièces pour lesquelles un placement est demandé
- **Plaques** : liste des panneaux (plaques) sur lesquels effectuer les placements
- **Personnaliser** : sélections et réglages pour personnaliser la procédure

Les informations de la section constituent un programme d'Imbrication et sont stockées dans des fichiers avec l'extension (".NCAD").

La même section est par ailleurs constituée d'une page visible uniquement si la gestion des **Plaques de rebut** est activée dans (Configuration du Nesting -> Plaques) :
- **Plaques de rebut** : liste des panneaux de rebut (plaques de rebut) sur lesquels effectuer les placements.

Á gauche de la zone graphique il y a la zone pour les panneaux finaux (fichiers "*.TCN"), représentée dans la figure avec le titre *Plaques* :

- : sélectionnez le bouton pour choisir où créer le dossier pour la solution
- **Nom** : définit le nom de la solution et du programme d'imbrication (fichier "*.NCAD"). Un dossier portant le nom défini ici est créé dans le dossier sélectionné ci-dessus et contient des archives des panneaux de la solution (programmes au format TCN). Le nom des panneaux est déterminé avec une matrice commune donnée par **Nom**.
- La zone intermédiaire montre une structure arborescente pour afficher les panneaux produits, où les nœuds principaux correspondent aux panneaux. En référence à la solution sur la figure :
  - le nœud actif dans la liste correspond au panneau affiché dans la zone graphique
  - chaque extension du nœud affiche les informations pour chaque type de pièce appliquée (identificateur numérique et couleur, comme indiqué dans la section Imbrication)

- La section inférieure de la zone affiche des informations d'ensemble sur la solution d'imbrication :
  - pièces placées sur le total demandé. Si la gestion du cluster manuel est activée, le nombre de clusters placés + le nombre de pièces placées sont affichés.
  - panneaux utilisés sur le total disponible. Si la gestion des plaques de rebut est activée, s'affiche le nombre de panneaux placés pour le total disponible + le nombre de panneaux de rebut placés.
  - efficacité globale de l'imbrication, évaluée comme le rapport entre la surface utilisée pour les placements et la surface totale des panneaux utilisés.

1.1 Introduction

La fonctionnalité d'*Imbrication de programmes* positionne une liste de pièces dans un ou plusieurs panneaux (ou plaques), optimisant le nombre de panneaux nécessaires et le compactage des placements individuels. Les pièces à positionner peuvent être des programmes au format TCN, des géométries rectangulaires ou des dessins.

Le résultat d'une *Imbrication* est l'archivage de la liste des panneaux correspondant aux placements requis : chaque panneau est un programme au format TCN qui applique les profils de coupe des différents emplacements et éventuellement les opérations programmées dans les pièces d'origine. Ci-après, l'ensemble de panneaux TCN enregistrés à la suite d'une *Imbrication* sera indiqué avec le terme *solution*.

L'utilisation des fonctionnalités *Imbrication de programmes* nécessite d'une activation spécifique à partir de la clé matérielle et d'une activation spécifique dans la configuration de TpaCAD (voir **Environnement -> Composants**).
Certaines conditions ont à voir avec la configuration de TpaCAD :
- la gestion de la face 1 (supérieure) doit résulter active et la géométrie de face doit correspondre à un trièdre cartésien absolu
- des codes notables (affectés dans la base de données de base) doivent être disponibles dans la base de données des usinages.

L'activation de la fonctionnalité est indépendante du niveau du programme TpaCAD (Essential, Basic ou Professional), avec deux niveaux de fonctionnement possibles :
- Imbrication rectangulaire
- Imbrication True Shape.

L'*Imbrication rectangulaire* gère le placement des pièces en appliquant des dispositions respectant les rectangles englobant (bounding-box) de chaque pièce.

L'*Imbrication True Shape* gère le placement des pièces en appliquant des dispositions respectant les dimensions effectives de chaque pièce. L'application du fonctionnement *True Shape* est conditionnée au type de pièces, comme cela sera mieux indiqué ci-dessous. Avec le niveau *True Shape*, la fonction de cluster manuel est également activée.

Les pièces qui peuvent être positionnées sont divisées en quatre types possibles et pour chaque type une ou les deux logiques d'imbrication peuvent être appliquées.

Des fonctionnalités supplémentaires concernent la gestion des Étiquettes, des fichiers de Rapports et de la liste d'exécution.

La fonctionnalité d'Imbrication n'est activée qu'après la vérification de certaines conditions.

1.2 Technologie de coupe

Un contrôle de validité de la technologie qui sera utilisée pour le développement des chemins de coupe des panneaux est effectué. Il y a deux façons d'assigner la technologie de coupe :

- en indiquant une technologie globale (voir : Configuration d'imbrication) ; ou
- en programmant un usinage de setup dans le fichier utilisé comme modèle pour créer des panneaux d'imbrication (voir ci-dessous, dans le paragraphe **Prototype des panneaux imbriqués**)

La technologie de coupe détermine l'usinage de setup à utiliser et toutes les attributions technologiques pertinentes : machine, groupe, outil, vitesse, propriétés. En particulier, un numéro d'outil positif et un diamètre >10.0*epsilon doivent être attribués.

Seulement si la fonction Démo est active, l'échec du contrôle technologique ne bloque pas l'activation de l'imbrication, car la génération de trajectoires de coupe est exclue.

Si la vérification de la technologie échoue, il n'est pas possible de poursuivre l'activation de l'Imbrication. La situation d'erreur est signalée par le message : « La sélection de la fonctionnalité demande l'assignation d'une technologie valide pour les profils de coupe ».

Un avertissement peut plutôt concerner la gestion des étiquettes, dans le cas où aucune structure ne leur est attribuée. Dans ce cas, il s'agit d'un avertissement et non d'une erreur : si vous continuez la procédure, cependant, la gestion des étiquettes sera inactive.

2 Projet d'Imbrication (*.ncad)

La solution d'une Imbrication commence par l'écriture d'un programme/projet d'imbrication : comme déjà indiqué, il s'agit d'un fichier au format XML, enregistré avec l'extension (".NCAD").

Dans le menu on trouve les commandes habituelles de gestion de fichiers, ici spécialisées pour un programme de type (".NCAD") :

- **Nouveau** : un projet d'imbrication est créé à partir d'un programme prototype (NESTCAD.NCAD, dans le dossier : TPACADCFG\CUSTOM\NESTING).
  Le lancement de la fonction d'imbrication ouvre un nouveau projet.
  Le projet reçoit automatiquement un nom progressif (exemples : "tnest1", "tnest2", …).
- **Ouvrir le fichier d'imbrication (*.NCAD)** : ouvre un programme d'imbrication déjà archivé. Si la fonctionnalité d'Imbrication est activée, vous pouvez également ouvrir un projet d'imbrication en faisant glisser un fichier (.ncad), par exemple depuis Gestion de ressources, et en le déposant dans la zone de travail TpaCAD.
  Le bouton permet d'ouvrir un menu qui vous permet de sélectionner directement un programme d'imbrication, en choisissant parmi les derniers programmes ouverts.
  Si le programme d'imbrication utilise des types de pièces non gérées, il est possible de confirmer l'ouverture en assignant les pièces eux-mêmes au typologie **Rectangle** (voir : le paragraphe suivant).
- **Enregistrer** : enregistre le programme actuellement ouvert. Si le programme est nouveau, la commande **Enregistrer sous** est appelée.
- **Enregistrer sous** : cette option enregistre le programme actuellement ouvert avec la possibilité de nommer et de placer le fichier. Si le programme est nouveau, le dossier d'archive par défaut est proposé (PRODUCT\NESTING).
  En cas d'enregistrement avec la modification du nom du projet et si les résultats d'imbrication sont stockés (panneaux imbriqués, étiquettes, liste d'exécution, rapports), il est possible de confirmer leur suppression. Cependant, ils devront être réenregistrés, car le dossier de destination et les noms ont été modifiés.
- **Ouvrir le fichier prototype** : cette option ouvre le programme prototype (NESTCAD.NCAD, dans le dossier : TPACADCFG\CUSTOM\NESTING), en le créant s'il n'existe pas.
  Le projet prototype d'imbrication assigne la liste des panneaux et la page des personnalisations. La page de la liste de pièces n'est pas proposée.

Examinons maintenant la section Imbrication en détail.

2.1 Menu

En plus des trois pages déjà mentionnées, la section possède un menu local, actif avec la sélection des deux premières pages. La composition du menu peut changer en fonction des options de configuration de la fonctionnalité d'Imbrication.

	Ouvre une fenêtre de sélection simple ou multiple de programmes pour l'insertion directe d'une ou de plusieurs lignes dans le tableau correspondant au type ***Panneau (*.TCN)***. En fonction de la version installée, le bouton peut gérer directement la reconnaissance automatique de la typologie ***Pièces façonnées***, en intégrant en fait aussi le fonctionnement du bouton (voir ci-dessous). Le mode de sélection simple ou multiple est déterminé par l'état du bouton **Insérer un fichier individuel** (voir ci-dessous). L'insertion de plusieurs lignes est toutefois limitée à un nombre maximal de 500.

Vous pouvez sélectionner une liste de programmes pièce (format TCN) ou importer des fichiers dans un autre format (par exemple : DXF). Dans ce dernier cas, les fichiers sont d'abord convertis au format TCN, puis automatiquement ajoutés à la liste des éléments à imbriquer.
Les situations d'échec de la conversion sont signalées en même temps que l'exécution de la commande.
Toute conversion de format se réalise en appliquant les mêmes critères que pour une ouverture de programme normale dans le menu principal de TpaCAD.
En cas de demande de placement des usinages programmés (voir : sélection à la page *Personnalisations*), on n'applique que les opérations d'usinage sur la face supérieure (et face inférieure, si la fonction *Nesting-flip* (retournement d'Imbrication) est active).

Le placement d'un *Panneau (*TCN)* :
- peut demander/exclure l'exécution des opérations programmées dans la face supérieure et, dans le cas d'une exécution demandée :
- il examine les usinages programmés, afin d'évaluer les exécutions externes aux dimensions, originales ou modifiées, de chaque programme. Les encombrements extérieurs mènent à l'utilisation d'une zone de respect autour des dimensions, afin de préserver les placements contigus
- le placement est **en tous cas** résolu avec une logique d'*Imbrication rectangulaire*
- peut activer/désactiver la possibilité d'une rotation de 90°
- il peut demander un placement spéculaire des usinages
- peut demander/exclure le profil de coupe.

La figure montre un exemple de ***Panneau (*.TCN)***



La présence de différents types d'usinages est évidente : perçages, profils fermés ou ouverts. Le placement est résolu en tenant compte du rectangle englobant du panneau comme déterminé par les dimensions *Longueur* et *Hauteur* définies, avec une rotation possible de 90°.

Insère une ligne dans le tableau de type ***Rectangle***.

Le placement d'un *Rectangle* :
- est résolu **en tous cas** avec une logique d'*Imbrication rectangulaire*
- peut activer/désactiver la possibilité d'une rotation de 90°
- génère en tous cas le profil de coupe.

Ouvre une fenêtre de sélection simple ou multiple de programmes pour l'insertion directe d'une ou de plusieurs lignes dans le tableau correspondant au type **Pièces façonnées**.

Selon la version installée, le bouton peut ne pas être disponible car la reconnaissance du type de ***Pièces façonnées*** est en fait incorporée dans le fonctionnement du bouton (voir ci-dessus).

L'insertion de plusieurs lignes est toutefois limitée à un nombre maximal de 500.

Comme déjà pour le type *Panneau (*.TCN)* :

- vous pouvez sélectionner une liste de programmes pièce (format TCN) ou importer des fichiers dans différents formats (par exemple : DXF). Dans ce dernier cas, les fichiers sont d'abord convertis au format TCN, puis automatiquement ajoutés à la liste des éléments à imbriquer ;
- une conversion de format se réalise en appliquant les mêmes critères valides pour une ouverture de programme normale dans le menu principal de TpaCAD ;
- ce ne sont appliqués que les usinages dans la face supérieure.

Les panneaux de la liste *doivent* maintenant assigner un profil fermé caractérisé comme *Géométrie d'imbrication* :

- un seul profil peut être reconnu comme *Géométrie d'imbrication* : le premier assigné avec une ***Priorité technologique*** de 0
- les profils de *construit* sont exclus de l'examen
- lors de l'évaluation de la géométrie du profil (fermé ou non), ce sont exclues les sections d'entrée/sortie programmées dans le setup, qui sont cependant considérées afin d'évaluer les dimensions totales du profil
- la comparaison entre points applique un epsilon technologique égal au diamètre de l'outil attribué au profil lui-même, désigné ici par *epsTec*
- le profil est considéré comme fermé si l'une des conditions suivantes est vérifiée :
  - ✓ la distance entre le point de départ et le point d'arrivée est inférieure à *epsTec*
  - ✓ le profil exécute un cercle ou une ellipse entière
  - ✓ le premier trait du profil se termine au point de départ du dernier trait (la distance est inférieure à *epsTec*)
  - ✓ le profil commence et se termine par des traits qui entrecroisent
  - ✓ la distance minimale entre le point final et le premier trait est inférieure à *epsTec*
  - ✓ la distance minimale entre le point de départ et le dernier trait est inférieure à *epsTec*.

Les évaluations d'intersection et de distance sont considérées sur le développement des traits dans le plan xy.
La figure montre des exemples de profils considérés comme fermés (la figure montre les flèches de direction, les points extrêmes des traits et le cercle correspondant aux dimensions de l'outil sur la position du setup)



Sinon, un message d'erreur s'affiche, qui peut être résolu en renvoyant le type de pièce à *Panneau (*.TCN)*.

Tout autre profil fermé, à l'intérieur de la *Géométrie d'imbrication*, peuvent être caractérisés comme *Géométrie de déchet* et être utilisés comme zones utiles pour d'autres placements :

- ce ne sont considérés comme des profils de déchets que ceux qui ont une valeur de ***Priorité technologique*** de 0
- les mêmes critères indiqués ci-dessus sont appliqués lors de l'évaluation de la géométrie des profils de déchets
- les traits d'entrée/sortie programmés sur le setup sont totalement exclus de l'évaluation de la géométrie et des dimensions des profils de déchets. Si les mêmes traits sont programmés, aucun contrôle de leur exactitude n'est effectué (c'est-à-dire : pas en dehors de la zone de déchets et, dans le cas de traits internes, le placement dans les déchets ne doit pas être demandé)
- de plus, les placements internes nécessitent que les profils de déchets soient réciproquement externes.

Si la fonction *Nesting-flip* (retournement d'Imbrication) est active : on n'évalue que ceux profils qui définissent la *Géométrie d'imbrication* et les *Géométries de déchet* programmés dans la face 1 (supérieure).

Les autres usinages présents dans la face supérieure (et/ou inférieure, avec *Nesting-flip* (retournement d'Imbrication) actif) du programme sont normalement assignés pour l'exécution. Aucun contrôle ne vérifie si la *Géométrie d'imbrication* contient les autres usinages du programme et aucune évaluation n'est maintenant effectuée en ce qui concerne la détermination des dimensions supplémentaires, comme c'est le cas pour le type ***Panneau (*.TCN)***.

Le placement d'une *Pièce façonnée* peut être résolu avec une logique d'*Imbrication rectangulaire* ou d'*Imbrication True Shape*.
En cas de placement avec une logique d'*Imbrication rectangulaire* :

- il prend le placement sur le rectangle englobant du profil caractérisé comme *Géométrie d'imbrication*
- avec la correcte activation dans *Configuration*, il est possible d'examiner les autres usinages programmés, afin d'évaluer les exécutions à l'extérieur du rectangle englobant de la *Géométrie d'imbrication*. Des dimensions externes conduisent à l'utilisation d'une zone tampon, pour respecter les emplacements contigus à la *Géométrie d'imbrication*
- il peut activer/désactiver la possibilité d'une rotation de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
- il peut demander un placement spéculaire des usinages
- il n'est pas possible de réaliser des placements entre des profils de déchets.

En cas de placement avec une logique d'*Imbrication True Shape* :

- il assume le placement sur les dimensions réelles du profil caractérisé comme *Géométrie d'imbrication*
- il peut activer/désactiver la possibilité de rotations par pas de 90° ou d'un autre angle (exemple : 30°)
- il peut demander un placement spéculaire des usinages
- il est possible de réaliser des placements entre des profils de déchets

Le placement ne génère jamais un chemin supplémentaire de coupe.

Cette figure affiche un exemple de **Pièce façonnée** possible :



Les zones et éléments remarquables ont été marqués avec couleurs et lettres :

✓ **N** est le profil marqué comme *Géométrie d'imbrication* (nécessaire)
✓ **H** est un profil marqué comme *Géométrie de déchet* (optionnel)
✓ **B** est le rectangle englobant du profil **N**
✓ **L*H** est le périmètre du programme TCN, assigné sur les dimensions (longueur * hauteur)
✓ certains éléments de perçages sont évidents dans le profil **N**.

En cas d'application de logique *Imbrication rectangulaire* :

- le placement est résolu en tenant compte du rectangle englobant marqué comme **B**, avec une possible rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90°

	• le rectangle englobant **B** est déterminé en incluant les dimensions de la technologie programmée pour le profil **N**. • on ne peut pas réaliser aucun placement dans la zone marquée comme **H**. En cas d'application de logique *Imbrication True Shape* : • le placement est résolu en tenant compte des dimensions du profil **N**, avec des rotations possibles par pas de 90° ou un angle différent (exemple : 30°) • la zone marquée **H** peut être utilisée pour placer d'autres pièces gérées avec logique d'*Imbrication True Shape* (provenant d'autres lignes du tableau) • pour les deux profils **N** et **H**, la technologie programmée est prise en compte
	Ouvre une fenêtre de sélection simple ou multiple de fichiers au format DXF (et éventuellement DWG) pour l'insertion directe d'une ou de plusieurs lignes dans le tableau en correspondance avec le type dénommé **Géométrie d'imbrication**. L'insertion de plusieurs lignes est toutefois limitée à un nombre maximal de 500. Le/s fichier/s DXF doit/doivent respecter des règles particulières et sont importés de manière spécifique. • Les fichiers doivent être assignés en deux dimensions et aucune interprétation n'est effectuée par couches et/ou blocs • On ne prend en compte que les éléments qui assignent des profils *fermés* avec le type : arc, cercle, polyligne, spline, ellipse • De tous les éléments lus, on importe le profil de plus grandes dimensions (calculé comme aire du rectangle englobant) et les îles, s'il y a, (dans la première couche), tandis que tous les éléments restants sont supprimés • Un profil est importé comme île uniquement s'il se trouve à l'intérieur du profil ayant le plus grand cadre englobant • Le profil principal est utilisé comme *Géométrie d'imbrication* et les autres comme *Géométries de déchet*. Lors de l'évaluation de la géométrie des profils, les mêmes critères indiqués ci-dessus sont appliqués (voir références à *epsTec*). En outre : un profil avec de traits entrecroisés est considéré valide. Le fichier DXF est interprété avec l'unité de mesure du projet d'Imbrication. L'importation du fichier DXF n'est que temporaire et ne génère aucun fichier TCN. Le placement d'une *Géométrie d'imbrication* peut être résolu avec une logique d'*Imbrication rectangulaire* ou d'*Imbrication True Shape*, de manière similaire à celle précédente (**Pièce façonnée**). La seule différence est que les autres usinages ne peuvent pas être résolus, au-delà des les *Géométries d'imbrication* et *de déchets*. Pour tous les profils, la technologie de référence pour la fonctionnalité d'imbrication est attribuée (ou comme défini dans la ***Configuration d'imbrication***).
	Ouvre une fenêtre pour définir un cluster manuel. La fenêtre s'affiche si au moins une pièce est définie. On peut définir 100 parties et on peut définir un maximum de 100 clusters dans chaque cluster. Lorsque la fenêtre est fermée, une ligne de type cluster manuel est insérée.
	Insérer un fichier individuel Sélectionnez cette option pour activer la sélection individuelle de fichiers dans les commandes précédentes : dans ce cas, l'ouverture de la fenêtre de gestion des ressources gère l'aperçu graphique du fichier sélectionné. Sélection non active : elle mène à la gestion de fenêtres de sélection multiple de fichiers homogènes par type (exemples : *.TCN, *.DXF).
	Sélectionnée avec l'onglet Pièces actif, restaure les paramètres d'origine des programmes-pièce (format TCN). Les paramètres qu'on peut restaurer sont liés à : • dimensions (LxHxS), unité de mesure, grain, bords : elles sont assignées aux valeurs d'origine du programme

	• Variables 'r' : chaque assignation externe est mise à zéro Sélectionnez cette option avec l'onglet Plaques de rebut actif, cela met à jour les données affichées en les lisant de la base de données des plaques de rebut.
	Importer de la liste Cette option ouvre une fenêtre pour sélectionner un fichier au format CSV (pour l'interprétation du format, voir ***Configuration d'imbrication***). Un fichier de liste correspond à une liste de programmes à ajouter dans la liste, chacun avec application d'assignations spécifiques (dimensions, quantité, veinure, …) : par exemple, il peut être généré par un logiciel applicatif de conception cabinets. Le type des programmes ajoutés est ***Panneau (*.TCN)***. Le fichier de liste doit assigner tous les fichiers du même type et automatiquement un format importable est reconnu (ex. : DXF). La commande n'est pas disponible si aucun format n'est attribué à l'interprétation du fichier même. Si le Cluster manuel est activé dans la Configuration d'imbrication, il est possible d'importer des programmes qui définissent un cluster. Il est également possible de lire et d'appliquer un format spécifique en interprétant la première ligne du fichier, si elle est reconnue valide comme ligne d'en-tête : dans ce cas une fenêtre de confirmation est proposée. Une ligne d'en-tête doit avoir le même format que celui indiqué dans la ***Configuration d'imbrication***.
	Insère une ligne dans le tableau de la page, avec une copie de la ligne en cours.
	Supprime les lignes sélectionnées ou la ligne en cours.
	Supprime toutes les lignes du tableau.
	Déplace la ligne actuelle vers la position précédente ou suivante du tableau. Rappelons que, lors de l'exécution de la procédure d'imbrication, la position dans la liste représente toujours un critère de l'ordre des pièces.
	Aperçu Sélectionnez cette option pour activer l'ouverture de l'aperçu graphique correspondant à la ligne en cours du tableau La fenêtre d'aperçu graphique n'est ouverte que sur la ligne en cours, en déplaçant la souris vers la cellule *Nom* du programme. La sélection est également désactivée en fermant manuellement l'option.
	Ouvre l'aide contextuelle pour ce chapitre.

2.2 Pièces et Clusters

Pièces : une ligne du tableau assigne un programme de typologie parmi celles spécifiées ci-dessus (généralement : programme TCN). Il est possible d'attribuer un maximum de 500 pièces. La composition du tableau peut changer en fonction des options de Configuration de la fonctionnalité d'Imbrication.

Clusters : si la gestion des clusters manuelle est activée, un cluster manuel peut être défini à la fin des pièces. Il est possible d'attribuer un maximum de 100 clusters.

ID	Numéro de séquence attribué automatiquement et utilisé comme identifiant unique (ID) de la ligne du tableau.
ON	Cochez la case pour activer l'utilisation de la ligne. Cochez la cellule en-tête de la colonne pour modifier la case de toutes les lignes du tableau (s'il y a des lignes sélectionnées, le changement est limité à ces dernières).

?	Renvoie l'icône correspondant au type de l'élément. Dans le cas de type ***Panneau (*.TCN)*** ou ***Pièce façonnée***, un double-clic sur la case changera le type. La nouvelle sélection peut déterminer ou résoudre un rapport diagnostique. Dans le cas de cluster manuel, un double clic sur la case ouvre la fenêtre de modification du cluster.
	La colonne est gérée automatiquement et associe une couleur unique à la ligne du tableau. Vous pouvez modifier les couleurs utilisées pour chaque ligne dans la *Personnalisation de TpaCAD*.
Nom	Identifie le programme : un double-clic sur la cellule ouvre la fenêtre de sélection du programme. Lorsque l'option **Aperçu** est activée, en amenant la souris sur la cellule de la ligne courante, une fenêtre locale avec une représentation graphique du programme s'ouvre. Si une *Description* est assignée au programme, elle est affichée dans le champ inférieur de la page, correspondant à la ligne courante du tableau. Dans le cas d'une typologie **Rectangle**, le champ peut ne pas être modifiable ou, s'il est modifiable, il permet l'attribution directe d'un nom à l'élément. Dans le cas de Cluster manuel, le champ est attribué automatiquement et peut être modifié.
Programme avec usinages dans d'autres faces	L'information est compilée automatiquement : la case sélectionnée indique que le programme d'origine contient des usinages programmés sur des faces différentes de celle de l'imbrication (face supérieure) et ne peut être lié qu'aux cas de placement de programme TCN (typologies ***Panneau (* .TCN)*** ou ***Pièce façonnée***) Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
Usinages exclus	Les informations sont automatiquement compilées et significatives après la solution d'Imbrication : la case sélectionnée indique que les opérations d'usinage du programme ont été exclues de la solution d'Imbrication et ne peuvent être liées qu'à des cas de placement du programme TCN. Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
L (Longueur)	Longueur du programme (originale du fichier ou modifiée). Une erreur est signalée si une valeur inférieure à 20.0 mm (0.787 pouces) est configurée. Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
H (Hauteur)	Hauteur du programme (originale du fichier ou modifiée). Une erreur est signalée si une valeur inférieure à 20.0 mm (0.787 pouces) est configurée. Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
S (Épaisseur)	Épaisseur du programme (originale du fichier ou modifiée). Cochez la cellule en-tête de la colonne pour modifier la case de toutes les ligne du tableau selon la valeur de la ligne actuelle (s'il y a des lignes sélectionnées, le changement se limite à celles-ci).

Direction de la veinure	Grain du panneau (original ou modifié). Une liste de 3 éléments est assignée : • "=" : pas de direction de veinure • "X" : direction horizontale • "Y" : direction verticale. Si le programme attribue une veinure d'origine (horizontale ou verticale), une modification ne peut que réinitialiser le champ. Par exemple : il n'est pas possible de changer la veinure initiale d'un programme d'horizontale à vertical, alors qu'il est possible de passer d'horizontale à *non assignée*. Si dans un cluster la veinure est attribuée : • En cas de veinure **X**, les parties peuvent attribuer ou aucune veinure (=), ou veinure **X** • En cas de veinure **Y**, les parties peuvent attribuer ou aucune veinure (=), ou veinure **Y** • Si aucune veinure n'est attribuée dans le cluster (=), aucune partie ne doit attribuer une veinure (=)
Bord gauche Bord haut Bord bas Bord droit	Bords du panneau, différenciés par côté (originaux du fichier ou modifiés). Le réglage peut être direct, au moyen d'un code de bord attribué dont la longueur maximale est 25 caractères ou au moyen d'une sélection de liste de codes prédéfinis. Si le programme attribue des bords originaux, un changement peut réinitialiser ou modifier le champ. Les bords affectés dans le cluster pendant l'imbrication vont remplacer les bords affectés dans les parties.
Rnnn	Un clic sur la cellule ouvre la fenêtre pour assigner les variables <r> publiques du programme. La case n'est active qu'en cas de placement de ***Panneau (* .TCN)*** *ou* ***Pièce façonnée***. Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
Quantité disponible	Quantité à placer : configurez une valeur positive (>= 0) non-dépassant 999. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes sur la valeur de la ligne courante. Dans le cas de **Cluster manuel**, si toutes les parties utilisées dans le cluster ont attribuée une valeur de 0, on ne prend en compte que la quantité du cluster et il n'y aura aucune quantité résiduelle dans les parties.
Quantité maximale	Une valeur supérieure à celle précédente attribue la quantité maximale utilisable (n'excédant pas 999) : (Quantité maximale) - (Quantité disponible) = quantité qui peut être utilisée pour remplir les panneaux assignés, uniquement après avoir placé ou tenté de placer les Quantités disponibles de tous les types de pièce. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes sur la valeur de la ligne courante.
Quantité utilisée	La colonne est gérée automatiquement et indique la quantité réellement utilisée après la solution d'Imbrication L'affichage d'une cellule d'arrière-plan rouge indique que le nombre de pièces ou clusters utilisés est inférieur au nombre requis.
Rotation	La colonne peut attribuer des cases de sélection simples ou une liste de trois entrées, cette dernière si la fonctionnalité d'Imbrication *True Shape* est active. Cochez la case pour activer le placement de la pièce même avec une rotation de 90°.

	Si la case n'est pas cochée, la pièce peut être placée uniquement comme dans l'original. La sélection dans la liste propose aussi l'entrée *any*, qui correspond à la sélection de la possibilité de faire pivoter par étapes d'un angle remarquable, comme indiqué dans la *Configuration d'imbrication*. L'application de rotation *any* a lieu seulement dans le cas d'un placement *True Shape*. Sélectionnez la cellule en-tête de colonne pour modifier la case de toutes les lignes dans le tableau selon la sélection de la ligne actuelle. Des limitations à la rotation d'un programme TCN peuvent dériver de : • usinages à réaliser. Par exemple, si un programme nécessite l'exécution d'un usinage à lame, il ne sera pas possible d'appliquer une rotation du placement • évaluations liées au matériau des panneaux (présence de textures)
Miroir	Cochez la case pour demander que la pièce soit exécutée en mode miroir le long de l'axe horizontal. Sélectionnez la cellule en-tête de colonne pour modifier la case de toutes les lignes dans le tableau selon la sélection de la ligne actuelle. Des limitations à la fonction de miroir d'un programme TCN peuvent résulter des usinages programmés : dans ce cas, la partie ne pourra pas être positionnée.
Profils de coupe	Désactivez la case pour exclure la génération du profil de coupe de la pièce. La sélection n'est significative que dans le cas de la typologie ***Panneau (*.TCN)***. Dans le cas de **Cluster manuel**, l'information n'est pas significative.
Permettre des placements dans les trous	Cochez la case pour permettre des placements dans les profils marqués comme *Géométries de déchets*. La colonne peut ne pas être visible et la sélection n'est significative que dans le cas de placements *True Shape*.
Clusters automatiques	Cochez la case pour permettre l'application de l'appariement automatique des pièces par rapport au placement individuel (voir ci-dessous pour plus de détails). La colonne peut n'être pas visible et la sélection n'est significative que dans le cas de placements de True Shape. Le paramètre affecté dans le cluster pendant l'imbrication remplace celui affecté dans les parties.
Placements à grille	Cochez la case pour demander le placement en fonction d'un développement matriciel (voir ci-dessous pour plus de détails). La colonne peut n'être pas visible et la sélection n'est significative que dans le cas de placements de True Shape. Le paramètre affecté dans le cluster pendant l'imbrication remplace celui affecté dans les parties.
Matériau	Sélectionnez le matériau du panneau à associer aux placements (sélection par défaut : Générique) Sélectionnez la cellule en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes selon la sélection de la ligne actuelle. Le matériau affecté dans le cluster va remplacer le matériau affecté dans les parties du cluster.

Couleur	Sélectionnez la couleur du panneau à associer aux placements. Sélectionnez la cellule en-tête de colonne pour modifier la case de toutes les lignes dans le tableau selon la sélection de la ligne actuelle. La couleur affectée dans le cluster va remplacer la couleur affectée dans les parties du cluster.
Priorité	Les pièces avec priorité assignée (valeur par défaut : 0 ; valeur maximale : 100) sont prioritaires dans la solution d'imbrication. On définit comment la valeur de priorité est interprétée par l'option Priorité mineure aux valeurs croissantes de la Configuration d'imbrication. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes sur la valeur de la ligne courante. Le paramètre affecté dans le cluster pendant l'imbrication remplace celui affecté dans les parties.
Référence de commande	Le réglage peut indiquer une référence au client et/ou à la commande et/ou au numéro de commande liés à la pièce. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes sur la valeur de la ligne courante. Le paramètre affecté dans le cluster pendant l'imbrication remplace celui affecté dans les parties.
Informations ajoutées	Un clic sur la cellule ouvre la fenêtre permettant d'attribuer les champs d'*Informations ajoutées* pour la pièce individuelle. Selon la configuration, un maximum de 10 paramètres peut être attribués. Le paramètre affecté dans le cluster pendant l'imbrication remplace celui affecté dans les parties.
Images dans l'étiquette	Un clic sur la cellule ouvre la fenêtre pour assigner les images dans l'étiquette. On peut définir un maximum de 3 images, et pour les afficher sur une étiquette, le champ ID_IMAGECUSTOM doit être défini dans l'**Assistant Étiquettes** selon les règles définies dans le chapitre **Configurateur d'étiquettes**.

En référence au cas du ***Panneau (*.TCN)***, la figure illustre l'effet des sélections de **Rotation** et de **Miroir**, dans les 4 cas possibles suivants :



Cas 'N' : placement normal
Cas 'A90' : placement tourné
Cas 'A90+MIR' : placement tourné et spéculaire
Cas 'MIR' : placement spéculaire.

Créer et modifier un cluster

Un cluster est un ensemble de plusieurs parties imbriquées tout en conservant les positions mutuelles définies par l'opérateur. Pour ouvrir la fenêtre de création d'un cluster, on doit sélectionner l'icône dans la barre du menu, tandis que pour modifier un cluster, on doit double-cliquer sur l'icône dans la colonne « ? ».



La fenêtre se compose de trois zones :

- zone de la liste des parties : située sur le côté droit de la fenêtre. Elle présente toutes les parties qui peuvent être insérées graphiquement dans le cluster. En les-« glissant & déposant », on les peut insérer dans la zone graphique. La couleur dans laquelle elles sont affichées est la même associée à la partie dans la table des parties.
- zone graphique : située en haut. Il s'agit de la zone pour placer chaque partie individuelle. Les parties peuvent être déplacées en faisant glisser la souris, ou on peut insérer les cotes dans les champs X et Y de la liste des parties. Chaque partie peut être pivotée et inversée spéculairement le long de l'axe X, de l'axe Y ou bien de l'axe X+Y.
- zone de la liste des parties du cluster : située sur le côté inférieure de la fenêtre. Il s'agit de la liste des parties qui appartiennent au cluster. Chaque partie peut être copiée, supprimée ou déplacée dans la liste.

On place les pièces à l'aide de la souris, des flèches directionnelles ou en plaçant les cotes du point d'application dans le tableau de la liste des parties.
Une aide au placement est fournie par l'outil de snap sur le sommet, qui ne peut être utilisé que pour placer des parties de type rectangle, panneau et pièces façonnées rectangulaires qui ne sont pas pivotées ou pivotées de multiples de 90 degrés. Cela s'active en maintenant la touche **[SHIFT]** enfoncée et déplaçant la partie vers le point d'accrochage. Le snap s'accroche sur les sommets des parties. S'il y a plusieurs possibles points d'accrochage qui se chevauchent, celui le plus proche de la direction dans laquelle la pièce se déplace est choisi.

Barre d'outils de commandes :

	Duplique la ligne sélectionnée
	Supprime la ligne sélectionnée
	Supprime toutes les lignes du tableau

	Déplace la ligne sélectionnée à la position précédente
	Déplace la ligne sélectionnée à la position suivante
	Active ou désactive l'affichage d'un pointeur en forme de croix qui localise le point d'application pour la rotation, la symétrie et le positionnement de la pièce dans la zone graphique
	Active ou désactive le contrôle des collisions entre les parties
	Si activée, le contour du profil est affiché comme contour linéaire, sinon il sera affiché rempli
	Si activée, cela affiche la référence de placement de la partie
	Active le zoom de la fenêtre qui permet d'agrandir la zone graphique sélectionnée par la souris
	Ajuste la zone graphique de sort que toutes les pièces insérées soient affichées
	Affiche l'aide de la fenêtre du cluster manuel

Positionnement des pièces dans la zone graphique à l'aide du clavier :

Flèches directionnelles	Déplace la partie sélectionnée de 1 (millimètre ou pouce selon l'unité de mesure) dans le sens de la flèche
Ctrl + flèches directionnelles	Déplace la partie sélectionnée de 5 (millimètre ou pouce selon l'unité de mesure) dans le sens de la flèche
Touche '+' du pavé numérique	Si la partie sélectionnée est une pièce façonnée, cela pivote d'un degré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la partie est un rectangle ou un panneau, cela pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Touche '-' du pavé numérique	Si la partie sélectionnée est une pièce façonnée, cela pivote d'un degré dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la partie est un rectangle ou un panneau, cela pivote de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
Ctrl + touche '+' du pavé numérique	Si la partie sélectionnée est une pièce façonnée, cela pivote de 5 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Ctrl + touche '-' du pavé numérique	Si la partie sélectionnée est une pièce façonnée, cela pivote de 5 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
Maj + déplacer une partie avec la souris ou les flèches directionnelles	Active la gestion du snap sur les sommets. L'accrochage n'est appliqué qu'aux parties de type rectangle, panneau ou pièce façonnée rectangulaire

Informations supplémentaires : la barre située sous la zone graphique montre les informations suivantes :
- coordonnées X et Y du curseur dans la zone graphique
- dimensions de la pièce sélectionnée
- bords supplémentaires de la pièce sélectionnée
- diamètre de l'outil

Pour confirmer la création ou la modification du cluster, appuyez sur la touche **[Ok]**, pour annuler la création ou la modification, appuyez sur la touche **[Annuler]**.

2.3 Plaques

La page **Plaques** assigne la liste des panneaux (plaques) sur lesquels effectuer les placements. Il est possible d'attribuer un maximum de 100 lignes.

ID	Numéro progressif attribué automatiquement et utilisé comme identifiant unique du panneau
ON	Cochez la case pour activer l'utilisation du panneau. Cochez la cellule en-tête de la colonne pour modifier la case de toutes les lignes du tableau (s'il y a des lignes sélectionnées, le changement est limité à ces dernières).
Nom	Nom d'identification attribué à la ligne. Le champ peut n'être pas modifiable ou, s'il l'est, cela permet d'attribuer directement un nom à l'élément.
Longueur	Longueur du panneau.
Hauteur	Hauteur du panneau.
Épaisseur	Épaisseur du panneau.
 Direction de la veinure	Grain de la plaque. L'information sur le grain (horizontal ou vertical) est appliquée comme filtre, afin de vérifier la correspondance avec les pièces ou le cluster : • une plaque avec une veinure horizontale ne peut placer des pièces à veinure verticale que si elles peuvent tourner (de 90°) • une plaque à veinure verticale ne peut placer des pièces à veinure horizontale que si elles peuvent tourner (de 90°)
 Quantité disponible	Quantité des plaques disponible : configurer une valeur positive (≥ 0) non-dépassant 100. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier la valeur de toutes les lignes sur la valeur de la ligne courante.
 Quantité utilisée	La colonne est gérée automatiquement et indique la quantité réellement utilisée après la solution d'Imbrication
Matériau	Sélectionnez le matériau du panneau (sélection par défaut : Générique)
 Couleur	Sélectionnez la couleur du panneau. Cochez la cellule en-tête de la colonne pour modifier la case de toutes les lignes du tableau (s'il y a des lignes sélectionnées, le changement est limité à ces dernières).
 Priorité	Les plaques avec priorité assignée (valeur par défaut : 0 ; valeur maximale : 100) sont prioritaires dans la solution d'imbrication. On définit comment la valeur de priorité est interprétée par l'option Priorité mineure aux valeurs croissantes de la Configuration d'imbrication. Si la gestion des plaques de rebut est activée et que l'option **D'abord les plaques de rebut** est activée, les plaques de rebut sont toujours évaluées en premier, quelle que soit la valeur de priorité définie.

2.4 Plaques de rebut

La page **Plaques de rebut** attribue la liste des panneaux de rebut (plaques de rebut) sur lesquels effectuer les placements. L'onglet est visible si la gestion des plaques de rebut est activée dans la Configuration d'imbrication.

ID	Numéro progressif attribué automatiquement. La numérotation continue la numérotation des plaques, donc si 5 plaques sont définies dans l'onglet **Plaques** la numérotation dans l'onglet **Plaques de rebut** débutera à partir de 6.
ON	Cochez la case pour activer l'utilisation du panneau de rebut. Sélectionnez la cellule d'en-tête de la colonne pour modifier cette cellule de toutes les lignes du tableau. Au démarrage de la fonctionnalité d'Imbrication, toutes les cellules sont désactivées.
Nom	Nom de la plaque attribué automatiquement. Le champ n'est pas modifiable.
Longueur	Longueur du panneau. Le champ n'est pas modifiable.
Hauteur	Hauteur du panneau. Le champ n'est pas modifiable.
Épaisseur	Épaisseur du panneau. Le champ n'est pas modifiable.
Direction de la veinure	Grain de la plaque. Le champ n'est pas modifiable. L'information du grain (horizontal ou vertical) est appliquée comme filtre pour la vérification de correspondance avec les pièces ou les clusters : • une plaque à grain horizontal ne peut placer des pièces à grain vertical que si elles sont pivotantes (de 90°) • une plaque à grain vertical ne peut placer des pièces à grain horizontal que si elles sont pivotantes (de 90°)
Quantité disponible	Quantité des plaques disponibles. Le champ est rempli automatiquement et ne peut pas être modifié par l'opérateur.
Quantité utilisée	La colonne est gérée automatiquement. Si la **Gestion OFFLINE des plaques de rebut** n'est pas activée, elle affiche le nombre total de plaques utilisées. Une plaque est considérée comme engagée lorsqu'elle a été utilisée dans une solution d'imbrication, mais qu'elle n'a pas encore été réalisée en machine. Si la **Gestion OFFLINE des plaques de rebut** est gérée, le champ reporte la quantité utilisée suite à la solution d'Imbrication.
Matériau	Matériau du panneau. Le champ n'est pas modifiable.
Couleur	Couleur du panneau. Le champ n'est pas modifiable.

Tpa fournit un programme pour la maintenance extraordinaire des plaques de rebut dans la base de données, qui est activé en appuyant sur le bouton visible dans la barre de menu. Nous recommandons de n'utiliser ce programme qu'en cas de nécessité absolue : par exemple, pour mettre à jour la liste des plaques en stock, lorsque vous n'effectuez pas de procédure d'imbrication et que la machine est arrêtée.

2.5 Personnalisations

La page **Personnaliser** définit et personnalise la procédure d'imbrication.

Référence de commande	Le réglage peut indiquer une référence au client et/ou à la commande et/ou au numéro de commande liés à la pièce.
Produit	Le paramètre peut indiquer une référence au produit et/ou au modèle.
Unité	Unités de mesure des panneaux générés : [mm] ou [in] En cas de placement de programmes TCN, tous les programmes utilisés doivent avoir la même unité de mesure affectée ici
Diamètre de l'outil	Diamètre de l'outil d'exécution des profils de coupe : le champ est défini à titre d'information et ne peut pas être modifié
Marges	Nœud regroupant l'assignation des marges à appliquer. Tous les champs assignent une valeur ≥0
Tous	La valeur de marge définie est appliquée aux marges gauche, droite, supérieure et inférieure
Gauche Droite Supérieur Inférieur	Marges d'écart des panneaux
Intérieur	Distance qui s'ajoute au diamètre de la technologie, pour déterminer la distance réelle des pièces placées.
Direction	Entre les deux entrées disponibles, sélectionnez la direction d'avancement pour les placements : • Horizontal (dans la figure : cas à gauche, flèche rouge horizontale) • Vertical (dans la figure : cas à droite, flèche verticale) Le choix représente la direction dans laquelle les panneaux sont remplies : • si la direction horizontale est sélectionnée, les placements sont d'abord effectués dans la direction verticale ; • si la direction verticale est sélectionnée, les placements sont d'abord effectués dans la direction horizontale
Sommet de début	Parmi les quatre entrées disponibles sélectionnez le sommet de début pour les placements : • Gauche-Inférieur (dans la figure : cas sur la première ligne) • Gauche-Supérieur (dans la figure : cas sur la deuxième ligne) • Droite-Inférieur (dans la figure : cas sur le troisième ligne) • Droite-Supérieur (dans la figure : cas sur la quatrième et dernière ligne)
Appliquer la priorité des pièces	Sélectionnez pour appliquer les valeurs de priorité définies sur les pièces (TCN ou rectangles).

	Si l'entrée n'est pas sélectionnée, ou si tous les types de panneaux ont la même priorité programmée, les pièces sont triées par ordre décroissant de hauteur ou de longueur, selon le critère choisi pour la direction des placements
Appliquer la priorité des plaques	Sélectionnez pour appliquer les valeurs de priorité définies sur les panneaux. Si l'élément n'est pas sélectionné ou si tous les types de panneaux ont la même priorité programmée, les panneaux sont utilisés dans le même ordre que dans la liste. Si la gestion des plaques de rebut est activée et que l'option **D'abord les plaques de rebut** est activée, les plaques de rebut sont toujours évaluées en premier.
Vérifier la correspondance du matériau	Sélectionnez pour appliquer la correspondance du matériau : une pièce n'est pas placée uniquement sur un panneau qui a le même matériau configuré
Vérifier la correspondance de la couleur	Sélectionnez cette option pour appliquer la correspondance des couleurs : une pièce est placée uniquement sur un panneau qui possède le même couleur programmée
Vérifier la correspondance de l'épaisseur	Sélectionnez pour appliquer la correspondance de l'épaisseur : une pièce est placée uniquement sur un panneau qui a la même épaisseur configurée. Si l'entrée n'est pas sélectionnée, les placements individuels héritent automatiquement l'épaisseur du panneau.
Appliquer les usinages originaux	Sélectionnez cette option pour insérer les usinages des programmes TCN d'origine dans les panneaux d'imbrication. La sélection n'est significative que dans le cas du type ***Panneau (*.TCN)***
Minimiser le rectangle d'encombrement	Sélectionnez pour activer la recherche de la rotation qui correspond aux dimensions minimales pour les pièces qui peuvent être placées. La sélection est significative uniquement lors du placement de ***Pièces façonnées*** ou de ***Géométrie d'imbrication***.

Figure liée à : *Direction* et *Sommet de début*.



3 Procédure de solution d'imbrication

Voyons comment le menu est présenté, si seulement le niveau de fonctionnement *Imbrication rectangulaire* est disponible.



Sélectionnez le bouton **Imbrication** pour lancer l'optimisation de l'imbrication. Le démarrage de la procédure supprime tous les résultats déjà calculés, mais pas les fichiers enregistrés pour les résultats précédents.

Terminer : interrompt en annulant la procédure de calcul

Interrompre : interrompt en fermant la procédure de calcul le plus tôt possible. Le résultat est celui obtenu en appliquant le temps le plus court possible, éventuellement au détriment de la qualité.

La barre de défilement << plus vite | plus optimisé >> contrôle la vitesse d'optimisation : plus d'évaluations nécessitent plus de temps de calcul. La barre a quatre positions : de gauche à droite, chacune correspond à un niveau d'optimisation plus élevé.

Voyons comment le menu est présenté, si le niveau de fonctionnement *Imbrication True Shape* est disponible



Sur le côté gauche du groupe de commandes est maintenant affichée une nouvelle commande qui peut être activée/désactivée (on/off) afin de sélectionner la logique active pour la procédure d'imbrication :

Sélectionnez le bouton pour activer l'*Imbrication True Shape*

- si la liste comprend des pièces du type ***Panneau (*.TCN)*** et/ou ***Rectangles***, pour celles-ci une procédure est effectuée pour placer les rectangles englobants, chacun calculé sur la base des dimensions de *Longueur* et *Hauteur* attribuées aux pièces elles-mêmes et la seule rotation possible est de 90°
- ensuite et pour les types de pièces restants une procédure de placement est effectuée avec l'application de logique *True Shape*, pour compléter les plaques déjà partiellement occupées dans la phase précédente et/ou pour assigner des nouvelles plaques

Désactiver la sélection du bouton pour activer l'*Imbrication rectangulaire*

- une procédure d'imbrication unique est réalisée, caractérisée par la mise en place des cadres englobants des différentes pièces, calculés chacun en fonction du type des pièces elles-mêmes

La barre de défilement << plus vite | plus optimisé >> n'est pas visible et applique toujours la valeur maximale, correspondant à la solution plus optimisée.

Reprendre : il n'est sélectionnable qu'en cas de solution partiellement ou exclusivement *True Shape* et avec attribution d'un seul groupe de correspondance. La commande demande de redémarrer la procédure d'imbrication *True Shape*, en utilisant la dernière solution calculée comme point de départ. On peut ensuite déterminer plusieurs solutions, jusqu'à un maximum de 10, et les faire défiler en choisissant celle qui est considérée comme la meilleure :

Accéder à la solution suivante :

Accéder à la solution précédente :

les deux boutons permettent de faire défiler et d'activer l'une des solutions calculées.

Il convient de noter que la détermination d'une nouvelle solution ne correspond pas nécessairement aux critères de la *meilleure solution* en termes absolus : c'est la meilleure solution calculée lors de la nouvelle phase de calcul, mais pas nécessairement meilleure que les solutions précédentes.

Dans le cas d'une demande de calcul d'une solution après la dixième, la première trouvée dans la liste sera écartée.

La possibilité de demander une solution ultérieure peut également limiter les 10 tentatives : des évaluations de projets spécifiques peuvent limiter la possibilité réelle de calculer une nouvelle solution.

Le contrôle graphique affiche l'état des solutions disponibles. Chaque solution est représentée par un cadre coloré :

jaune pour la solution courante

vert pour une autre solution valable

gris pour une solution non disponible.

Le groupe de boutons sur le côté droit attribue des autorisations spécifiques du fonctionnement *Imbrication True Shape*, appliquées à l'ensemble du projet :

Permettre des placements dans les trous : sélectionnez cette option pour autoriser les placements dans les profils marqués comme *Géométries de déchets*, mais uniquement pour les pièces dont l'entrée correspondant dans la colonne est sélectionnée. Si la sélection n'est pas active, aucun placement ne peut être appliqué dans les *Géométries de déchets*, quelles que soient les assignations dans le projet

Placer dans les trous récursivement : sélectionnez cette option pour permettre les emplacements récursifs dans les *Géométries de déchets*.

Privilégier les placements dans les trous : la sélection active privilégie les placements dans les *Géométries de déchets*.

Clusters automatiques : la sélection permet d'appliquer des groupes automatiques de profils par rapport à des placements individuels, mais uniquement pour les profils dont l'entrée correspondante se trouve dans la colonne sélectionnée. Pour chaque pièce attribuée dans la liste, on vérifie l'efficacité pouvant découler d'une correspondance automatique est vérifiée : un groupe qui attribue une efficacité supérieure ou égale à la valeur définie dans la configuration (voir le chapitre : ***Configuration d'imbrication -> Options d'imbrication***)

détermine une application du groupe privilégiée en ce qui concerne le placement de la pièce individuelle. Les pièces géométriques correspondant à : rectangles, cercles, coniques sont exclues de l'application de clusters automatiques.

Placements à grille : la sélection permet l'application des placements selon un plan matriciel, mais uniquement pour les pièces qui possèdent l'élément correspondant dans la colonne sélectionnée. L'option peut être utilisée pour générer des placements uniformes selon un modèle de grille.

Les pièces pour lesquelles un placement de matrice est nécessaire sont utilisées avant les autres et sont placées avec une disposition à ligne * colonne, en fonction de l'espace disponible dans le panneau. Afin de déterminer le mode d'imbrication, chaque pièce peut également être analysée en appliquant des stratégies de groupes indépendantes afin d'optimiser la grille d'imbrication.
L'imbrication matricielle réalise l'imbrication des pièces avec répétition d'une unité qui peut correspondre à une seule pièce, répétée toujours avec la même rotation, ou à deux pièces, avec correspondance réciproque définie avec une rotation de 180°. L'unité de répétition, de pièce simple ou double, peut alors être positionnée en évaluant une variation de rotation de 0° ou 90°.

Certains boutons du côté droit attribuent des autorisations fonctionnelles pour les deux types d'imbrication, *rectangulaire ou True Shape*, appliqués globalement au projet :

N'utiliser les pièces supplémentaires que pour le remplissage : l'option concerne le placement des pièces assignées en nombre supplémentaire (colonne intitulée ***Quantité maximale***). Si la sélection n'est pas active, ces pièces sont utilisées pour compléter les plaques déjà partiellement utilisées avec les emplacements requis.

Si l'entrée est active, les pièces affectées en nombre supplémentaire ne sont utilisées que pour remplir la longueur ou la hauteur déjà engagée avec les pièces requises. L'option n'est toutefois appliquée que pour la dernière plaque générée.
Le sens de remplissage est choisi en fonction du sens d'avancement des placements :

- si Horizontal : le remplissage est appliqué à la longueur de la plaque, alors qu'aucune limite de hauteur n'est appliquée
- si Vertical : le remplissage est appliqué à la hauteur de la plaque, alors qu'aucune limite de longueur n'est appliquée.



Ordonner les placements : un autre groupe de boutons sur le côté droit peut modifier le type d'ordre requis pour le placement sur une plaque (voir : ***Configuration d'imbrication -> Logiques de classement***). Dans le cas d'une solution déjà calculée, la modification est appliquée directement.

Une fois la procédure est terminée, il est possible de prendre une vue détaillée des résultats et de procéder à l'archivage des résultats, s'ils sont définitifs.

Examinons maintenant plus en détail les cas qui peuvent se présenter, en fonction de la configuration du programme dans la section Imbrication.

3.1 Groupes de correspondance

Un groupe de correspondance se compose d'un ensemble de pièces et de panneaux pouvant être regroupés dans une solution distincte.

Le programme d'imbrication peut permettre d'identifier plusieurs groupes de correspondance en raison de l'application de filtres de correspondance.

Spécifiquement : matériau, couleur, épaisseur.

L'assignation de veinure n'est pas un filtre primaire de correspondance : les pièces ayant la même veinure peuvent donc être utilisées dans différents groupes de correspondance.

Dans le cas où plusieurs groupes de correspondance sont identifiés, une *solution indépendante* est exécutée pour chacun.

Dans les paragraphes suivants, des déclarations telles que :

pièce individuelle ou *pièce multiple*,

panneau individuel ou *panneau multiple*

meilleure solution

solution pas-à-pas

doivent toujours être interprétés comme étant associés à un seul groupe de correspondance.

3.2 Pièces multiples et panneaux multiples

La liste des pièces et la liste des panneaux ont plusieurs lignes activées :

- s'il n'y a pas de clusters manuels dans la liste des pièces, la **Quantité disponible** de pièces et de panneaux doit être strictement positive (> 0).
- s'il y a au moins un cluster manuel dans la liste des pièces, **toutes** les pièces utilisées dans le même cluster peuvent avoir Quantité disponible > 0. De cette façon, la procédure utilise le nombre de pièces nécessaire pour satisfaire à la demande du cluster et place les pièces restantes individuellement,
- s'il y a au moins un cluster manuel dans la liste des pièces, **toutes** les pièces utilisées dans le même cluster peuvent avoir Quantité disponible = 0. De cette façon, la procédure d'imbrication place le nombre de pièces nécessaire pour satisfaire à la demande du cluster.

La procédure place les pièces sur le plus petit nombre de panneaux disponibles. Si la procédure a placé la quantité disponible des pièces et pour certaines d'eux une **Quantité maximale > Quantité disponible**, le placement remplit les panneaux déjà utilisés jusqu'à la valeur maximale fixée.

3.3 Pièce individuelle et panneau individuel

La liste des pièces et la liste des panneaux ne comportent qu'une seule ligne activée. En fonction des besoins, il est possible de choisir entre des optimisations spécifiques :

- Quantité disponible des pièces = 0, quantité disponible des panneaux = 0 : la procédure place le plus grand nombre de pièces sur 1 panneau
- Quantité disponible des pièces = 0, quantité disponible des panneaux > 0 : la procédure place le plus grand nombre de pièces sur le nombre de panneaux disponibles
- Quantité disponible des pièces > 0, Quantité disponible des panneaux = 0 : la procédure calcule le nombre des panneaux nécessaires pour placer le nombre de pièces. Si Quantité maximale > Quantité disponible est définie pour la pièce, le placement remplit autant que possible les panneaux utilisés, jusqu'à ce que la valeur maximale programmée soit atteinte
- Quantité disponible des pièces > 0, Quantité disponible des panneaux > 0 : la procédure place le nombre de pièces sur le plus petit nombre de panneaux disponibles. Si la procédure a placé la quantité disponible et pour la pièce maintenant une Quantité maximale > Quantité disponible est définie, le placement remplit autant que possible les panneaux déjà utilisés jusqu'à la valeur maximale fixée.
- Quantité disponible des pièces = 0 et la partie est utilisée dans un cluster, la procédure place le nombre de pièces nécessaire pour répondre à la demande du cluster
- Quantité disponible des pièces > 0 et la partie est utilisée dans un cluster, la procédure utilise le nombre de pièces nécessaire pour répondre à la demande du cluster et place les pièces restantes individuellement.

3.4 Pièces multiples et panneau individuel

La liste des pièces contient plusieurs lignes activées, alors que la liste des panneaux ne comporte qu'une seule ligne activée.

En fonction des besoins, il est possible de choisir entre des optimisations spécifiques :

- s'il n'y a pas de clusters manuels dans la liste des pièces, la **Quantité disponible** de pièces doit être strictement positive (> 0).
- s'il y a au moins un cluster manuel dans la liste des pièces, **toutes** les pièces utilisées dans le même cluster peuvent avoir Quantité disponible > 0. De cette façon, la procédure utilise le nombre de pièces nécessaire pour satisfaire à la demande du cluster et place les pièces restantes individuellement
- s'il y a au moins un cluster manuel dans la liste des pièces, **toutes** les pièces utilisées dans le même cluster peuvent avoir Quantité disponible = 0. De cette façon, la procédure d'imbrication place le nombre de pièces nécessaire pour satisfaire à la demande du cluster.
- Quantité disponible des panneaux = 0 : la procédure calcule le nombre de panneaux nécessaires pour placer les pièces totales.
- Quantité disponible des panneaux > 0 : la procédure place le nombre de pièces sur le plus petit nombre de panneaux disponibles.

Dans les deux cas : si la procédure a placé la quantité disponible des pièces et pour certaines la Quantité maximale > Quantité disponible, l'emplacement remplit au maximum les panneaux déjà utilisés, jusqu'à la valeur maximale définie.

3.5 Pièce individuelle et panneaux multiples

La liste des pièces n'a qu'une seule ligne activée, alors que la liste des panneaux a plus d'une ligne activée. La *Quantité disponible* des panneaux doit être strictement positive (>0).

En fonction des besoins, il est possible de choisir entre des optimisations spécifiques :

- Quantité disponible des pièces = 0 : la procédure place le plus grand nombre de pièces dans les panneaux disponibles
- Quantité disponible des panneaux > 0 : la procédure place le nombre des pièces sur le plus petit nombre de panneaux disponibles. Si la procédure a placé la quantité disponible et Quantité maximale > Quantité disponible est définie pour la pièce, le placement remplit le dernier panneau déjà utilisé jusqu'à la valeur maximale définie.
- Quantité disponible des pièces = 0 et la partie est utilisée dans un cluster, la procédure place le nombre de pièces nécessaire pour répondre à la demande du cluster dans les panneaux disponibles
- Quantité disponible des pièces > 0 et la partie est utilisée dans un cluster, la procédure utilise le nombre de pièces nécessaire pour répondre à la demande du cluster et place les pièces restantes individuellement sur le moins de panneaux disponibles possible.

3.6 Critères et filtres appliqués

La procédure d'imbrication applique des évaluations et des filtres, dont certains sont fixes et d'autres variables en fonction des paramètres du projet. Les filtres sont liés à :

Matériau des panneaux	Avec la sélection active de l'entrée **Vérifier la correspondance du matériau** : seules les pièces avec le même matériau sélectionné son placées sur un panneau
Couleur des panneaux	Si la sélection de l'élément **Vérifier la correspondance de la couleur** est active : seules les pièces de la même couleur sélectionnée sont placées sur un panneau
Épaisseur des panneaux	Si la sélection de l'entrée **Vérifier la correspondance de l'épaisseur** est active : seules les pièces avec la même épaisseur assignée sont placées sur un panneau. Une situation particulière est constituée par le cas de panneaux d'épaisseurs différentes : dans ce cas l'activation de l'élément **Vérifier la correspondance de l'épaisseur** est nécessaire.

Veinure des panneaux	Sur un panneau ne sont placée que les pièces qui vérifient la correspondance de la veinure, éventuellement avec application d'une rotation de 90°. Dans le cas où une pièce peut être placée dans des différentes plaques, un placement privilégié n'est pas garanti dans des plaques avec la même veinure assignée.

Les évaluations sont liées à :

Nombre de placements requis	Le nombre total de placements requis est limitée à 10000
Priorité des pièces	Si la sélection de l'entrée **Appliquer la priorité des pièces** est active : le placement des pièces favorise celles qui attribuent une valeur de priorité, qui est interprétée selon le réglage de Priorité mineure aux valeurs croissantes dans la Configuration d'imbrication
Appliquer la priorité des plaques	Si la sélection de l'entrée **Appliquer la priorité des plaques** est active : l'utilisation des panneaux disponibles favorise ceux qui attribuent une valeur de priorité, qui est interprétée selon le réglage de Priorité mineure aux valeurs croissantes dans la Configuration d'imbrication. Si la gestion des plaques de rebut est activée et que l'option **D'abord les plaques de rebut** est activée, les plaques de rebut sont toujours évaluées en premier.
Critère de classement des pièces	Uniquement pour l'*Imbrication rectangulaire*, la sélection a lieu au niveau de la configuration et, associée aux sélections précédentes, contribue à la définition de la préparation de la liste des pièces à placer. Quatre options sont disponibles pour la sélection et le choix est fait en fonction des exigences spécifiques de production (voir chapitre : ***Configuration d'imbrication -> Options d'imbrication***)

La situation limite que l'ensemble des toutes évaluations résultantes de l'application de filtres peut déterminer est l'impossibilité de produire un résultat : dans ce cas, il sera nécessaire de modifier certains paramètres et/ou évaluations afin de produire des résultats utilisables.

3.7 Meilleure solution

La procédure d'imbrication est par nature une procédure d'optimisation récursive, qui vise à déterminer le « *meilleur résultat* » : dans certains cas, il peut être considéré comme un excellent résultat, dans d'autres seulement comme un bon résultat, car il n'existe pas en général le meilleur résultat en termes absolus.

La manière d'obtenir le résultat d'imbrication consiste à effectuer un ensemble de cycles d'imbrication différents, en modifiant certains choix dans les procédures, afin d'obtenir des solutions différentes.
L'ensemble des filtres et des sélections indiqués dans le paragraphe précédent détermine les conditions préalables à l'exécution des différents cycles d'imbrication, en conditionnant dès le départ les solutions qui peuvent être obtenues.

La sélection liée au **Critère de classement des pièces**, associée à l'état de la barre de défilement

<< plus vite | plus optimisé >>

conditionne également le nombre de cycles de calcul mis en œuvre. Étant donné que chaque cycle est caractérisé par des choix différents, un cycle correspond à un type de procédure différent.

La comparaison entre les solutions trouvées mène à choisir celle qui est considérée comme la meilleure.
La procédure itérative est effectuée pour chaque plaque individuelle dans l'ordre requis par les différentes sélections, jusqu'au placement total des pièces ou à l'utilisation totale des plaques.

Enfin, il reste à définir ce qui détermine le choix entre deux solutions différentes, pour une plaque donnée.
Voyons des points généralement appliqués en déterminant une *Imbrication rectangulaire* :

- la plus grande zone de placement est privilégiée. Une solution qui dispose de pièces qui occupent 93.0% des plaques est préférable à une solution qui provoque un remplissage à 88.00%. Avec la même zone occupée par les pièces :

- la solution favorisant l'arrangement en fonction de la direction sélectionnée est privilégiée : le long de l'axe Y dans le cas de la direction Horizontale, le long de l'axe X dans le cas de la direction Verticale. Pour la même disposition :
- la solution « la plus ordonnée » est privilégiée (l'évaluation est basée sur la comparaison des déchets dans le rectangle d'encombrement des pièces placées). S'il n'est pas possible de faire un choix :
- d'autres critères d'évaluation sont appliqués en fonction de la grille de disposition des pièces, ainsi que du nombre et de la dimension des pièces placées et des déchets internes.

Chaque point énuméré ci-dessus :

1. il est appliqué avec un poids relatif qui varie en fonction des options de configuration liées à la comparaison entre les solutions (voir : Configuration d'imbrication) ;
2. il est appliqué avec une ou plusieurs marges de tolérance, partiellement fixes et partiellement adaptées au projet d'imbrication spécifique, afin de permettre l'évaluation combinée du plus grand nombre de solutions. Par exemple : la comparaison entre les surfaces des placements n'est pas absolue (92.7 < 93.0), mais applique une zone de tolérance évaluée sur la base de la dimension minimale des pièces à placer, ainsi que du diamètre de la fraise à découper et de l'encombrement internes.

Il ne s'agit que du cadre général dans lequel le thème, qui concerne particulièrement le cas d'*Imbrication rectangulaire* est développé. La solution d'*Imbrication True Shape* modifie l'image d'une manière si significative qu'elle nécessite des changements à toutes les évaluations effectuées jusqu'ici.

Solution d'imbrication rectangulaire

Pièces de type ***Panneau (*.TCN)*** et/ou ***Rectangles*** sont en tout cas traités selon une logique spécifique d'imbrication rectangulaire :

- le positionnement de chaque pièce considère le seul rectangle englobant calculé en fonction des dimensions de *Longueur* et de *Hauteur* attribuées à la pièce elle-même
- dans le cas du type ***Panneau (*.TCN)***, le rectangle englobant réel peut être modifié afin d'exécuter des usinages au dehors de la pièce
- le positionnement de chaque pièce peut appliquer une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Il est possible d'appliquer la même logique aux autres types de pièce, ***Pièces façonnées*** *et/ou* ***Géométrie d'imbrication***, mais avec quelques variations que nous reprenons ici :

- le positionnement de chaque pièce considère maintenant le rectangle englobant du seul profil, caractérisé comme *Géométrie d'imbrication*
- le positionnement initial des pièces peut être préalablement modifié, par rapport au programme d'origine, avec rotation assignée de manière à minimiser son propre rectangle de délimitation. Cela peut se produire si la pièce attribue rotation « any » ou à 90°, mais avec l'élément *Minimiser le rectangle d'encombrement* activé
- le positionnement réel de chaque pièce peut appliquer une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La procédure d'imbrication rectangulaire est telle qu'elle conduit à la définition d'une solution qui peut être déterminée de manière répétitive, en maintenant inchangés tous les paramètres de contour, qui peuvent conditionner son développement. Le temps nécessaire pour déterminer la solution est normalement raisonnable et, en tant que tel, n'est pas limité à priori.

Solution d'imbrication True Shape

Les pièces du type ***Pièce façonnée*** *et/ou* ***Géométrie d'imbrication*** peuvent être traitées selon une logique spécifique *True Shape* :

- le positionnement de chaque pièce considère maintenant la forme du profil, caractérisée comme *Géométrie d'imbrication*
- le positionnement de chaque pièce peut appliquer rotations différentes, définissables avec des pas inférieurs ou égaux à 90° ;
- Il est possible de réaliser des placements dans les zones de déchets à l'intérieur d'une pièce et définies comme des *Géométries de déchets*.

Tout ce qui est décrit dans le paragraphe précédent, afin de déterminer la *Meilleure solution*, est tout à fait valable pour une solution rectangulaire, mais c'est certainement moins dans le cas d'une solution de type *True Shape*.
Le problème est considérablement plus complexe car le placement concerne des *formes libres, concaves ou convexes, avec des trous internes exploitables, dont le nombre et la possibilité de rotation sont variables*. Les possibilités d'emboîtement entre les formes sont presque infinies. La figure propose 5 formes différentes d'invention pure



Il est évident comment le problème *simple* de placer une seule forme par type, avec une rotation possible par pas de 90° et occupant la surface la plus petite et la plus compacte possible, n'est pas du tout simple : chaque forme a 4 solutions de positionnement possibles (0°, 90°, 180°, 270°) et chacune doit être évaluée pour chaque placement possible des figures restantes et pour chaque combinaison possible de rapprochement.
Attribuons maintenant un nombre de répétitions pour chaque forme (disons 10) : chaque répétition d'une forme doit être évaluée avec chaque autre répétition d'une forme à placer, pour un nombre total de 50 formes.
Attribuons maintenant un pas angulaire de 45° : chaque forme dispose désormais de 8 solutions de placement possibles (0°, 45°, 90°, …, 315°).
Il est évident que le problème n'est pas du tout simple.
Il est universellement reconnu que la solution théorique à un problème de ce type ne peut être confiée au seul raisonnement, mais il faut aussi compter sur le hasard.
Une conséquence de cela est qu'il ne peut y avoir aucune garantie que la solution soit proposée de manière répétitive. Une conséquence de cela est qu'il est toujours possible, avec une nouvelle tentative, d'améliorer une solution : c'est pourquoi il est nécessaire de fixer une limite de temps.
La procédure d'imbrication True Shape ici réalisée est en tout cas telle qu'elle annule la composante aléatoire, en effectuant des choix appropriés à la détermination répétitive des solutions. Donc, la seule partie variable reste le temps disponible : une durée de calcul plus longue peut permettre de calculer et de comparer un nombre plus grand de solutions et, enfin, une solution meilleure.

Comme pour le placement des rectangles, les critères de choix d'une solution concernent : l'occupation, la compacité de la zone et la zone des placements. La possibilité d'appliquer des critères concernant l'ordre dans la disposition des pièces individuelles est exclue.

Comme déjà mentionné, la sélection du bouton nécessite une nouvelle optimisation de l'imbrication, avec l'élimination de tous résultats déjà calculés. Dans ce cas, le traitement avec la logique *True Shape* renvoie la meilleure solution calculée, en fonction de la durée maximale affectée.

D'autres solutions peuvent être obtenues en sélectionnant le bouton : dans ce cas, la procédure de calcul peut démarrer le calcul de plusieurs solutions, puis arrêter la procédure en fonction du temps maximum attribué.

3.8 Solution pas-à-pas (imbrication rectangulaire)

Pour déterminer la solution d'une imbrication exclusivement rectangulaire il est possible d'activer une procédure pas-à-pas permettant à l'opérateur de choisir la meilleure solution pour lui.

En bref, voyons en quoi cela consiste.
Il est cependant nécessaire d'effectuer une première imbrication complète automatisée : nous reprendrons l'exemple déjà proposé d'une solution correspondant à deux panneaux, comme indiqué dans l'arborescence du chapitre suivant.

La solution de chaque panneau est le résultat d'opérations d'élimination des solutions précédentes :
- dans le pire des cas, la solution correspond à la première trouvée : c'est la première choisie
- dans le cas plus général, cela correspond à un choix ultérieur : par exemple le troisième.

Cette information est signalée dans le nœud correspondant au panneau, en tant que **Numéro de solution** (exemple : 1 ou 3) :
- si 1, il n'est pas possible de demander une solution pas-à-pas pour le panneau.

Disons que la solution d'imbrication automatique rapporte le **Numéro de solution** :
- 3 pour la première plaque
- 1 pour la deuxième plaque.

A. Positionnez-vous sur le nœud de la première plaque et demandez une solution d'imbrication. La fenêtre suivante est proposée :



A. Confirmer en sélectionnant le bouton **Oui**

La procédure d'imbrication est lancée en demandant :
- pour la première plaque, le choix de la première solution trouvée
- pour les plaques suivantes, la procédure est effectuée sans contraintes.

La solution d'imbrication indique maintenant :
- **Solution pas-à-pas** = 1 pour la première plaque
- **Numéro de solution** = 1 ou plus pour la deuxième plaque.

C'est maintenant possible :

1. demander un avancement de la solution pas-à-pas pour la première plaque, en choisissant la deuxième des trois solutions originales trouvées. Pour ce faire :
   - conserver la sélection sur le nœud de la première plaque,
   - demander à nouveau une solution d'imbrication et confirmer la nouvelle fenêtre sur l'entrée **Accéder à la solution suivante du panneau actuel** ;
   - à la fin : réévaluer la situation depuis le début ;

2. gardez la solution trouvée pour la première plaque et activez une solution pas-à-pas pour la deuxième plaque (uniquement si le **Numéro de solution** est supérieur à 1). Pour ce faire :
   - déplacer la sélection sur le nœud de la deuxième plaque,

- demandez à nouveau une solution d'imbrication et confirmez la nouvelle fenêtre sur l'entrée **Activer une solution pas-à-pas pour le panneau actuel** ;
- à la fin : réévaluez la situation depuis le début ;

3. remettez à zéro la solution automatique d'imbrication. Pour ce faire :
   - demandez à nouveau une solution d'imbrication et confirmez la nouvelle fenêtre sur l'entrée **Supprimer tout** ;
   - à la fin : réévaluez la situation depuis le début ;

4. gardez la solution globale trouvée valide et enregistrez les résultats de l'imbrication.

Comme cela est évident, la procédure étape par étape :
- est activée pour la solution de chaque plaque individuelle
- conditionne la solution des plaques suivantes
- elle est indépendante pour chaque groupe de correspondance.

4 Résultats de l'imbrication



À la fin de la procédure d'*Imbrication*, il est possible d'afficher les résultats. **ATTENTION** : La solution d'imbrication ne détermine pas automatiquement l'archivage des résultats.

En reprenant l'exemple déjà proposé, la solution correspond à deux panneaux, tous deux du même type, comme indiqué dans l'arborescence de la figure :

- chaque nœud principal correspond à un panneau, appelé "Sheet_(id)_(item)" dans lequel :
  - (Sheet) le préfixe du nom est toujours attribué automatiquement
  - (id) est l'identificateur unique du panneau (ici : 1)
  - (item) est le progressif du panneau (ici : 1, 2)
- pour chaque panneau est donné le pourcentage de surface utile occupée par les pièces placées : la zone utile du panneau exclut les marges externes, tandis que l'aire d'un placement comprend l'aire de la pièce (longueur * hauteur, ou l'aire de la forme), mais pas la marge interne définie pour le projet et les dimensions des chemins de coupe
- les extensions d'un nœud principal correspondent aux types de pièces appliquées
  - la couleur et l'ID correspondent à la ligne de pièce dans la section Imbrication
  - les chiffres entre crochets indiquent la quantité utilisée pour le panneau

Chaque nœud principal possède une case d'activation :

- la case est attribuée non sélectionnée (et non modifiable), si le panneau comporte des erreurs. Une situation d'erreur typique est due, par exemple, à la rotation d'une pièce qui programme un usinage de LAMAGE ;
- sans indication d'erreur, la sélection peut être désactivée manuellement.

Seuls les panneaux correspondant aux nœuds activés sont utiles pour la solution.

Les situations d'erreur ou d'avertissement (warning) sont mises en évidence par une icône sur le nœud :

- en cas d'erreur
- en cas d'avertissement.

Le nœud sélectionné correspond au panneau affiché dans la zone graphique.

Si la solution a trouvé plusieurs Groupes de correspondance, une ligne grise sépare les nœuds d'un groupe du suivant.

La section inférieure de la zone affiche des informations d'ensemble sur la solution d'imbrication :

- Le nombre de pièces placées sur le total demandé, avec des détails sur le nombre d'emplacements supplémentaires possibles. Si la gestion du cluster manuel est activée, le nombre de clusters placés + le nombre de pièces placées s'affiche.
- Le nombre des panneaux utilisés sur le total disponible. Si la gestion des plaques de rebut est activée, le nombre de panneaux placés pour le total disponible + le nombre de panneaux de rebut placés s'affiche.
- L'efficacité globale de l'imbrication, évaluée comme le rapport entre la surface utilisée pour les placements et la surface totale des panneaux utilisés. Si la solution génère plus de panneaux, l'évaluation de l'efficacité peut être différent pour la dernière planche, qui peut être utilisé seulement partiellement. L'évaluation n'évalue pas les îles utiles pour les placements, en ce sens qu'elles sont considérées comme des zones utilisées.

4.1 Situations d'erreur

Des situations spéciales peuvent être diagnostiquées pour un panneau, généralement divisées en trois catégories : erreurs, rapports graves et avertissements.

Si une erreur se produit, le panneau est exclu de la solution.
Cas d'**erreur** :

- erreurs de compilation du programme TCN, indépendants de la procédure d'imbrication (exemple : utilisation d'un usinage non valide)
- demande d'application du miroir

Cas de **rapports graves** :

- toutes les situations de WARNING graves (en cours d'exécution ils deviennent ERREURS)
- erreur résultant de l'application de la Correction outil.

Les cas de *rapports graves*, sauf s'ils sont enlevés à l'arrière, déterminent en fait l'impossibilité d'exécuter le panneau.

Des erreurs peuvent être diagnostiquées pour le cluster. En plus de l'erreur, l'ID du cluster et/ou l'ID de la pièce dont les données ont donné lieu à l'erreur peuvent être affichés. Ci-après vous trouverez seulement les erreurs qui peuvent être dues à situations différentes :

Erreur d'attribution du cluster manuel

- dans le cluster on a inséré moins de deux parties
- l'épaisseur du cluster n'est pas égale à celle des parties
- une partie a été insérée tournée dans le cluster, quand elle ne peut pas être tournée
- une partie a été insérée symétrisée dans le cluster, quand elle ne peut pas être symétrisée
- il n'y a pas assez de pièces pour imbriquer le cluster demandé

Des correspondances requises entre cluster et parties ne sont pas vérifiées

- le groupe de correspondance des parties du cluster doit correspondre au groupe de correspondance du cluster. La vérification est effectuée si l'indicateur **Vérifier la correspondance entre cluster et pièces** est activé dans la Configuration de l'imbrication
- des pièces avec des veinures différentes entre eux sont insérées dans le cluster
- des pièces avec des épaisseurs différentes entre eux sont insérées dans le cluster

4.2 Représentation des panneaux

La représentation des panneaux est caractérisée et ciblée sur les fonctionnalités de l'imbrication.
La représentation graphique du panneau actuel est déterminée par les options sélectionnées dans le menu. Les figures présentent les cas remarquables (pour un projet d'imbrication rectangulaire) :



- **Afficher les zones** : OFF
- **Profils de coupe** : OFF
- **Identifier les pièces** : ON
- **Étiquettes** : ON

Pour chaque pièce sont représentés :

- le rectangle de délimitation
- les usinages associés (uniquement dans le cas du programme TCN)
- le numéro d'identification (ID) de la pièce
- la représentation de l'usinage *Étiquette-* **CODE-BARRES** (programmé dans le TCN ou ajouté).



- **Afficher les zones** : OFF
- **Profils de coupe** : ON
- **Identifier les pièces** : ON
- **Étiquettes** : OFF

Les trajectoires de coupe sont ajoutées au cas précédent : la couleur rouge des traits indique la programmation avec profondeur passante.

La figure montre l'usinage en cours sur le placement en bas à gauche. Cliquez sur un « placement » pour déplacer l'usinage en cours :

- sur la barre d'état, les informations

	géométriques relatives à l'emplacement sont affichées
	• **Afficher les zones** : ON • **Identifier les pièces** : ON • **Étiquettes** : OFF Pour chaque pièce sont représentés : • le rectangle de délimitation rempli de la couleur associée à la pièce (la même couleur que celle affichée dans le sous-nœud pour le type de pièce) • graphiques accessoires indiquant le positionnement pivoté et/ou spéculé de la pièce (sur la figure : les indications se réfèrent à certaines pièces tournées pour les deux types) • le numéro d'identification (ID) de la pièce La sélection concernant les **Profils de coupe** n'exerce aucune influence.
	L'image correspond au cas des bords définis. Pour chaque pièce, les bords assignés sont représentés, avec application des options de placement pivoté et/ou en miroir : une ligne pointillée placée à côté de la pièce indique la présence du bord.



- **Afficher les zones** : ON
- **Identifier les pièces** : OFF
- **Numéros progressifs des pièces** : ON
- **Étiquettes** : OFF

La représentation est similaire à la précédente, la signification de la numérotation placée sur des emplacements individuels change (exemple : "#12") :

- la numérotation est désormais unique sur le panneau et correspond aux numéros progressifs des placements.

L'option **Numéros progressifs des pièces** est disponible dans le menu si l'optimisation n'es pas appliquées lors de la création des étiquettes (voir chapitre : *Configuration d'imbrication*). Dans ce cas, un fichier correspondant à l'étiquette à appliquer sur la pièce est créé et enregistré pour chaque placement individuel et l'étiquette elle-même peut inclure des informations sur le *numéro progressif de la pièce*, ainsi que des informations graphiques sur le placement sur la plaque.

Les sélections **Numéros progressifs des pièces** et **Identifier les pièces** sont entre eux des alternatives : la sélection de l'une désactive automatiquement l'autre.

La représentation graphique de chaque panneau applique (selon la priorité) :

- le motif correspondant au matériau sélectionné, ou

- la couleur attribuée au panneau lui-même, ou
- le motif ou la couleur assignés dans le prototype des panneaux de l'imbrication.

La représentation graphique est maintenue plane et les commandes de rotation interactives de la pièce sont désactivées.
Si la fonction *Nesting-flip* (*retournement d'Imbrication*) est active : on peut activer aussi la vue de face 2 (inférieure).

La tabulation du menu **Afficher** reste active, avec la possibilité de personnaliser la vue. En particulier, il est possible de :
- appliquer la correction outil
- modifier les sélections des zones de délimitation.

La représentation graphique des usinages appliqués *exclut* la visualisation d'éléments visuels particuliers, tels que :
- les flèches de direction des profils et des points extrêmes sur les traits
- zones de délimitation de graphique 3D
- profils originaux en correction.

Solution (EXEMPLE #1)

La figure peut correspondre à un cas plus complet, avec application de différents types de pièces. Le panneau peut correspondre à une solution complètement rectangulaire ou mixte :



L'icône correspondant au type dans le projet d'imbrication a été placée sur les différents placements :
- ID = 1, 4, 5, 6 correspondent à ***Panneau (*.TCN)***
- ID = 3 correspond à ***Rectangles***
- ID = 2 correspond à ***Pièce façonnée*** (mise en évidence par la présence d'usinages de perçage)
- ID = 7 correspond à ***Géométrie d'imbrication*** (un type de ***Pièce façonnée*** serait également possible)

Dans la figure, il n'y a aucune utilisation de zones de déchets et pour toutes les pièces, la possibilité de tourner à 90° a été activée.
Dans le cas d'une solution mixte, il faut tenir compte des placements supplémentaires des pièces impliquées dans la solution rectangulaire : ces pièces sont toujours placées avant des placements *True Shape*, ce qui permet d'augmenter le nombre réel de panneaux utilisées.

Solution (EXEMPLE #2)

La figure suivante propose une solution complète de formes et toujours avec la possibilité de tourner par pas de 90° :



Chaque pièce est représentée avec la couleur de la zone associée et cela montre clairement comment les zones de déchets sont utilisées, même avec des placements récursifs.

Solution (EXEMPLE #3)

Cette solution correspond à un cas de solution d'imbrication rectangulaire, en appliquant la valuation des zones de délimitation ajoutées.



- à gauche ce sont représentées les pièces avec les usinages appliquées
- l'option **Afficher les zones** est sélectionnée à droite.

La solution correspond à un placement de deux types de pièces, tous les deux avec la nécessité de placements au dehors des dimensions de la pièce :

1. usinages de coupe et de fraise sortent de la pièce, toutes en direction X. Dans la représentation à droite l'usinage courant est mis en évidence sur le premier placement de la pièce : la zone extérieure, représentée en gris clair, met en évidence les zones de délimitation ajoutées dans le sens horizontal, dont la plus grande entité se trouve sur le côté droit ;
2. profil de contournage, qui probablement réalise la découpe directe de la pièce à usiner. Dans ce cas, les zones de délimitations ajoutées sont symétriques sur les quatre côtés de la pièce.

Il convient de noter que les zones de délimitation ajoutées assignent des zones considérées comme des déchets :

- délimitations ajoutées contiguës sont superposées
- dans toutes les délimitations supplémentaires les placements sont interdits.

L'évaluation des dimensions en plus ne s'applique qu'à la solution d'imbrication rectangulaire.

Solution (EXEMPLE #4)

Cette solution correspond à un cas de solution d'imbrication True Shape où les placements matriciels sont appliqués.



Pour les pièces représentées avec la couleur jaune il est nécessaire le *Placements à grille*.
Pour les pièces représentées avec la couleur rouge on peut demander le *Cluster automatique*.

Il est évident que l'imbrication matricielle effectue l'imbrication des pièces (jaune) avec répétition d'une unité qui correspond à un *cluster automatique* : une seule imbrication correspond à deux pièces avec un cluster réciproque défini avec une rotation de 180°.

Le placement des pièces rouges respecte la demande de *cluster automatique* sur le dessus du panneau, alors que sur le côté droit les placements possibles sont plus épars et individuels.

4.3 Chemins de coupe

Les chemins de coupe sont insérés automatiquement pour les pièces dont la typologie est ***Panneaux (*.TCN)*** et ***Rectangles*** et peuvent être séparés dans un chemin avec un développement rectangulaire autour de chaque pièce, ou optimisés dans un seul chemin selon la **Configuration d'imbrication**.

L'optimisation consiste en l'exécution d'un seul profil de coupe, avec réduction maximale des changements de direction et élimination des traits répétés. Les traits de coupe séparés géométriquement sont liées à des déplacements effectués dans l'air, au-dessus de la pièce ou avec un mouvement rapide.

Les chemins sont représentés avec une couleur personnalisée.



Le chemin de coupe est calculé de manière à créer l'équerrage de chaque pièce. La distance de la trajectoire des bords d'une pièce est calculée en considérant deux informations technologiques :

- le diamètre de l'outil (valeur minimale : 10.0 * epsilon)
- la marge interne programmée pour le projet d'imbrication (valeur minimale : 0.0 mm).

La figure montre la situation correspondant à :

- diamètre de l'outil : 12.0 mm
- marge interne : 50 mm (exagérée intentionnellement !!)

La distance entre les flèches noires correspond à la marge interne et attribue la distance entre les chemins de coupe *adjacents*.



La situation normale correspond à une marge interne nulle avec des trajectoires de coupe qui se superposent, de manière à minimiser l'occupation de la zone utilisée.

Les chemins de coupe, ajoutés par la procédure d'imbrication, ne concernent que les types de pièce ***Panneau (*TCN)*** et ***Rectangle*** et, dans le premier cas, ne concernent que les cas dans lesquels l'option d'ajout des coupes est sélectionnée.

Le/s chemin/s de coupe est/sont inséré/s à la fin des usinages.

La coupe d'une pièce peut être effectuée avec plusieurs options :

- différenciée, dans un profil de pré-découpage et dans un profil de coupe ultérieur
- l'entrée jusqu'à la profondeur du pré-découpage (ou de coupe) peut être effectuée avec des avances séquentielles.
- l'entrée à la profondeur finale de la coupe peut appliquer des attaches, de manière à ne détacher pas complètement la partie de la plaque.

On peut faire des considérations similaires pour les profils de coupe des formes, avec des variations :

- les profils sont affectés dans les programmes d'origine
- il n'est pas possible de les modifier en appliquant une logique d'optimisation : chaque profil reste séparé
- les modifications éventuelles sont appliquées directement aux profils d'origine (pré-découpage, avances en profondeur, application d'attaches).

4.4 Coupe des déchets

Généralement assimilées au(x) chemin(s) de coupe, les coupes des déchets sont conçues pour faciliter l'enlèvement des parties du panneau non utilisées pour la mise en place des pièces.

Les profils de coupe des déchets peuvent être insérés dans le cas de panneaux qui *n'appliquent que* les types ***Panneau (*.TCN)*** et ***Rectangle***.
Aussi ces éléments sont insérés automatiquement lors d'une activation spécifique.

Les profils de coupe des déchets sont insérés à la fin des autres usinages, la technologie utilisée est la même que celle des profils de coupe des pièces et chaque trait affecte un profil.

La fragmentation des déchets évalue les dimensions des pièces sans les placer, positionnées le long des deux côtés du panneau opposés au point de départ des placements. La figure fait voir un panneau montrant la zone résiduelle de couleur verte (zone supérieure et à droite) :



Sur la partie supérieure il y a 3 coupes, tandis que 1 est sur le côté droit.

La zone correspondant au coin supérieur droit n'est pas coupée : en fonction des paramètres de configuration, la dimension est telle qu'elle peut être réutilisée.

Des évaluations similaires sont valables pour les dimensions minimales d'un déchet, afin d'éviter des coupes de pièces trop petites.

Les traits sont représentés avec une couleur personnalisée.

4.5 Étiquettes

La gestion des étiquettes est également conditionnée par une autorisation spécifique.

Dans le cas de l'imbrication de pièces TCN, les programmes eux-mêmes peuvent déjà avoir programmé un usinage de type Étiquette-**CODE-BARRES**, tel que défini dans l'environnement TpaCAD. Le positionnement de l'étiquette dépend de l'option **Positionnement automatique de l'étiquette** : avec l'option activée, l'usinage-étiquette

CODE-BARRES est insérée automatiquement dans toutes les pièces, s'il y a des zones libres dans la pièce qui permettent son placement. Si l'option est désactivée, l'étiquette est positionnée au centre du panneau et l'usinage-étiquette **CODE-BARRES** n'est pas inséré si le type de pièce est **Pièce façonnée** ou **Géométrie d'imbrication**.

L'usinage des étiquettes, disponible dans l'environnement TpaCAD, peut présenter des modifications par rapport à l'usinage de base, en fonction des besoins spécifiques d'une application.

En cas de programmation multiple de l'usinage Étiquette-**CODE-BARRES** sur la même pièce, il n'est considéré que la première.

Les usinages Étiquette-**CODE-BARRES** sont complétés par l'insertion de certaines informations :

- chemin de recherche du fichier de sauvegarde de l'étiquette associée à chaque emplacement : il s'agit d'un fichier image, avec des extensions gérées (*.jpg;*.png;*.bmp). Les fichiers des étiquettes sont créés lorsque la commande **Enregistrer les résultats** est exécutée
- spécifications de placement : cotes d'application de l'étiquette (assignées en cas d'insertion automatique), rotation et symétrie (comme assigné par la procédure d'imbrication).

Les usinages Étiquette-**CODE-BARRES** programmés peuvent être interprétés lors de l'exécution des panneaux imbriqués, pour l'impression automatique des étiquettes et leur application ultérieure sur les pièces individuelles coupées dans les panneaux imbriqués.

Le format des étiquettes et les informations qu'elles contiennent sont définies au niveau de la **Configuration d'imbrication**.

La création de fichiers pour les étiquettes peut être optimisée, ce qui signifie que seules des étiquettes différentes sont créées ou que vous pouvez enregistrer un fichier pour chaque placement. Le type d'opération est déterminé en phase de *Configuration d'imbrication*.



L'image est un exemple d'étiquette générée à l'aide d'une procédure **optimisée**. L'image montre les informations suivantes :

- *nom du programme* : ici « b » (titre du champ : « Part Name »)
- *dimensions* individuelles du placement : « L » (longueur), « H » (hauteur), « S » (épaisseur)
- *dimensions* en bloc (LxHxS indiqué dans le code à barres)
- *matériau de la plaque* : ici « Générique » (titre du champ : « Fiber »)
- *transformées* du placement : rotation et miroir (« A° », « MirX »)
- *couleur de la plaque* : ici « Blue »
- *représentation graphique du placement* (encadré avec usinages appliqués).

Aucune des informations rapportées n'est spécifique à une seule plaque ou à un seul placement dans la plaque.



L'image est un exemple d'étiquette générée **sans** procédure optimisée.

L'image montre des informations similaires à celles du cas précédent et d'autres qui sont spécifiques à la plaque unique ou au placement unique. En particulier:

- *numéros progressifs des pièces* : ici « #29 » (« #1 » correspond au premier numéro progressif, « #2 » au deuxième, etc.)
- *numéro progressif de la plaque* : ici la valeur « 1 » rapportée à droite du champ précédent (« 1 » correspond au premier panneau de la solution, « 2 » au deuxième, etc.)
- *représentation graphique du placement sur la plaque* (l'image affichée sur le côté droit de l'étiquette) : les rectangles correspondent à tous les placements sur la plaque et l'encadré noire met en évidence le placement en cours.

L'utilisation de champs spécifiques de la plaque unique ou du placement unique oblige la création d'étiquettes avec une procédure non optimisée

5 Enregistrer les résultats

La commande **Enregistrer les résultats** enregistre les fichiers TCN des panneaux, les étiquettes et les panneaux de rebut.

La fenêtre ouverte affiche les informations du dossier dans lequel les résultats sont enregistrés.



- "C:\TRAINING\Product" est le chemin sélectionné pour la *solution*
- "TNEST1" est le nom attribué à la solution
- "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1" est le dossier créé pour enregistrer les fichiers de la solution
- **Enregistrer les étiquettes** : gardez la case active pour générer et enregistrer également les fichiers des images des étiquettes.
- **Enregistrer les plaques de rebut** : maintenez la case active pour enregistrer les plaques de rebut générées par la procédure d'imbrication.

Les fichiers d'étiquettes sont enregistrés dans un sous-dossier dédié : "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\LABEL" et le nom du fichier d'étiquettes attribuant les usinages-étiquette **CODE-BARRES** est lié à ce chemin. Si la gestion des **Plaques de rebut** est activée, l'étiquette des plaques de rebut est créée. Les fichiers des étiquettes sont enregistrés dans un sous-dossier dédié : dans l'exemple : "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\LABELREC". Les fichiers d'étiquettes de déchets sont enregistrés dans un sous-dossier dédié : dans l'exemple "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\LABELSCRAP". L'emplacement du bac à déchets et du dossier d'étiquettes usagées varie en fonction du réglage de l'option "Enregistrer l'étiquette dans le sous-dossier LABEL".

Avant d'exécuter la commande, vous pouvez choisir de supprimer tous les fichiers déjà enregistrés pour la solution : la suppression supprime tous les fichiers du dossier de la solution, y compris les enregistrements liés aux sauvegardes précédentes. Ces dossiers sont réservés à l'usage exclusif de la procédure d'imbrication et ne doivent pas être utilisés pour l'archivage de fichiers.

Si vous choisissez de ne pas supprimer l'enregistrement des solutions précédentes, les nouveaux fichiers sont enregistrés dans un dossier créé dans le dossier racine de la solution. Le nom attribué à ce nouveau dossier est unique et est obtenu à l'aide de la date et de l'heure, afin que plusieurs dossiers puissent être affichés de manière ordonnée.

Un exemple de dossier est : "C:\Albatros\Product\tnest1\2016-04-17T14.29.09".

À la fin de l'exécution de la commande et avec au moins un traitement réalisé, le chemin assigné pour l'enregistrement des programmes *.TCN est configuré comme le dernier ouvert pour la prochaine ouverture du programme.

L'enregistrement des panneaux (*.TCN) peut également inclure leur optimisation : dans ce cas, des avertissements spécifiques peuvent être gérés.

L'exécution de la commande termine en visualisant une fenêtre indiquant le résultat des calculs effectués. La fenêtre proposée permet aussi de demander l'enregistrement d'autres fichiers utilitaires :



- **Enregistrer le rapport (.XML)** : sélectionner pour demander l'enregistrement du rapport au format (.XML)
- **Enregistrer la liste d'exécution** : sélectionner pour demander l'enregistrement de la liste d'exécution (fichier au format XML et extension (.XMLST))
- **Enregistrer les résultats à la fin** : enregistre les fichiers TCN des panneaux utilisés dans la solution d'imbrication, avec les usinages exclues de la même solution.

En fermant cette fenêtre, on effectue les enregistrements demandés, en mode

- *direct*, c'est-à-dire sans interaction, utilisant les dossiers d'enregistrement prédéfinies pour chaque type de fichier. Ou bien
- *indirect*, c'est-à-dire avec interaction, avec la possibilité de choisir les dossiers d'enregistrement pour chaque type de fichier. Ce mode est activé en sélectionnant l'option dans la fenêtre **Ouvrir le chemin d'accès du fichier...**

A côté de chaque commande d'enregistrement présentée dans le menu, une coche montre le type de fichier pour lequel on a effectué l'enregistrement.

Les fichiers SVG sont toujours enregistrés si l'option **Enregistrer la solution graphique au format SVG** dans la configuration d'imbrication est activée.



Reprenant l'exemple déjà présenté pour la solution :

- 2 panneaux sont enregistrés, correspondant à autant de nœuds principaux activés
- comme déjà mentionné : les panneaux avec erreurs ne peuvent pas être enregistrés ;
  - la couleur et l'ID correspondent à la ligne de pièce dans la section Imbrication
  - les chiffres entre crochets indiquent la quantité utilisée pour le panneau.

Il est clair comment maintenant il est possible de voir l'étiquette enregistrée pour chaque emplacement du panneau courant : changez l'usinage actuel en cliquant dans la zone graphique, pour voir changer l'image chargée pour l'étiquette.

Les panneaux (fichiers "*.TCN") sont enregistrés avec :

- application directe des usinages des programmes TCN
- insertion de l'usinage Étiquette-CODE-BARRES ou intégration des paramètres, si déjà présents
- insertion du/des profil(s) de coupe des pièces et des déchets.

Sans optimisation des trajectoires de coupe, la programmation n'applique pas directement le correcteur d'outil : le diamètre de l'outil est lu en exécution de chaque chemin de coupe rectangulaire et doit correspondre à la valeur utilisée.
Le chemin optimisé est directement programmé avec l'application du correcteur d'outil.

L'ouverture d'un panneau de solution peut être demandée dans l'environnement TpaCAD, après la fermeture du fonctionnement de l'imbrication. Une clarification s'impose à ce stade. La représentation d'un panneau dans la fonctionnalité CAD normale ne reflétera pas celle fournie dans le fonctionnement de l'imbrication : les sélections pour afficher les zones ou les profils de coupe ou l'identificateur des pièces restent spécifiques à la fonctionnalité Imbrication.

5.1 Organisation des panneaux

Les programmes TCN de la solution contiennent des informations particulières, dont certaines facilitent l'*identification* des éléments de la solution. Il est souligné que toute information est réellement interprétable et accessible uniquement si elle est gérée, conformément à la **Configuration de TpaCAD**. Plus particulièrement :

- dans la section *Paramètres spéciaux*
  - ✓ information sur le *grain* du panneau
  - ✓ *motif d'aperçu* correspondant au matériau du panneau

✓ *couleur d'aperçu* correspondant à la couleur du panneau.

5.2 Enregistrer les résultats à la fin

La commande **Enregistrer les résultats à la fin** enregistre les fichiers TCN des panneaux utilisés dans la solution d'imbrication, avec les usinages exclues de la même solution.

Les fichiers sont enregistrés dans un sous-dossier dédié créé dans le dossier de la solution. Si "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1" est le dossier créé pour enregistrer les fichiers de la solution, les fichiers sont enregistrés dans "C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\EXTRA".

Les fichiers sont enregistrés avec le nom d'origine modifié en ajoutant un suffixe indiquant le numéro de la ligne d'origine dans le projet d'imbrication. Par exemple : pour le programme appelé "a.tcn" appelé à la 7ème ligne, un fichier nommé "a_7.tcn" sera enregistré.

Les fichiers montrent les œuvres exclues, car :

- elles sont programmées sur des faces différentes de la face supérieure de la pièce
- exclues directement de la solution d'imbrication (voir : **Configuration d'imbrication**, **Exclusions**).

5.3 Enregistrer les pièces non utilisées

La commande **Enregistrer les pièces non utilisées** enregistre un nouveau projet d'imbrication (fichier avec extension (.NCAD)), avec les pièces signalées, qui n'ont pas été utilisées dans la solution d'imbrication.

La sélection de la commande ouvre la fenêtre pour attribuer le nom du fichier et son emplacement.

6 Prototype des panneaux imbriqués

Les panneaux de la solution (fichiers .TCN) sont créés à l'aide d'un fichier prototype : PIECE_SHEET.TCN, dans le dossier "TPACADCFG\CUSTOM\NESTING". Si le fichier est introuvable, le fichier prototype des programmes TCN est utilisé (PIECE.TCN, dans le dossier "TPACADCFG\CUSTOM").

Pour ouvrir et modifier le fichier prototype, sélectionnez **Ouvrir le fichier prototype** dans le menu **Application**. En particulier, le fichier prototype permet d'initialiser :

- les modes d'exécution (zone de travail, …)
- les variables de type 'o', 'v'
- les sections personnalisées (exemple : les Paramètres d'optimisation).

Le programme peut également attribuer la technologie à utiliser pour les chemins de coupe des panneaux, sauf indication contraire (voir : **Configuration d'imbrication**). Dans ce cas, il est nécessaire de programmer un usinage de setup comme premier usinage sur la face supérieure (face 1) : le(s) profil(s) de coupe des pièces et des déchets commence(nt) par une copie de l'usinage.

Le programme peut en plus affecter des usinages à utiliser lors de l'ouverture et/ou de la fermeture de tous les panneaux de la solution. Les usinages sont récupérés de la face 1 et éventuellement de la face 2 aussi, si la fonction de *Nesting-flip* (*retournement d'Imbrication*) est active (voir : **Configuration d'imbrication**).
À cet effet, on définit un formalisme d'affectation de la chaîne de *Description* pour la reconnaissance des usinages :

- "w-head" indique les usinages à affecter à l'avant
- "w-tail" indique les usinages à affecter à l'arrière
- sinon : les usinages sont exclus, à la seule exception de l'usinage de setup affecté à l'avant de la face supérieure, indiquant la technologie des profils de coupe.

Dans le cas d'affectation de profil : la *Description* ne peut être indiquée que sur le setup.

7 Enregistrer la liste d'exécution

La commande enregistre le fichier correspondant à la liste d'exécution des panneaux créés par la commande précédente.
Le fichier a le format XML et l'extension (.XMLST), comme requis par l'application WSC.
Pour le fonctionnement du programme WSC, reportez-vous à la documentation spécifique.

8 Supprimer les résultats de l'imbrication

La commande supprime les résultats enregistrés pour la solution actuelle. La suppression enlève les fichiers du dossier de la solution et peut également couvrir les fichiers liés aux enregistrements précédents.

Si aucune solution d'imbrication n'a été demandée pour le projet en cours, il sera possible de confirmer que le dossier de la solution a été mis à zéro et que les fichiers correspondant aux enregistrements précédents ont été supprimés. Sinon, vous pouvez confirmer la suppression des fichiers du dernier enregistrement ou des fichiers de l'historique complet des enregistrements de solutions.

La liste des exécutions, le fichier de rapport et les fichiers SVG sont également supprimés, mais uniquement s'ils sont enregistrés dans la solution actuelle.

9 Rapport d'imbrication

Deux types différents de rapport d'un résultat d'imbrication sont gérés.
Un premier type est donné au format ".XML" et il est disponible pour les consultations externes, par exemple en vue de créer rapports personnalisés d'un procès de production.
Une autre sorte de rapport est disponible afin de fournir une impression détaillée du projet d'imbrication entier.

9.1 Rapport (format "*.XML")

Les informations qui se trouvent dans ce type de fichier sont essentiellement destinées à rendre facilement accessible toutes les informations liées à la production qui suit la solution d'un procès d'imbrication.

Le dossier par défaut pour l'enregistrement du fichier est le dossier de la solution.

Avec les résultats de l'imbrication, il est possible de sélectionner la commande **Enregistrer le rapport (.XML)** .
Ci-dessous la structure du fichier :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	En-tête du fichier XML.
<TpaCadNesting version="**2.4.0.0**">	Section principale : • "version" : version de la suite de TpaCAD.
<Header Name="**C:\ALBATROS\REPORT\tnest1.XML**"> <Date>**05/03/2020**</Date> <IdOrder>**ABC-20-12345**</IdOrder> <IdProduct>**ID456**</IdProduct> <Unit>**mm**</Unit> </Header>	Section des informations préliminaires : • "Name" : chemin complet du fichier de rapport • "Date" : date d'enregistrement • "idOrder", "idProduct" : références d'ordre et de produit du projet d'imbrication • "Unit" : unité de mesure du projet d'imbrication (mm/pouce).
<Sheets> <Sheet IdSheet="**1**"> <Name>**Sheet_1**</Name> <Quantity>**2**</Quantity> <SizeX>**4200.00**</SizeX> <SizeY>**2200.00**</SizeY> <SizeZ>**80.00**</SizeZ> <Surface>**9.24**</Surface> <Material>**Generic**</Material> <Color /> </Sheet> <Sheet IdSheet="**2**"> <Name>**Sheet_2**</Name> <Quantity>**3**</Quantity> … </Sheet> </Sheets>	Section des types des feuilles utilisées par la solution d'imbrication. Chaque section "Sheet" correspond à une ligne du projet d'imbrication : • "IdSheet" : identificateur du type de feuille (numéro de la ligne dans le projet) • "Name" : nom attribué au type de feuille • "Quantity" : quantité demandée pour la solution calculée • "SizeX/Y/Z" : dimensions du type de feuille • "Surface" : surface (= SizeX * SizeY) dans l'unité [m^2] ou [in^2] • "Grain" : grain de la feuille (valeur affichée : "x", "y") • "Material" : matériau attribué • "Color" : couleur attribuée Dans la liste il n'y a pas les types des feuilles attribués dans le projet

	d'imbrication mais qui ne sont pas utilisés pour la solution.

<Elements>
<Element IdElement="**1**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\A.TCN**</Name>
<Description>**panel a description**</Description>
<Quantity>**20**</Quantity>
<SizeX>**600.00**</SizeX>
<SizeY>**450.00**</SizeY>
<SizeZ>**80.00**</SizeZ>
<Mirror>**false**</Mirror>
<Material>**Generic**</Material>
<Color />
<IdOrder>**abc_a**</IdOrder>
<Info1>**aaa_123**</Info1>
<WorkedAll>**false**</WorkedAll>
 	
<NameExtra>C:
\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\EXTRA\A_1.TCN</Name>
 	
</Element>
 	
<Element IdElement="**2**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\B.TCN**</Name>
…
</Element >
 	
<Element IdElement="**3**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\C.TCN**</Name>
….
</Element>
<Element IdElement="**4**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\D.TCN**</Name>
….
</Element>
<Element IdElement="**5**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\E.TCN**</Name>
….
</Element>
<Element IdElement="**6**">
<Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\A.TCN**</Name>
….
</Element>
</Elements>
	Section des types des pièces utilisées par la solution d'imbrication. Chaque section "Element" correspond à une ligne du projet d'imbrication :
	
	• "IdElement" : identificateur de la pièce (numéro de la ligne dans le projet)
	• "Name" : chemin complet (par exemple : fichier ".TCN") ou nom attribué à la pièce
	• "Description" : commentaire de la pièce
	• "Quantity" : quantité usinée pour la solution calculée
	• "SizeX/Y/Z" : dimensions de la pièce
	• "Mirror" : demande de miroir (true/false)
	• "Grain" : grain de la feuille (valeur affichée : "x", "y")
	• "EdgeLeft", "EdgeRight", "EdgeTop", "EdgeBottom" : bords de la pièce
	• "Material" : matériau attribué
	• "Color" : couleur attribuée
	• "idOrder" : références d'ordre de la pièce
	• "info1".."info10" : informations ajoutées
	• "WorkedAll" : état d'usinage de la pièce, dans la solution d'imbrication
	  • true = l'usinage est complet
	  • false = l'usinage n'est pas complet, en raison de l'exclusion d'usinages (une reprise de l'exécution est demandée).
	• "NameExtra" : chemin complet du programme enregistré en complément de la pièce
	
	Dans la liste il n'y a pas des types des pièces attribuées dans le projet d'imbrication mais qui ne sont pas utilisées pour la solution.

<Results> <Result IdResult="**1**" IdSheet="**1**"> <Name>**C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_1_1.TCN**</Name> <Quantity>**1**</Quantity> <AreaPerc>**94.86**</AreaPerc> <Elements Quantity="**34**"> <Element IdElement="**1**" Quantity="**2**" /> <Element IdElement="**2**" Quantity="**25**" /> <Element IdElement="**4**" Quantity="**6**" /> <Element IdElement="**5**" Quantity="**1**" /> </Elements> <Items>	Section des panneaux usinés par la solution d'imbrication. Chaque section "Result" correspond à un programme ".TCN" de la solution : • "IdResult" : identificateur du panneau (progressif) • "IdSheet" : identificateur du type de feuille (voir section : "Sheets") • "Name" : chemin complet du fichier (".TCN") • "Quantity" : répéteur du panneau • "AreaPerc" : aire coupée du panneau (en % du total)

```
  <Item IdItem="1" IdElement="1" Label= C:
\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\LABEL\1_1_1.BMP</Label>"/>
    <Item IdItem="2" IdElement="1" Label= C:
\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\LABEL\1_1_2.BMP</Label>"/>
  ...
  </Items>


<Result IdResult="2" IdSheet="1">
  <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_1_2.TCN</Name>
  <Quantity>1</Quantity>
  <AreaPerc>94.19</AreaPerc>
  <Elements Quantity="38">
    <Element IdElement="1" Quantity="18" />
    <Element IdElement="4" Quantity="14" />
    <Element IdElement="5" Quantity="6" />
  </Elements>
</Result>

  <Result IdResult="3" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_1.TCN</Name>
  ...
 </Result>
  <Result IdResult="4" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_2.TCN</Name>
  ...
</Result>
  <Result IdResult="5" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_3.TCN</Name>
  ...
  </Result>
</Results>
```


- "Elements" : section des pièces usinées sur le panneau ("Quantity" : nombre total des pièces). Chaque section "Element" correspond à un type individuel de pièce :
- "idElement" : identificateur de la pièce (voir section du niveau principal "Elements")
- "Quantity" : quantité usinée du panneau actuel

- "Items" : section des pièces usinées dans la plaque. Chaque section "Item" correspond à une pièce individuelle :
- "idItem" : identificateur progressif du placement dans le panneau (>= 1)
- "idElement" : identificateur de la pièce (voir section du niveau principal "Elements")
- "Label" : chemin complet de l'étiquette qui a été enregistrée en regard du placement.
- "XC/YC" : centre du cadre englobant du placement. Si la pièce est assignée avec typologie *Pièce façonnée* ou *Géométrie d'imbrication*, la position peut être externe à la pièce
- "A" : angle de rotation du placement (unité degrés, positif correspond à rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
- "Type" : type de pièce. 0 = panneau (.TCN) ; 1 = rectangle ; 2 = pièce façonnée (.TCN) 3 = forme générique (par exemple DXF)
- "XL/YL" : position de placement de l'étiquette
- "AL" : angle de rotation du positionnement de l'étiquette (exprimée en degrés. Une valeur positive correspond à rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)

- "Scraps" : section des plaques de rebut créées à partir de la plaque. Chaque section "Scrap" correspond à une plaque de rebut
- "Unique" : nom unique de la plaque de rebut
- "XC/YC" : centre de la boîte de délimitation de la plaque de rebut
- "Label" : chemin complet de l'étiquette de la plaque de rebut
- "XL/YL" : position de placement de l'étiquette
- "AL" : angle de rotation du positionnement de l'étiquette (exprimée en degrés. Une valeur

	positive correspond à rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) • "LeftOvers" : la section des pièces du déchet, créée par la procédure avancée de découpage des déchets. Chaque section "LeftOver" correspond à une pièce de déchet : • "IdLeftOver" : numéro d'identification de la pièce de déchet • "Label" : chemin complet de l'étiquette de la pièce de déchet • "XL/YL" : position de positionnement de l'étiquette • "AL" : angle de rotation du positionnement de l'étiquette (exprimée en degrés. Une valeur positive correspond à rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) • "OffXPlus/OffYPlus/OffXMinus/OffYMinus" : distance entre le point d'application de l'étiquette et les dimensions x/y maximale et minimale de la boîte de délimitation de déchet. • Liste des points qui définissent la polyligne de la zone de déchet.
</TpaCadNesting>	Ferme la section principale.

9.2 Rapport (format "*.PDF")

Lorsque les résultats d'imbrication sont affichés, vous pouvez sélectionner la commande **Rapports** pour générer un rapport détaillé de l'entier projet d'imbrication.

Une fenêtre offre un aperçu du rapport :



Le rapport contient des informations qui concernent :

- projet d'imbrication : la liste des pièces et des panneaux, les paramètres d'imbrication
- les caractéristiques de chaque panneau de la solution, y compris la représentation de sa structure. La disposition de chaque panneau est générée avec les paramètres :

Afficher les zones = OFF
Profils de coupe = OFF
Identifier les pièces = ON/OFF comme sélectionné dans la *Configuration d'imbrication* (page : *Autorisations avancées*)
Numéros progressifs des pièces = ON/OFF comme sélectionné en *Configuration d'imbrication* (page : *Autorisations avancées*)
Avec les deux champs d'identification des pièces, un texte au format "ID/#NP" est affiché, où :
"ID" correspond à l'entrée **Identifier les pièces**
"NP" correspond à l'entrée **Numéros progressifs des pièces**

Étiquettes = OFF

Si le fichier correspondant à la liste exécutive des panneaux (fichier d'extension "XMLST") a été stocké, le document de rapport se termine par le code barre correspondant au nom du fichier stocké :

La fenêtre offre les commandes habituelles d'une fenêtre d'aperçu, avec la possibilité de :

- modifier les paramètres de la page
- changer le zoom (à partir du menu ou de la souris avec la commande (CTRL + molette de la souris))
- défiler les pages et choisir le critère de mise en page.

Il est possible d'imprimer le rapport en choisissant le formulaire d'impression.
En particulier, il est possible de convertir et enregistrer comme document PDF en sélectionnant un module de conversion approprié installé sur votre appareil.
Le nombre maximum de pages de rapport est 150.

9.3 Rapport (format "*.SVG")

Les fichiers SVG (Scalable Vector Graphics) sont un format de fichier graphique qui permet de créer des images vectorielles évolutives et de haute qualité.

Dans TpaCAD, les informations contenues dans ce type de fichier sont destinées à afficher graphiquement la solution d'imbrication, par exemple pour la gestion de l'impression d'étiquettes en mode manuel à l'aide d'un programme externe.

Le dossier par défaut pour l'enregistrement du fichier est le dossier de la solution. L'extention des fichiers est SVG et le nom est TNEST_SVG_(identifiant unique du panneau)_(panneau progressif), par exemple TNEST_SVG_1_1, TNEST_SVG_1_2.

Comme SVG est un format standard, seuls les attributs spécifiques à TpaCAD sont décrits en détail ci-dessous.

<rect data-id="1" data-filename="RECT" data-labelpath="1_1_1.BMP" />	Section définissant un type rectangle : • "data-id": identifiant de la pièce (numéro de ligne dans le projet) • "data-filename: nom attribué à la pièce rectangle dans la colonne Nom • "data-labelpath": nom de l'étiquette associée à la pièce. Si le fichier d'étiquette n'existe pas, l'attribut est vide. • "data-sequence": exécution progressive de la partie
<rect data-id="15" data-filename="example.tcn" data-labelpath="1_1_1.BMP" />	Section définissant un type de panneau (TCN) : • "data-id": identifiant de la pièce (numéro de ligne dans le projet) • "data-filename: chemin complet o nom de fichier (par exemple : example.tcn) • "data-labelpath": nom de l'étiquette associée à la pièce. Si le fichier d'étiquette n'existe pas, l'attribut est vide. • "data-sequence": exécution progressive de la partie
<path data-id="10" data-filename="example.tcn" data-labelpath="1_1_1.BMP" />	Section définissant un type de forme (TCN ou DXF) : • "data-id": identifiant de la pièce (numéro de ligne dans le projet) • "data-filename: chemin complet o nom de fichier (par example : example.tcn) • "data-labelpath": nom de l'étiquette associée à la pièce. Si le fichier d'étiquette n'existe pas, l'attribut est vide.

	• “data-sequence”: exécution progressive de la partie.

10 Imprimer les étiquettes

Pour l'impression directe des étiquettes, ces deux commandes du menu sont disponibles :

- **Imprimer l'étiquette actuelle** : cette option imprime l'étiquette du placement actuel, c'est-à-dire : l'étiquette correspondant à l'affichage dans la zone de résultats.
- **Imprimer les étiquettes du panneau** : cette option imprime les étiquettes de tous les placements du panneau actuel. Dans le cas d'une même étiquette pour plusieurs placements, l'impression est répétée pour toutes les occurrences nécessaires.

La sélection de l'une des commandes d'impression propose une fenêtre de confirmation. Si elle est assignée dans la configuration, la fenêtre propose l'imprimante déjà sélectionnée pour l'impression des étiquettes, avec la possibilité de changer la sélection.
Chaque étiquette est imprimée sur une nouvelle page.

11 Configuration d'imbrication

La commande de configuration de l'imbrication est disponible dans le menu lorsque le programme est fermé et selon le niveau défini dans **Configuration de TpaCAD**.
Les paramètres dimensionnels à utiliser correspondent à l'**Unité de mesure des configurations**, en [mm] ou [in].

11.1 Pièces

Page de paramètres liés à l'assignation des pièces d'un projet d'**imbrication**.

- **Type de fichiers** : sélectionnez les cases des typologies de pièce que vous souhaitez gérer et la case du cluster manuel, si vous souhaitez activer la gestion du cluster manuel.
- **Assigner les dimensions du fichier TCN (LxH)** : la case cochée permet de modifier les dimensions d'origine (longueur, hauteur) des programmes TCN.
- **Assigner l'épaisseur du fichier TCN** : la case cochée permet de modifier l'épaisseur d'origine des programmes TCN.
- **Assigner les variables "r"** : la case cochée permet de modifier les variables « r » publiques des programmes TCN et de gérer la colonne associée.
- **Assigner le nom des rectangles** : la case cochée permet d'assigner le champ **Nom** dans le cas de type de pièce Rectangle.
- **Assigner la priorité** : la case cochée permet d'assigner la priorité des pièces et de gérer la colonne associée.
- **Assigner les bords** : la case cochée permet d'assigner les bordures des pièces et de gérer les colonnes associées.
- **Codes des bords** : cette entrée correspond à un tableau de non plus de 50 lignes, identifiant autant de caractérisations pour les bords d'un panneau. Chaque ligne peut attribuer un code d'une longueur maximale de 25 caractères ; lors du chargement, la liste est comprimée avec l'élimination des attributions vides ou répétées.
- **Informations ajoutées** : cette option fixe le nombre d'informations génériques à ajouter dans l'assignation des pièces, jusqu'à un maximum de 10 (valeur 0 : exclut la gestion des assignations). Les assignations sont de type chaîne. La figure correspond à une valeur fixe de 5 :



Rappelez-vous que les messages des champs individuels (comme dans la figure : "Info #1", "Info #2", ...) sont attribués dans le fichier de messages personnalisés CADAUX (dans le dossier : TPACADCFG\CUSTOM) aux messages d'ID attribués dans la plage [1601-1610].

11.2 Plaques

Page de paramètres liés à l'assignation des panneaux d'un projet d'**imbrication**.

- **Assigner le nom** : la case cochée permet d'assigner le champ **Nom** des plaques
- **Assigner la priorité** : la case cochée permet d'assigner la priorité des panneaux et de gérer la colonne associée.
- **Assigner la couleur** : la case cochée permet d'assigner la couleur des panneaux et de gérer la colonne associée. L'activation s'applique aux pièces comme aux panneaux.
- **Matériau et Motifs** : cette entrée correspond à un tableau de non plus de 50 lignes, afin d'identifier autant de caractérisations pour le type d'un panneau, généralement appelé Matériau, et d'un motif de remplissage associé au matériau. La ligne en haut de la liste correspond à l'assignation par défaut : si aucun élément supplémentaire n'est ajouté à la liste, l'assignation du matériau sera désactivée.
  Les cellules de la colonne **Matériau** peuvent être éditées directement, pour leur assigner une dénomination significative de matériau.
  Un clic dans la cellule de la colonne **Motifs** ouvre la fenêtre des fichiers stockés dans le dossier de configuration (TPACADCFG\CUSTOM\DBPATTERN) : les formats valides reconnus sont *.PNG, *.JPG, *.BMP et il faut sélectionner un fichier dans le dossier attribué. Pour supprimer le nom d'un motif défini, cliquez sur l'icône . La configuration s'applique aux pièces comme aux panneaux.
- **Utiliser les plaques de rebut** : permet la gestion des plaques de rebut
- **D'abord les plaques de rebut** : si l'option est activée, les plaques de rebut sont d'abord utilisées, puis les autres plaques
- **Gestion OFFLINE des plaques de rebut** : si l'option est activée, les plaques de rebut sont entièrement gérées par TpaCAD (insertion, suppression) sans l'aide d'un ordinateur externe.
- **Créer étiquettes pour les plaques de rebut** : si l'option est activée, une étiquette est créée automatiquement pour chaque plaque de rebut. L'étiquette, fournie avec TpaCAD, contient un code-barres et un QRcode. Les deux décrivent, dans l'ordre, les dimensions de la plaque, le grain, le matériau et la couleur (grain, matériau et couleur dans un format codé). Le fichier d'étiquette est stocké dans un sous-dossier (nommé LabelRec) du dossier de solution de l'imbrication ou le dossier LABEL, selon la valeur de l'option de configuration “Enregistrer l'étiquette dans le sous-dossier LABEL”. Une étiquette personnalisée peut être définie en utilisant l'Assistant Étiquettes des étiquettes de la plaque de rebut.
- **Dimension minimale pour la création de la plaque de rebut** : définit la dimension minimale de hauteur ou de longueur pour créer la plaque de rebut.
- **Dossier de dépôt** :
  - ✓ si l'option **Gestion OFFLINE des plaques de rebut** est activée ou si le fichier est stocké dans un dossier local, le dossier de dépôt est le dossier dans lequel le fichier avec la liste des plaques de rebut est enregistré. Si aucun dossier n'est défini, le dossier TPACADCFG\CUSTOM\NESTING est considéré par défaut.
  - ✓ Si le fichier des plaques de rebut est stocké sur un serveur, le fichier dbConfig.xml doit être stocké dans le dossier de dépôt, selon les spécifications :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConnectionConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Server>nom du serveur</Server>
  <Db>nom du fichier des plaques</Db>
  <WinSecurity>false</WinSecurity>
  <Usr>utilisateur</Usr>
  <Pwd>mot de passe</Pwd>
</ConnectionConfig>
```

Voici un exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConnectionConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Server>TPASRL_TEST\SQLEXPRESS</Server>
  <Db>DBLASTRE.MDF</Db>
  <WinSecurity>false</WinSecurity>
  <Usr>sa</Usr>
  <Pwd>tpaspa</Pwd>
</ConnectionConfig>
```

11.3 Exclusions

- **Usinages exclus** : le tableau attribue la liste des usinages à exclure du développement de l'imbrication. Le tableau énumère les usinages :
  - ponctuels, setup ou logiques personnalisés
  - de type complexe (codes macro), non explosibles : cochez les usinages à exclure. L'exclusion de l'usinage permet d'afficher la colonne *Usinages exclus* dans la liste des Pièces d'un projet d'imbrication.
- **Propriétés** : attributions des propriétés à rechercher (exemples : "L=1", "M=250"). Si le champ n'est pas attribué, la recherche ne s'applique pas aux propriétés d'un usinage ; sinon lors du développement de l'imbrication les usinages de tout type qui vérifie la correspondance sur les propriétés indiquées avec une valeur positive sont exclus ; un profil est toujours évalué sur le setup. Le champ doit attribuer des entrées séparées par l'espace, chaque entrée étant précédée du nom de la propriété (L pour la Couche et après : O, M, K, K1, K2) suivi de la valeur associée (pour les champs K1 et K2 la forme "K1=…" est obligatoire). Les assignations de champ B (construit) et C (commentaire) sont exclues et les assignations doivent être numériques. Un filtre éventuel est cumulatif de toutes les propriétés assignées avec valeurs positives.

  Exemples :
  - "L4 M5000" l'exclusion d'un usinage doit vérifier la correspondance numérique avec deux propriétés
  - "L0 M5000" l'exclusion d'un usinage vérifie la correspondance numérique avec la propriété M = 5000, tandis que celle avec la propriété L est filtrée, étant affectée de la valeur de 0.

Toutes les conditions d'exclusion énumérées sont appliquées individuellement : la vérification d'une condition est suffisante pour conduire à l'exclusion d'un usinage.

11.4 Options d'imbrication

Imbrication rectangulaire : groupe de configurations utilisées dans le calcul des positionnements *rectangulaires*

- **Classement des pièces** : définit comment trier les pièces dans la préparation de la liste à placer. Quatre sélections sont disponibles :
  - **d'abord les grandes pièces** : trie par zone décroissante
  - **selon la direction** : trie les valeurs décroissantes de la dimension correspondant à la direction d'imbrication, comme assigné au projet d'imbrication individuel :
    a) si la direction est horizontale : cette option trie par hauteur décroissante
    b) si la direction est verticale : cette option trie par longueur décroissante
  - **combiné (zone et direction)** : cette option applique des classements qui peuvent combiner les deux critères précédents. La sélection peut entraîner une augmentation du nombre d'itérations qu'une solution d'imbrication peut effectuer
  - **d'abord les petites pièces** : cette option trie par zone décroissante

En appliquant le classement des pièces par zone, dans le cas de pièces de comparaison avec la même zone, les critères suivants sont appliqués, dans l'ordre proposé :
- *d'abord les pièces avec un périmètre plus petit* : par exemple, un carré a la priorité sur un rectangle
- *d'abord les pièces avec une plus grande quantité demandée*
- *applique l'ordre assigné dans la liste*.

Comparer les solutions d'une plaque : groupe de paramètres utilisés dans la phase de comparaison entre les solutions possibles, afin de déterminer la « meilleure solution ».
- **Maximiser la zone occupée par les positionnements** : sélectionnez l'entrée pour favoriser la solution qui maximise la zone impliquée dans les placements. En se rapportant à la figure :

  Ai indique la zone affectée par les placements : rectangulaire, elle est délimitée par les coordonnées limites des placements. La différence entre la zone Ai et la zone de tous les placements correspond à la zone des *déchets à l'intérieure* de l'imbrication

  Ae indique la zone en dehors des placements et correspond à la zone des *déchets en dehors* de l'imbrication.

Le critère de maximisation de l'aire Ai cependant n'est pas appliqué de manière absolue, mais il tient compte de la zone de la pièce la plus petite, ainsi que sur les critères suivants

Si le champ n'est pas sélectionné, le critère de comparaison des zones concernées par les placements n'est pas exclu, mais son application a un poids moins important.

- **Maximiser la disposition rangée des positionnements** : sélectionnez l'entrée pour favoriser la solution la « plus rangée » : l'évaluation se fonde sur la comparaison des déchets (zone Ai), de la disposition réticulaire des placements et du même nombre des pièces.
  Dans ce cas également, si le champ n'est pas sélectionné, le critère de comparaison n'est pas exclu, mais son application a un poids moins important.
- **Max. offset des déchets à l'intérieur des positionnements (%)** : définissez l'écart maximal de tolérance des déchets internes, calculé maintenant en pourcentage par rapport à la zone Ai. Le champ accepte des valeurs dans la plage (1 - 50). L'utilisation de la valeur n'est pas absolue : combinée à l'un ou aux deux critères précédents, elle peut déterminer le choix de l'une des deux solutions.

Imbrication True Shape : groupe de configurations utilisées dans le calcul des positionnements *True Shape*

- **Temps maximum de calcul (sec)** : définit la durée maximale à appliquer à la phase de calcul des placements *True Shape*
- **Utilisation minimale des plaques (%)** : configure en pourcentage la zone des placements dans le rectangle d'encombrement des positionnements eux-mêmes (la zone Ai du dessin précédent). L'atteinte de la valeur définie ici représente une condition de fermeture de la phase de calcul, comme alternative à l'atteinte du temps maximum de calcul. Il est possible de configurer une valeur entre 50 et 95 : plus la valeur est élevée, plus la condition d'acceptation d'une solution valide est exigeante.
- **Rotation "any" dans l'imbrication True Shape (°)** : définit l'angle correspondant à la sélection de rotation « any » à appliquer pendant le calcul des placements *True Shape*. Vous pouvez définir une valeur entre 5 et 90, en unités de degré (exemples : 60,45, 30, 20, 15). La valeur minimale de rotation effectivement appliquée est liée à un sous-multiple de 360°. Plus la valeur programmée est basse et plus la phase de calcul des placements sera exigeante, et en termes de mémoire requise et de temps nécessaire pour parvenir à une solution valable pour les placements.
- **Optimisation dans les clusters automatiques (%)** : fixe la valeur minimale d'utilisation de l'aire d'un cluster automatique de pièces par rapport à des placements individuels. Ce réglage a une signification similaire au suivant et est utilisé pour appliquer un cluster de façon autonome.
- **Optimisation minimale dans les clusters automatiques (%)** : fixe la valeur minimale d'utilisation de l'aire d'un cluster automatique de pièces par rapport à des placements individuels. Un cluster automatique consiste en la génération d'un groupe obtenu sur une seule pièce avec un couplage de la pièce avec une copie d'elle-même tournée à 180°. La figure montre un exemple d'une pièce individuelle à gauche et, à droite, du groupe que l'on peut obtenir avec l'application du cluster automatique.

L'efficacité d'un cluster automatique est calculée comme suit :

(Aire de la pièce individuelle * 2 * 100) / (Longueur du groupe * Hauteur du groupe)

Un cluster qui attribue une efficacité supérieure ou égale à la valeur fixée ici peut entraîner une application du groupe privilégié en ce qui concerne le placement de la pièce individuelle.

Imbrication de cluster manuel : groupe de réglages utilisés en calculant une imbrication de cluster manuel :

- **Vérifier la correspondance entre cluster et pièces** : vérifie que les données d'épaisseur, matériau, couleur du cluster ont une correspondance avec les données des pièces dans les parties qui le composent
- **Optimiser tout en True Shape**: si activée et si l'optimisation True Shape est demandée, toutes les parties de la liste sont considérées comme des formes. L'option n'est significative que s'il existe au moins un cluster activé dans la liste des pièces. L'activation de cette option permet d'optimiser les zones de déchets produites par l'imbrication des clusters manuels.

- **Distance de sécurité pour dépassements** : définit la distance à ajouter aux pièces imbriquées dans une logique rectangulaire, au cas où le travail serait exécuté en dehors de la pièce, ou avec logique True Shape, avec sélection de Superposition des profils d'imbrication. L'unité de mesure du champ est [mm]/[in] et accepte les valeurs comprises dans la plage (0.1 - 10.0) mm.

- **Superposition des profils d'imbrication** : sélectionnez-le pour permettre la superposition des profils de coupe. La superposition maximale autorisée correspond à l'outil de diamètre inférieur utilisé dans l'exécution des profils de coupe, avec soustraction de la **Distance de sécurité pour dépassements**.
  L'option est aussi appliquée en cas d'imbrication rectangulaire de ***Pièces façonnées*** et/ou ***Géométrie d'imbrication***.
  Prenons l'exemple précédent avec sélection active, la superposition des profils est maintenant évidente.

- **Formes : évaluer les géométries externes** : la sélection affecte les pièces insérées dans le projet d'imbrication comme Pièces façonnées. Sélectionner pour évaluer les dimensions externes du rectangle englobant de la Géométrie d'imbrication pour affecter une zone tampon autour, afin de respecter les placements contigus à la Géométrie d'imbrication.

- **Priorité mineure aux valeurs croissantes**: définit comment la valeur de priorité est interprétée pour pièces, clusters et plaques. Si l'option est désactivée, la priorité est en ordre croissant (0 = priorité mineure, 100 = priorité majeure). Si l'option est activée, la priorité est en ordre décroissant (0 = priorité majeure, 100 = priorité mineure). La valeur par défaut est en ordre croissant et l'option désactivée.

Les autres entrées de page spécifient la définition d'un panneau de solution (fichier ".TCN").

- **Créer dossier par solution** : la case cochée demande la création d'un dossier pour l'archivage lié à la solution. Cette case est cochée et ne peut pas être modifiée
- **Optimiser** : la case cochée demande que les panneaux soient optimisés en même temps qu'ils sont enregistrés. L'application de sélection est conditionnée par la disponibilité réelle d'un module d'optimisation.
- **Exporter** : la case cochée demande que le format des panneaux soie exporté en même temps qu'ils sont enregistrés. La sélection n'est disponible qu'en mode **Professional** et si un module d'exportation est configuré pour la fonction d'*Imbrication* ou, sinon, à appliquer lors de l'enregistrement d'un programme TCN. La sélection est appliquée si l'optimisation n'est pas demandée et aussi lors de l'enregistrement de programmes complémentaires.

Solution d'imbrication : groupe de paramètres utilisés dans l'exécution de l'outil correspondant applicable au programme

- **Ouvrir le prototype** : sélectionnez l'entrée pour utiliser le fichier de prototype de panneaux d'imbrication.

11.5 Logiques de classement

Les sélections de la page déterminent les critères d'ordre et d'optimisation pour l'enregistrement des panneaux TCN correspondant aux résultats d'imbrication.

- **Ordonner les placements** : sélectionne l'ordre de tri demandé pour les placements sur une plaque. Il y a cinq options disponibles :
  - **ce n'applique pas** : les placements respectent l'ordre attribué par les procédures de calcul d'imbrication. Dans le cas d'une plaque à solution mixte, les placements rectangulaires sont d'abord résolus et les placements en forme réelle (*True Shape*) sont ensuite résolus.
  - **selon la direction** : les placements sont ordonnés sur des colonnes ou des lignes, en fonction de la direction et du sommet choisis pour le développement de l'imbrication. La figure montre le cas de classification avec la direction *horizontale* et le sommet *gauche-inférieur* (les zones sont affichées à gauche) : les nombres indiqués sont les progressives des placements.





- **direction + grecque** : une disposition de la grille est combinée avec l'ordre précédent, avec inversion du sens des placements pour chaque colonne ou ligne
- **cadre extérieur** : les placements sont ordonnés suivant le cadre externe et se déplaçant de plus en plus vers l'intérieur de la feuille. Le début du de l'ordre se réalise en fonction de la direction et du sommet sélectionné pour le développement de l'imbrication
- **de l'intérieur vers l'extérieur** : les placements sont rangés en inversant l'ordre du critère précédent.

Le type de classement peut également être modifié directement dans le menu pour chaque projet d'imbrication. Le classement est effectué dans la phase de calcul de l'imbrication et est préalable à l'enregistrement des fichiers TCN.

Par défaut, l'étape de calcul d'imbrication génère des fichiers TCN comme suit :

a) ***placements*** : tous les placements sont dans l'ordre défini ci-dessus, y compris chacun :
   - ✓ les usinages découlant des programmes qui ont été imbriqués
   - ✓ les étiquettes, ajoutées ou déjà présentes dans les programmes originaux

b) ***Profils de pré-découpage*** : profils ajoutés par la procédure d'imbrication comme usinages **[CUTRECT] Coupe de rectangle** ou **Profil optimisé** (voir le paragraphe suivant)

c) ***profils de coupe des îles*** : tous les profils pris dans les placements individuels (programmés comme *zones de déchets*)
d) ***profils de coupe*** : tous les profils issus de placements individuels (programmés comme *zones d'imbrication*) et les profils de coupe ajoutés par la procédure d'imbrication (simple ou optimisée)
e) ***profils de coupe des déchets externes*** : profils ajoutés par la procédure d'imbrication pour couper les parties de déchets en dehors des plaques.

À partir de cette organisation par défaut, les entrées suivantes ajoutent de nouveaux critères d'optimisation :

- **Regrouper les usinages par typologie** : avec sélection active, toutes les opérations d'usinage correspondant au point **a)** ci-dessus sont maintenant réorganisées selon la logique :
  - ✓ ***usinages de perçage*** : rapportées dans l'ordre comme résultant de l'ordre des placements individuels
  - ✓ ***fraisages génériques*** *(c'est-à-dire* : celles qui ne correspondent pas à des zones de déchets ou d'imbrication). L'ordre découle de l'ordre des placements individuels, avec des sous-groupes possibles découlant de l'application de l'option suivante (**Minimiser les changes d'outil**). Ce groupe-ci inclut les profils de pré-découpage générés pour les placements correspondant à **Pièces façonnés** et **Géométrie d'imbrication**
  - ✓ ***autres usinages*** : lamages, insertions, usinages logiques personnalisés, … (à l'exception des étiquettes)
  - ✓ ***étiquettes*** : les usinages LABEL sont regroupés à la fin de tous les usinages génériques

- **Minimiser les changes d'outil** : lorsque la sélection est active, tous les groupes de profil ci-dessus sont ordonnés de manière à minimiser les changes d'outil. La procédure prend également en compte la possibilité d'attribuer une information de Priorité technologique aux usinages de Setup fraise.

  Pour chaque groupe de profils, l'optimisation dresse une liste :
  - d'abord, tous les profils avec *Priorité technologique = 0*, avec regroupements par outil
  - après, des profiles avec *Priorité technologique = 1*, avec regroupements par outil
  - …
  - jusqu'à épuisement des profils.

- **Maintenir les placements distincts** : lorsque la sélection est active, tous les usinages correspondant à un placement individuel sont conservés groupés et peuvent être triés sur la base des deux sélections précédentes. Lorsque la sélection est active, un fichier TCN sera structuré comme suit :
  - d'abord toutes les opérations d'usinage du premier placement, avec un éventuel regroupement par type et changement d'outil appliqué. Les profils de pré-découpage et de coupe sont amenés à la fin du groupe
  - ensuite tous les usinages du deuxième placement, avec l'application des mêmes critères
  - …
  - jusqu'à épuisement des placements
  - éventuels profils de coupe optimisé ou de coupe des déchets en dehors des plaques ferment la liste des usinages.

11.6 Profils de coupe

Page des réglages liés aux chemins de coupe.

- **Technologie globale (tec\...)** : sélectionnez un élément parmi les technologies globales disponibles, à utiliser pour exécuter des profils de coupe. Si aucune assignation n'est effectuée, la technologie doit être assignée dans le fichier (.TCN) prototype des panneaux imbriqués. Le/les profil/s de coupe des pièces commenceront par une copie de l'usinage. La technologie est utilisée après la remise à zéro des propriétés : construit extrusion de profil. La technologie est utilisée pour les profils de coupe insérés dans la procédure d'imbrication pour les typologies de pièces ***Panneau (*.TCN)*** et ***Rectangle***.

⚠ Pour ne pas compromettre le résultat d'une imbrication, il est recommandé de ne pas assigner au profil de coupe des traits impliquant une entrée ou une sortie à côté du profil de coupe.

- **Z passant** : définissez la cote passante attribuée aux profils de coupe. Le signe n'est pas significatif, car une profondeur est calculée en tout cas au-delà de l'épaisseur du panneau. La valeur minimale est 0.0 et la valeur maximale est 5.0 mm. Exemple : valeur de 1.5 -> les profils de coupe définissent une profondeur d'usinage égale à l'épaisseur de la plaque + 1.5. Avec une épaisseur de plaque de 30 mm, la profondeur d'exécution sera calculée à -31.5 mm.

La valeur définie ici attribue également la profondeur d'exécution des profils résultant de l'application d'une pièce correspondant à la *Géométrie d'imbrication*

- **Vitesse d'interpolation** : réglez la vitesse programmée le long des profils de coupe. Si la valeur 0 est programmée et si l'option **Optimiser les parcours** est sélectionnée, la vitesse de travail de l'outil est directement attribuée.
- **Couleur** : sélectionnez la couleur de représentation du/des profil/s.

Pré-découpage : groupe de réglages liés à l'exécution de cycles de prédécoupe pour la séparation correcte des pièces petites.

- **Activer** : sélectionnez pour activer cette fonctionnalité. Lorsque la sélection est active, les pièces sont identifiées sur la base de leurs dimensions (aire et/ou longueur/hauteur) et, pour chaque pièce, une trajectoire de coupe rectangulaire préliminaire est effectuée à une profondeur non traversante. L'activation est ignorée si cet usinage n'est pas disponible : **[CUTRECT] Coupe de rectangle**. Cette option est utilisée pour les profils de coupe insérés dans la procédure d'imbrication pour les types de pièces ***Panneau (*.TCN)*** et ***Rectangle*** ; pour les autres types de pièces : voir ci-dessous.
  Si l'option **Appliquer avancement Z** est activée (voir ci-dessous), les profils de prédécoupage réalisent des passes à des profondeurs successives. Si toutes les pièces d'une feuille sont « petites » et si l'option **Optimiser les parcours** est activée (voir ci-dessous), le pré-découpage est exécuté avec profil optimisé (si l'option **Appliquer avancement Z** est activée, on peut insérer plusieurs de passes).
- **Technologie globale (tec\...)** : sélectionnez un élément parmi les technologies globales disponibles, à utiliser pour réaliser des profils de prédécoupe. Si aucune assignation n'est faite, on utilise la technologie déjà attribuée pour l'exécution des coupes. La technologie n'est utilisée que si elle attribue un diamètre d'outil au plus égal à celui de la technologie primaire et après avoir mis à zéro les propriétés : construit, extrusion du profil. Cette technologie est utilisée pour la prédécoupe des seules pièces de type *Panneau* ou *Rectangle*.
- **Aire minimale** : définit l'aire minimale pour tenir la pièce dans la machine. Une pièce est considérée comme « petite » si sa surface, calculée comme longueur * hauteur, est inférieure à la valeur définie. Définir 0.0 pour annuler l'application du test.
- **Dimension minimale** : définit la dimension minimale pour tenir la pièce dans la machine. Une pièce est considérée comme « petite » si une ou les deux dimensions sont inférieures à la valeur définie. Définir 0.0 pour annuler l'application du test.
- **Épaisseur résiduelle** : définit l'épaisseur que l'outil laisse dans la pièce pendant l'exécution des chemins de pré-découpage.
- **Appliquer à toutes les pièces** : sélectionnez pour activer l'exécution des cycles de prédécoupe à tous les placements, quelle que soient leur dimensions (les valeurs attribuées en **Aire minimale** et **Dimension minimale** sont ignorées). Si l'option **Optimiser les parcours** est activée (voir ci-dessous), le pré-découpage est exécuté avec profil optimisé (si l'option **Appliquer avancement Z** est activée, vous pouvez insérer plusieurs de passes)
- **Avancer la coupe des petites pièces** : sélectionnez pour demander d'avancer la coupe des pièces considérées « petites » (l'exécution a lieu avec l'usinage : **[CUTRECT] Coupe de rectangle**). L'option est ignorée, si toutes les pièces sont « petites » : il est donc recommandé d'attribuer des valeurs significatives au champs **Aire minimale** et **Dimension minimale**. Un autre chemin de coupe optimisé (voir : **Optimiser les parcours**) répétera également les coupes correspondant aux pièces « petites ».

Coupe de rectangle : bloc de réglages liés à l'application de profils de coupe non optimisés.

- **Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** : sélectionnez cette option afin de développer les profils de coupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Setup des coupes sur un côté** : sélectionnez cette option afin de développer les profils de coupe avec un point de réglage positionné le long d'un côté du périmètre de coupe. Afin de ne pas compromettre le résultat d'une imbrication, lors de l'exécution des profils de coupe, toute configuration des traits d'**Entrée/Sortie au profil** est annulée, si assignée pour la technologie de coupe.
- **Rayon du raccord** : définit le rayon de raccord sur les sommets des rectangles de coupe. Le paramètre n'est significatif que si la sélection de **Setup des coupes sur un côté** est activée. Si le champ attribue une valeur significative, tous les rectangles de coupe réalisent un raccord sur les sommets. **ATTENTION** : une valeur, qui ne dépasse pas ¼ de la dimension minimale des rectangles qui peuvent être imbriqués, est valide.

Optimiser les parcours : groupe de réglages liés à l'optimisation des profils de coupe

- **Activer** : sélectionnez afin d'activer l'optimisation. L'optimisation consiste en l'exécution d'un seul profil de coupe, avec réduction maximale des traits répétés. Pour plus de détails, voir le champ suivant. Si la sélection n'est pas active, un chemin de coupe distinct avec un développement rectangulaire est réalisé pour chaque pièce. L'activation est forcée comme active, si cet usinage n'est pas disponible : [CUTRECT] **Coupe de rectangle**. Afin de ne pas compromettre le résultat d'une imbrication, lors de l'exécution des profils de coupe, toute configuration des traits d'**Entrée/Sortie au profil** est annulée, si assignée pour la technologie de coupe.

- **Déplacement maximal au-dessus de la pièce** : définissez la valeur de déplacement maximale qui peut être exécutée au-dessus de la pièce, sans interrompre le profil. La valeur minimale est 0.0 mm. Le paramètre détermine la fragmentation du profil de coupe dans plusieurs profils séparés. L'avantage des profils séparés peut être celui de joindre les uns avec les autres au moyen des mouvements non interpolés et donc plus rapides. En définissant une grande valeur (exemple : 100000) le profil optimisé sera unique et les traits séparés géométriquement seront joints par des mouvements effectués dans l'air, au-dessus de la pièce. En définissant une valeur inférieure (exemple : 200.0) le profil sera interrompu dans plusieurs profils dans les cas d'un trait de jonction plus long que la valeur définie. Définissez la valeur 0.0 pour interrompre le profil à chaque section de jonction.
- **Z au-dessus de la pièce** : définissez la cote de remontée pour les sections de jonction réalisées au-dessus du panneau. La valeur minimale est 1.0 mm.
- **Vitesse de déplacements exécutés au-dessus de la pièce** : réglez la vitesse programmée le long des traits exécutés au-dessus du panneau. Si le champ configure une valeur nulle, ou s'il n'est pas possible d'utiliser une valeur significative (non nulle) pour la **Vitesse d'interpolation**, les mouvements au-dessus de la pièce ne changent pas leur vitesse par rapport aux traits interpolés dans la pièce.
- **Appliquer entrée en zigzag en profondeur** : sélectionnez cette option pour permettre l'application automatique des entrées dans la pièce de manière à ne pas compromettre le résultat de l'imbrication et avec une distribution de l'avancement en profondeur.
- **Longueur trait** : configurez la longueur des déplacements réalisés sur le plan XY, en application de la validation précédente (la valeur minimale est 10.0 mm, la valeur maximale est 100.0 mm). La figure montre comment l'introduction automatique dans la pièce est appliquée :



  - Point 1 : il s'agit d'un point de Setup (début du profil de coupe). Les coordonnées (X ; Y) correspondent à la position de début du profil, la coordonnée Z est assignée à la **Z au-dessus de la pièce**
  - Point 2 : trait linéaire le long de la direction du premier élément de coupe (comme dans la figure : dans le sens positif en X) et avec une variation de Z égale à la moitié de la profondeur de coupe (ex : Z = -15). Le déplacement de X est égal à la **Longueur trait** (ex : 40.0 mm)
  - Point 3 : trait linéaire avec déplacement de X opposé au précédent et Z finale à la profondeur de coupe (ex : Z = -30)
  - Point 4 : trait linéaire de coupe dans la pièce
  - Point 5 : trait linéaire de remontée à **Z au-dessus de la pièce**
  - Point 6 : trait linéaire à **Z au-dessus de la pièce** et coordonnées (X ; Y) finales qui correspondent au début du trait suivant de coupe dans la pièce
  - Point 7, 8 : répète la situation des points (2, 3), avec atteinte finale de la position du début du trait de coupe dans la pièce.

  La reprise du profil de coupe (points dans la figure de 5 à 8) correspond à la possibilité de réaliser des déplacements au-dessus de la pièce sans interrompre le profil. Dans le cas contraire, chaque profil de coupe commence par un nouveau Setup et une séquence de coupes similaire aux points de la figure (de 1 à 3).

Appliquer avancement Z : groupe de réglages liés au développement des profils de coupe sur plusieurs passes, à des avancements successifs de la profondeur d'usinage.

- **Activer** : sélectionnez pour activer l'application de passes successifs

- **Avancement maximal** : définissez la profondeur maximale de chaque passe (valeur minimale : 3.0 mm). La valeur réelle d'une passe est automatiquement recalculée, de manière à uniformiser les passes dans la pièce et pour un nombre maximal de passes qui, en cas d'optimisation du parcours active, est fixé à 10. Exemple : épaisseur de la plaque 30.0 mm, avancement maximal 12.0 mm, Z passant à 1.5 mm : la première passe se trouve à Z - 10.5, la deuxième à Z - 21.0, la troisième à Z - 31.5

Appliquer attaches au profil : groupe de paramètres liés au développement d'attaches, en exécution du profil de coupe à profondeur finale.

- **Activer** : sélectionnez pour activer l'application d'attaches
- **Nombre des attaches** : définissez le nombre d'attaches à distribuer sur un profil de coupe, s'il n'est pas optimisé. Le champ accepte des valeurs comprises entre 2 et 50. En cas d'optimisation active du parcours, le réglage n'est pas significatif.
- **Distance entre des attaches successifs** : cette option définit la distance linéaire parmi les attaches successifs (valeur minimale : 30.0 mm). En cas d'optimisation non active du parcours et si **Nombre des attaches** dépasse 2, la distance configurée ici peut être calculée de nouveau de manière à distribuer au moins le nombre d'attaches demandés.
- **Longueur des attaches** : il configure la longueur de l'attache (dans le plan XY des feuilles).
- **Épaisseur résiduelle** : cette option définit l'épaisseur laissée dans la pièce par l'outil lors de l'exécution de l'attache.
- **Compensation outil** : sélectionnez pour appliquer la compensation externe de l'outil (chaque attache est générée agrandie selon le diamètre de l'outil).
- **Aire minimale** : sélectionnez cette option pour demander l'application des paramètres précédents en fonction des évaluations de zone minimale. Une pièce est considérée comme « petite » si son aire est inférieure à la valeur définie dans le bloc ***Pré-découpage*** dans le champ **Aire minimale** (si sa valeur est nulle, on utilise une aire dont la valeur est **Dimension minimale*Dimension minimale**). Si la sélection est active, elle est appliquée uniquement lors de l'exécution des pièces petites, si les coupes sont réalisées avec coupe rectangulaire.

  L'efficacité de créer trajectoires de coupe avec développement d'attaches nécessiterait une marge non-nulle entre les placements : dans ce cas, la coupe d'une partie ne peut partie ne peut pas être couverte par une autre coupe. Si l'application des attaches seulement à les parties petites a été demandée, configurez, par exemple :

  Appliquer attaches au profil -> Aire minimale : sélectionné
  Optimiser les parcours -> Activer : sélectionné

  Les parties petites sont toujours coupées avant les autres, avec trajectoire rectangulaire et attaches affectées, tandis que les pièces restantes sont coupées avec un profil optimisé et sans génération d'attaches.

Coupe des déchets : groupe de réglages liés au développement des profils de coupe des déchets. La technologie utilisée est la même que celle des profils de coupe des pièces.

Les profils de coupe des déchets peuvent être insérés dans le cas de panneaux qui *n'appliquent que* les types ***Panneau (*.TCN)*** et ***Rectangle***.

- **Activer** : sélectionnez pour activer le développement des coupes
- **Couleur** : sélectionnez la couleur de représentation du/des profil/s

- **Z passant (+/-)** : cette option définit combien le Z descend au-delà de l'épaisseur du panneau, en exécution des traits de coupe des déchets. Le signe est maintenant significatif : la valeur définie est ajoutée avec un signe à la profondeur correspondant à l'épaisseur du panneau. Exemples : valeur 2.5 -> les traits laissent une épaisseur résiduelle de 2.5 mm ; valeur -2.5 -> les traits sont réalisés comme passants de 2.5 mm (les exemples s'appliquent au contraire en cas de profondeur programmée positive entrant dans la pièce). Il est tout au plus possible d'assigner un Z passant de 5.0 mm, tandis qu'une valeur d'épaisseur résiduelle est évaluée par rapport à l'épaisseur des panneaux.
- **Couper le bord** : sélectionnez pour couper jusqu'aux bords (un trait arrive au bord et l'encombrement de l'outil sort du rayon). Si l'entrée n'est pas activée, les coupes s'arrêtent avant le bord, laissant des résidus de matière (1.0 mm)
- **Longueur minimale** : dimension minimale d'un déchet, mesurée le long du bord extérieur de coupe (valeur minimale : 30.0 mm)
- **Longueur maximale** : dimension maximale d'un déchet, mesurée le long du bord extérieur de coupe (valeur minimale : 50.0 mm)
- **Largeur minimale** : dimension minimale d'un déchet, mesurée le long du développement de la coupe (valeur minimale : 30.0 mm)

- **Largeur maximale** : dimension maximale d'un déchet, mesurée le long du développement de la coupe (valeur minimale : 50.0 mm)

- **Procédure avancée** : permet d'insérer des coupes selon les options définies ci-dessous. L'activation de cette procédure exclut les options **Couper le bord**, **Longueur minimale** et **Longueur maximale**, **Largeur minimale** et **Largeur maximale**.
- **Longueur du déchet** : valeur définissant une distance minimale entre une coupe et la suivante
- **Créer étiquettes pour déchets** : permet l'insertion d'une étiquette dans la zone de déchet
- **Distance minimale pour la gestion double face** : valeur minimale définissant si les coupes doivent être insérées sur deux côtés au lieu d'un seul.

Les profils de coupe des déchets sont développements séparés : une coupe correspond à un profil.
En cas de technologie d'exécution attribuée avec une **Technologie globale (tec\...)**, un réglage éventuel du trait d'**Entrée au profil** est annulé lors de l'exécution des profils de coupe.
La figure montre un panneau avec deux coupes et pour chacune la direction d'application des paramètres de longueur (L) et de hauteur (H) est indiquée.



Pièce façonnée : groupe de paramètres spécifiques dans l'application de pièces de type assigné
- **Pré-découpage** : sélectionnez pour activer cette fonctionnalité, de manière similaire à ce qui a été dit ci-dessus. Le/les parcours de pré-découpage maintenant corresponde/nt aux profils programmés et ne sont générés que pour les profils qui programment une profondeur passante sur le setup ou sur un des (3) premiers usinages du profil. Si l'entrée **Aire minimale** (voir ci-dessous) est sélectionnée, les profils sont identifiés en fonction de la zone de l'application. L'application de la fonction utilise les paramètres du bloc ***Pré-découpage***, à l'exception de l'attribution de la Technologie : le/les profil/s de pré-découpage est/sont réalisé/s avec la technologie des profils originaux.
- **Appliquer attaches au profil** : sélectionnez pour activer la fonctionnalité. Si l'entrée **Aire minimale** (voir ci-dessous) est sélectionnée, les profils sont identifiés en fonction de la zone de l'application. L'application de la fonctionnalité modifie maintenant le/les profil/profils programmés, avec la distribution des points d'attache, et ne concerne que les profils qui programment une profondeur du setup passant. L'application de la fonction utilise les paramètres du bloc ***Appliquer attaches au profil***. Si le pré-découpage est également généré pour un profil, la profondeur de remontée des attaches correspond à l'épaisseur résiduelle du pré-découpage.
- **Aire minimale** : sélectionnez cette option pour demander l'application des paramètres précédents en fonction des évaluations de zone minimale. Une pièce est considérée comme « petite » si son aire est inférieure à la valeur définie dans le bloc ***Pré-découpage*** dans le champ **Aire minimale** (si sa valeur est nulle, on utilise une aire dont la valeur est **Dimension minimale*Dimension minimale**) ou si une dimension ou bien les deux sont inférieures à la valeur configurée pour **Dimension minimale**.

Des parcours de pré-découpage et/ou changements de profil avec répartition des points d'attache sont appliqués à :
- premier profil assigné comme *Géométrie d'imbrication* et avec *Priorité technologique* de valeur 0
- profils attribués comme *Géométrie de déchets* et avec *Priorité technologique* de valeur 0

Géométrie d'imbrication : groupe de paramètres spécifiques dans l'application de pièces de type assigné
- **Technologie globale (tec\...)** : sélectionnez une entrée parmi les technologies globales disponibles, à utiliser pour exécuter des profils géométriques. Si aucune assignation n'est faite, on utilise la technologie déjà attribuée pour l'exécution des coupes. La technologie est utilisée après la remise à zéro des propriétés : construit, extrusion de profil

- **Correction outil** : sélectionnez pour activer l'application de correction aux profils géométriques. Le profil marqué comme *Géométrie d'imbrication* a une correction externe, les profils marqués comme *Géométrie de déchet* ont une correction interne.
- **Pré-découpage** : sélectionnez pour activer cette fonctionnalité, de manière similaire à ce qui a été dit ci-dessus. Si l'entrée **Aire minimale** (voir ci-dessous) est sélectionnée, les profils sont identifiés en fonction de la zone de l'application. L'application de la fonction utilise les paramètres du bloc ***Pré-découpage***.
- **Appliquer attaches au profil** : sélectionnez pour activer la fonctionnalité. Si l'entrée **Aire minimale** (voir ci-dessous) est sélectionnée, les profils sont identifiés en fonction de la zone de l'application. L'application de la fonctionnalité maintenant modifie le/les profil/s programmé/s avec répartition des points d'attache. L'application de la fonction utilise les paramètres du bloc ***Appliquer attaches au profil***. Si le pré-découpage est également généré pour un profil, la profondeur de remontée des attaches correspond à l'épaisseur résiduelle du pré-découpage.
- **Aire minimale** : sélectionnez cette option pour demander l'application des paramètres précédents en fonction des évaluations de zone minimale. Une pièce est considérée comme « petite » si son aire est inférieure à la valeur définie dans le bloc ***Pré-découpage*** dans le champ **Aire minimale** (si sa valeur est nulle, on utilise une aire dont la valeur est **Dimension minimale*Dimension minimale**) ou si une dimension ou bien les deux sont inférieures à la valeur configurée pour **Dimension minimale**.
-

11.7 Activations

- **Format de ligne du fichier type "csv"** : le tableau définit la signification des champs du fichier liste, qui peuvent être sélectionnés lors de l'affectation d'un projet d'imbrication. Le format d'un fichier liste est généralement CSV, à savoir : un fichier texte utilisé pour affecter un tableau de données. Chaque ligne du fichier correspond à une ligne du tableau et est à son tour divisée en champs (colonnes simples) par un caractère séparateur. Le réglage doit attribuer la signification des champs et s'effectue via une ligne de tableau divisée en 26 colonnes identifiées par des lettres de 'A' à 'Z'. Chaque champ peut attribuer un code, correspondant à une information spécifique.

  Comme séparateur entre les champs est reconnu ';' (point-virgule) ou ',' (virgule).
  Comme caractère séparateur décimal pour les champs numériques non entiers, il est recommandé d'utiliser le point ('.') et non la virgule (',')
  Dans les champs non numériques (ex. : description du programme, variables r) il est recommandé de ne pas utiliser les caractères utilisés comme séparateurs entre les champs, c'est-à-dire ';' (point-virgule) ou ',' (virgule).

Par exemple, un fichier liste peut être généré par une application de projet *cabinets*.
Voyons ce qu'il est important dans l'installation dans une cellule :

✓ ' '	champ non significatif
✓ e	activation de ligne (interprète : 1/0, yes/no, on/off, true/false) – (défaut = 1)
✓ l, h, s	dimensions de la pièce (l = longueur, h = hauteur, s = épaisseur)
✓ lu, hu, su	dimensions de la pièce + unité (ex : "500 mm")
✓ u	unité (interprète : 0/1, "mm"/"in") – (défaut = 0)
✓ n	quantité (0-999) – (défaut = 1)
✓ f	filename (s'il n'est pas assigné, il insère un rectangle) – (défaut = ""). S'il est affecté dans une ligne de définition de cluster manuelle, il s'agit du nom du cluster
✓ fs	filename OU épaisseur (si la valeur est numérique, il interprète l'épaisseur et insère un rectangle) – (défaut = "")
✓ d	description du programme – (défaut = "")
✓ g	veinure du panneau (interprète : 0/1/2) – (défaut = 0)
✓ et, eb, el, er	bords du panneau. Pour chaque champ, il interprète une chaîne, ex. : "W11.AB67C" – (défaut = "")
✓ m	matériau (interprète une chaîne, ex. : "MÉLAMINE") – (défaut = "")

✓ ms	matériau + épaisseur (ex. : "FLBL18" = matériau + épaisseur) – (défaut = "")
✓ r	Possibilité de rotation. La valeur peut être 0 = aucune rotation, 1 = rotation par pas de 90°, 2 = rotation "Any" (rotation par pas d'angle significatif défini dans la Configuration de l'imbrication) ou cela peut activer la rotation par pas de 90° ou encore désactiver la rotation lorsque les valeurs définis ce sont : yes/no, on/off, true/false – (défaut = 0)
✓ x	demande de miroir x (interprète : 1/0, yes/no, on/off, true/false) – (défaut = 0)
✓ p	priorité (0-100) – (défaut = 0)
✓ n1	référence de commande (interprète une chaîne) – (défaut = "")
✓ a1, a10	informations ajoutées (interprète une chaîne) – (défaut = "")
✓ v	liste des variables <r> publiques de programme à assigner – (défaut = ""). Le champ n'est significatif qu'en cas de lecture du fichier (*.TCN)
✓ c	option pour le profil de coupe. Le champ n'est significatif qu'en cas de lecture du fichier (*.TCN)
✓ cl	définition de position, rotation et position spéculaire de la pièce dans un cluster manuel. Il s'agit d'une chaîne composée comme suit : ID du cluster#offset x#offset y#miroir#angle de rotation. Les valeurs sont séparées par le caractère # (croisillon). ID : identifiant du cluster Offset x, offset y : coordonnée x et y du coin inférieur gauche du rectangle englobant par rapport au zéro des axes coordonnées Miroir : spéculaire 0 = pas de miroir ; 1 = miroir x ; 2 = miroir y ; 3 = miroir xy Angle de rotation : angle de rotation de la partie. Le champ n'est significatif que si la gestion des clusters manuels est active dans la configuration d'imbrication
✓ idc	identifiant du cluster. Si dans IDC on a défini un ID d'un cluster présent dans la définition d'une partie (colonne "cl"), les paramètres de ligne sont référés au cluster. Par exemple, on peut associer un matériau si la colonne "m" est définie, une épaisseur si la colonne "s" est définie, et ainsi de suite pour les autres paramètres. Le champ n'est significatif que si la gestion des clusters manuels est active dans la configuration d'imbrication.
✓ b1, b2, b3	nom du fichier image avec le chemin d'accès complet à insérer dans l'étiquette. Les éléments représentant les images doivent avoir été configurés dans l'étiquette d'imbrication (voir chapitre **Configurateur d'étiquettes**). Un maximum de 3 images peuvent être définies.

Voici un possible exemple de comment vous pouvez attribuer une ligne du fichier :

"1;1764;597;1;LEFT SHOULDER;FLBL18;;;;;1-LEFT SHOULDER-597x1764.DXF"

et comment le prototype de ligne peut être attribué : "e;l;h;n;d;ms;;;;;f".
Autre exemple de lignes d'affectation d'un cluster manuel possibles :
0;400;300;80;;drawer.tcn;;1#444.0#125.0#0#90;"Top";"Bottom";"Left";"Right";;90;1
0;200;150;80;;drawer2.tcn;;1#101.0#138.0#1#0;

33;;150;80;;Clustermanual;1;;"T";"B";"L";"R";2;2;1

et du prototype de ligne : "n;l;h;s;d;f;idc;cl;et;eb;el;er;m;r;x"

En assignant la table, vous pouvez appeler une aide immédiate des champs significatifs.

Le champ *filename* doit attribuer seulement le nom du fichier avec son extension et le fichier est recherché dans le même dossier que le fichier de la liste.
Une ligne du fichier liste est significatif si elle assigne :

- activation de la ligne ON
- un champ de type *filename* significatif (c'est-à-dire : le fichier existe) ou, avec le *filename* non attribué,
- dimensions L et H non nulles.

Dans le premier cas, l'élément sera attribué avec type ***Panneau (*.TCN)*** ; dans le deuxième cas, ***Rectangle***.

Si le type de pièce ***Panneau (*.TCN)*** n'est pas activé (voir ***Page -> Options générales***) : seules les lignes affectant des dimensions valides (L, H) seront importées.

Le type de fichier indiqué doit être homogène :
- directement de type *Panneau (*.TCN)*, ou
- correspondant à un format importable (exemple : *.DXF, fichier ISO). Dans ce cas, le module d'importation est automatiquement reconnu.

Les dimensions de la pièce assignées dans le fichier de la liste peuvent modifier celles du programme TCN (original ou importé), avec certaines limitations :
- si l'épaisseur est assignée valide (valeur positive >= *epsilon* * 10.0) cela attribue celui du programme TCN
- si la dimension longueur ou hauteur est assignée valide (valeur positive >= *epsilon* * 10.0) cela assigne celle du programme TCN, si l'importation du format n'a pas eu lieu, autrement uniquement lors d'une confirmation directe.

L'unité de mesure est appliquée uniquement lorsque le ***Rectangle*** est affecté (si le champ n'est pas attribué, la valeur utilisée correspond à l'unité de mesure du projet d'imbrication en cours).

Pour les champs d'activation (e, r, x) auxquels une chaîne non vide est attribuée, elle-même doit correspondre à l'une des valeurs d'activation ("1", "yes", "on", "true") : en cas contraire, on interprète la valeur 0 = off.

L'attribution de la description du programme (champ : 'd') est ignorée dans le cas de fichiers (*.TCN).

L'attribution de *matériau* se maintient, si le paramètre est
- numérique avec une valeur valide dans la liste des matériaux affectés, en cas contraire
- chaîne correspondant à l'un des noms de matériaux assignés

(voir ***Page -> Options générales***).

L'assignation de *variables <r>* n'est maintenue qu'en cas de lecture de fichier (*.TCN) et aucune vérification de l'exactitude de la chaîne n'est effectuée. La syntaxe du champ est décrite dans le chapitre ***Format de fichier (.ncad)***. Exemple d'assignation : "#0=12 #1=20 #12=ab~c".

L'assignation au profil de coupe n'est maintenue qu'en cas de lecture du fichier (*.TCN). Si la colonne n'est pas assignée ou si la zone d'une ligne n'est pas assignée, elle interprète la valeur 1 = on.

- **Procédures différentes** : bloc de configurations pour activations diverses

  - **Solution pas-à-pas** : sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de solution pas-à-pas appliquée à une imbrication rectangulaire. Lorsque la sélection est active, il sera possible de procéder à la détermination de la solution d'un projet d'imbrication à travers des évaluations successives de toutes les solutions trouvées, afin de choisir manuellement celle qui est considérée optimale.

  - **Enregistrer la liste d'exécution** : sélectionnez pour activer la commande de menu **Enregistrer la liste d'exécution** (enregistre un fichier ".XMLST" pour le logiciel d'application WSC).
  - **Ajouter les programmes en complément** : sélectionnez pour activer la composition de la liste d'exécution en incluant les *Programmes complémentaires*. L'application effective de la sélection est conditionnée par le complètement de la création des programmes eux-mêmes.
  - **Enregistrer la solution graphique au format SVG** : sélectionnez cette option pour activer la création d'un fichier SVG pour chaque feuille représentant la solution graphique. Le fichier SVG est créé lorsque vous enregistrez le résultat de la solution d'imbrication.
  - **Longueur du conteneur SVG**: longueur du conteneur dans lequel la solution d'imbrication est dessinée. La valeur par défaut est 0. Dans ce cas, la longueur correspond à la longueur de la feuille de la solution d'imbrication.
  - **Hauteur du conteneur SVG**: hauteur du conteneur dans lequel la solution d'imbrication est dessinée. La valeur par défaut est 0. Dans ce cas, la hauteur correspond à celle de la feuille de la solution d'imbrication.
  - **Rotation SVG**: angle de rotation du dessin SVG. Les valeurs possibles sont 0°, -90° et +90°. La valeur par défaut est 0°.

  - **Nesting-flip** (Retournement d'imbrication) : sélectionner pour activer la fonction correspondante, qui nécessite aussi une activation de clé matérielle spécifique. En plus, la gestion de la face 2 (en bas) doit être active et la géométrie de la face doit correspondre à un triplet cartésien absolu (gauche).
    Cette fonctionnalité active la gestion des placements d'un imbrication sur les faces 1 et 2 (supérieure et inférieure) des plaques, en affectant dans un seul panneau les usinages programmés à l'origine sur les deux faces.

La face 1 (supérieure) reste la *face de coupe* des parties imbriquées, avec activation conséquente des gestions concernant l'affectation et le tri de tous les profils de coupe.
Cependant, les usinages programmés sur les faces latérales restent exclus des panneaux d'une imbrication (récupérables dans les **Programmes en complément**)

- **Renverser la pièce** : sélectionner le retournement appliqué à la pièce en mode Retournement d'imbrication. L'usinage d'un panneau généré en mode Retournement d'imbrication peut inclure une seule machine ou une ligne (2 ou plusieurs machines). Dans les deux cas les panneaux doivent être retournés pour permettre l'usinage sur les faces opposées :
  - d'abord la face 2
  - au final, la face 1.

  Le renversement du panneau peut se produire le long d'un axe vertical ou bien horizontal.
- **Renverser la pièce dans la zone graphique** : ces données, c'est-à-dire comment la pièce est renversée en mode Retournement-d'Imbrication dans TpaCAD, sont utilisées pour attribuer la visualisation graphique de la face 2. Si l'option est désactivée, la pièce est affichée transparente, sinon la pièce est renversée selon le réglage de l'option **Renverser la pièce**.
- **Étiquette de la face inférieure** : si l'option est activée et aussi la gestion des étiquettes est activée, celles-ci sont générées automatiquement sur la face 2 (inférieure). S'il y a déjà des étiquettes sur la face 2 (inférieure), elles sont conservées.
  Si l'option n'est pas active et la gestion des étiquettes est activée, celles-ci sont générées automatiquement sur la face 1 (supérieure). S'il y a déjà des étiquettes sur la face 1 (supérieure) d'une pièce, elles sont conservées. C'est désactivé par défaut.

- **Rapports** : bloc des réglages qui concernent la gestion des **Rapports** (en format "*.XML" ou "*.PDF")
  - **Activer** : sélectionnez pour activer les commandes de menu

    Les autres attributions concernent la gestion des rapports en format d'impression (exemple : "*.PDF") :
  - **Identifier les pièces (ID)** : sélectionnez pour montrer l'information pour chaque placement individuel
  - **Numéros progressifs des pièces (#)** : sélectionnez pour montrer l'information pour chaque placement individuel.
  - **Aperçu des feuilles en format A4** : la sélection est liée à la génération des Rapports et demande de pouvoir exploiter pleinement une page du rapport pour la représentation graphique d'une feuille.
  - **Choisir imprimante (PDF)** : sélectionnez l'une des imprimantes de la liste comme imprimante à utiliser pour imprimer le rapport au format PDF.

- **Étiquettes** : bloc de paramètres liés à la gestion des étiquettes.
  - **Activer** : sélectionnez pour activer la gestion des étiquettes. L'activation est forcée comme non active, si l'usinage [CODE-BARRES] n'est pas disponible.
  - **Positionnement automatique de l'étiquette** : si l'option est activée et s'il n'est pas possible de placer l'étiquette au centre de la pièce, une nouvelle position est calculée. S'il n'y a pas de zones libres sur le panneau, l'étiquette n'est pas placée. Une nouvelle position peut être recalculée si une étiquette est déjà présente dans la pièce. Le calcul du placement de l'étiquette est effectué sur la pièce à la rotation 0, l'étiquette suit ensuite la rotation de la pièce. Si cette option est activée, l'option **Créer étiquettes pour rotation externe** est également considérée comme activée.
  - **Activer la vérification des dimensions de l'étiquette** : si l'option est activée, cela vérifie, avant de placer l'étiquette, que ses dimensions sont inférieures à celles de la pièce. Si l'option est désactivée, l'étiquette est placée quelles que soient ses dimensions. Dans ce cas, le calcul du positionnement automatique de l'étiquette n'est pas effectué (l'option **Positionnement automatique de l'étiquette** est considérée comme désactivée).
  - **Enregistrer l'étiquette dans le sous-dossier LABEL** : si cette option est activée, les dossiers LABELREC et LABELSCRAP, contenant respectivement les étiquettes des plaques récupérées et celles des déchets, sont créés en tant que sous-dossiers du dossier LABEL. Si l'option est désactivée, les dossiers LABELREC et LABELSCRAP sont créés au même niveau que le dossier LABEL. L'option est désactivée par défaut.

  - **Échelle automatique de la police** : sélectionnez cette option afin de redimensionner automatiquement la hauteur de la police utilisée lors de la création des étiquettes, dans le cas où la représentation d'une inscription sort de la zone attribuée à la phase de configuration des étiquettes.
  - **Image d'arrière-plan** : cliquez sur l'icône ... pour ouvrir la fenêtre affichant les fichiers image mémorisés dans le dossier de configuration (tpacadcfg\custom\nesting) : les formats valides sont *.PNG, *.JPG, *.BMP et vous êtes invité à sélectionner un fichier dans le dossier assigné. L'image sélectionnée est utilisée comme image d'arrière-plan de la structure de l'étiquette. Il s'agit d'une sélection non nécessaire.

- **Structure étiquettes** : cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre contenant les fichiers d'extension .XML mémorisés dans le dossier de configuration (dossier par défaut : tpacadcfg\custom\nesting) : vous êtes invité à sélectionner un fichier dans le dossier attribué. Le fichier doit correspondre à un fichier de configuration pour les étiquettes. Il est également possible d'attribuer un nom de fichier inexistant : en fermant la fenêtre avec confirmation, le fichier lui-même est créé. La gestion réelle des étiquettes demande l'attribution d'un fichier de structure valide, comme décrit ci-dessous. Cliquez sur l'icône pour supprimer le fichier de structure de l'étiquette. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre du configurateur d'étiquettes (voir paragraphe suivant : Configurateur d'étiquettes)
- **Structure étiquettes pour les plaques de rebut** : crée le fichier de structure pour les étiquettes des plaques de rebut. Pour une description, voir l'option **Structure étiquettes**.
- **Structure étiquettes pour les déchets** : crée le fichier de structure pour les étiquettes des déchets. Pour une description, voir l'option **Structure étiquettes**.

- **Choisir imprimante** : sélectionnez l'une des imprimantes dans la liste comme imprimante par défaut à utiliser pour les étiquettes.
- **Optimiser la création d'étiquettes** : sélectionnez pour demander l'enregistrement du nombre minimum d'étiquettes. La procédure d'optimisation n'enregistre qu'une seule étiquette pour toutes les applications similaires dans un programme. L'entrée n'est visible que si la procédure optimisée est applicable. Compte tenu de la structure définie pour l'étiquette, celle-ci ne peut pas contenir d'éléments qui le rendent unique, comme, par exemple, l'affichage de la référence d'emplacement de la pièce dans la plaque. Si la sélection est active, affectation et position des champs indiqués ne suivent pas la rotation de la pièce.
- **Créer étiquettes pour rotation externe** : sélectionnez si le placement mécanique des étiquettes sur les feuilles en gère leur rotation. La sélection n'est significative qu'en cas de placement tourné et ce concerne les champs sujets à modifications à la suite de l'application de la rotation d'un placement. Si la sélection est active, affectation et position des champs indiqués ne suivent pas la rotation de la pièce. Le positionnement suivant de l'étiquette, avec application tournée, positionne à nouveau automatiquement les champs d'identification des bords alignés avec les côtés du panneau. Si la sélection n'est pas active, affectation et position des champs indiqués sont adaptées de manière à être alignées avec les côtés du panneau, avec positionnement de l'étiquette sans rotation.
  - champs d'identification des bords
  - champ ID_IMAGE (image correspondant au placement individuel).

  Si le positionnement automatique des étiquettes est activé, l'option **Créer étiquettes pour rotation externe** est toujours considérée comme activée.
- **Créer l'image de l'étiquette tournée** : sélectionnez si le placement mécanique des étiquettes sur les feuilles ne permet pas la rotation, de manière à demander l'archivage des étiquettes (fichiers image) tournées. La sélection n'est effective que si des étiquettes carrées sont attribuées (avec la même hauteur et largeur), en plus du fait que l'élément précédent ne doit pas être sélectionné.
  La sélection active du champ entraîne l'attribution d'étiquettes similaires à celles créées lorsque l'option **Créer étiquettes pour rotation externe** est active : dans ce cas, l'étiquette pivotée est stockée dans le fichier image.

11.8 Configurateur d'étiquettes

La fenêtre définit la structure des étiquettes en fonction des sélections effectuées dans les éléments :

- **Structure étiquettes**
- **Image d'arrière-plan**

La figure montre le cas de structure déjà assignée, avec le chargement d'une image d'arrière-plan :



La figure est un exemple d'étiquette créée en appliquant la structure proposée :



Une structure d'étiquette correspond à l'insertion de champs de type sélectionné parmi texte, aperçu de la pièce ou de la plaque, code à barres, QR code, date et cadre.
Chaque champ possède :

- un emplacement dans la zone d'étiquette : position (X, Y) et dimensions (Longueur, Hauteur), en unités d'étiquette ([mm] ou [pouces])
- la possibilité d'être délimité par un bord
- une caractérisation liée aux informations qu'il doit représenter (ID)
- sélections ajoutées en fonction du type de champ.

La dimension minimale d'un champ est de 5 x 5 pixels.
Chaque champ produit une image à placer sur l'étiquette.
Les identifiants (ID) peuvent être sélectionnés dans une liste de valeurs notables ; ID = 0 signifie une valeur non attribuée.
Les valeurs disponibles sont listées ci-dessous. Dans l'Assistant ne sont affichées que celles qui peuvent être utilisées pour le type d'étiquette en cours de configuration.

ID_ORDER	affiche les informations de projet correspondant à la Référence de Commande (exemple : nom du client et/ou commande et/ou numéro de commande)
ID_PRODUCT	affiche les informations du projet correspondant au Produit (exemple : produit et/ou modèle)
ID_DATE	affiche la date à un format correspondant à la culture informatique
ID_IMAGE	demande la représentation graphique de la pièce individuelle avec les usinages appliqués
ID_SHEET_IMAGE	demande la représentation graphique de la plaque avec tous les placements et le placement de la pièce courante marqué [*note 1*]
ID_NAME	affiche le nom du fichier TCN correspondant au placement individuel

ID_NAME2	affiche le nom du fichier TCN correspondant au programme de complètement (l'assignation du champ ne vérifie pas la réelle existence du fichier)
ID_DESCR	affiche le commentaire du fichier TCN correspondant au placement individuel
ID_LxHxS	montre les dimensions de la pièce placée, au format : Longueur x Hauteur x Épaisseur (dans l'exemple : 450x600x80)
ID_LxH	montre les dimensions de la pièce placée, au format : Longueur x Hauteur
ID_L	affiche la longueur de la pièce (dans l'exemple : 450)
ID_H	affiche la hauteur de la pièce (dans l'exemple : 600)
ID_S	affiche l'épaisseur de la pièce (dans l'exemple : 80)
ID_UNIT	affiche l'unité de mesure du programme ("mm" ou "in")
ID_PRGORDER	affiche l'information de la pièce correspondant à la Référence de Commande (exemple : nom du client et/ou commande et/ou numéro de commande), ou à Informations ajoutées (voir : assignation en Chaîne de formatage)
ID_ROTATE	affiche l'indication de la pièce placée en rotation (dans l'exemple : 90°)
ID_MIRROR	affiche l'indication de la pièce en miroir (dans l'exemple : non)
ID_EDGE_TOP	affiche l'indication du code de Bord de la pièce appliqué au côté haut (face 5)
ID_EDGE_BOTTOM	affiche l'indication du code de Bord de la pièce appliqué au côté bas (face 3)
ID_EDGE_LEFT	affiche l'indication du code de Bord de la pièce appliqué au côté gauche (face 6)
ID_EDGE_RIGHT	affiche l'indication du code de Bord de la pièce appliqué au côté droit (face 4)
ID_FIBER	affiche l'indication du matériau du panneau (dans l'exemple : « Generic »)
ID_COLOR	affiche l'indication de la couleur du panneau (dans l'exemple : « Blue »)
ID_SHEET_ID	affiche le numéro d'identification (ID) de la plaque [*note 1*]
ID_SHEET_COUNT	affiche le numéro progressif de la plaque (« 1 » correspond au premier panneau de la solution ; « 2 » au deuxième, etc.) [*note 1*]
ID_ROW_COUNT	affiche le numéro progressif du placement actuel (sur la plaque) [*note 1*]
LABEL_*	affiche la valeur du paramètre correspondant en application de l'usinage Étiquette-**CODE-BARRES** du placement individuel. L'entrée affichée dans la liste est composée de "LABEL_name", où (name) est le nom ASCII du paramètre
ID_RECT	affiche un rectangle plein ou avec seulement la représentation du bord
ID_OFFSETX+	affiche la distance entre le point d'application de l'étiquette et la cote x maximale de la boîte de délimitation de la pièce
ID_OFFSETX-	affiche la distance entre le point d'application de l'étiquette et la cote x minimale de la boîte de délimitation de la pièce
ID_OFFSETY+	affiche la distance entre le point d'application de l'étiquette et la cote y maximale de la boîte de délimitation de la pièce
ID_OFFSETY-	affiche la distance entre le point d'application de l'étiquette et la cote y minimale de la boîte de délimitation de la pièce
ID_UNIQUE	affiche l'identifiant unique d'une plaque de rebut
NONE (=0)	correspond à ID non assigné : il peut être utilisé dans le champ de type « Texte » pour indiquer un libellé fixe

[*note 1*] l'utilisation du champ force la création d'étiquettes avec une procédure non optimisée.

	Définit les dimensions de l'étiquette en unité [mm] ou [in]. Dans la figure : 100*75 mm.

La dimension minimale est : 20 x 20 pixels (1 mm correspond à 3.78 pixels, c'est-à-dire 1 pixel correspond à 0.265 mm).
Une image d'arrière-plan est chargée jusqu'à la dimension maximale de l'étiquette

Sélectionnez pour insérer un champ de type « Texte ». Le type est sélectionné dans la liste ID.
Sélections ajoutées du champ :

- **Titre** : texte à utiliser comme en-tête du champ
- **Valeur par défaut** : texte à afficher comme valeur, si le champ est introuvable
- **Position** : alignement du texte global (Titre & Valeur) par rapport au rectangle englobante du champ

TopLeft	TopCenter	TopRight
BottomLeft	BottomCenter	BottomRight

- **Police** : police d'écriture
- **Hauteur** : en unité de pixel (minimum : 5)
- **Couleur** : couleur d'écriture du texte
- **Gras, Italique, Souligné** : sélections pour la police
- **Rotation** : spécifie la rotation du champ et l'axe utilisé pour inverser la représentation (voir : « Code-barres »)

Un aperçu du champ affiche le texte correspondant à *Titre : Valeur par défaut* ; si aucune valeur par défaut n'est affectée, la valeur numérique de l'ID est affichée.

- **Chaîne de formatage** : assigne un formatage et/ou un conditionnement et/ou une indexation du champ

Formatage

L'identification se déclenche avec le premier caractère = '#' (caractère : croisillon). Le formatage concerne des informations de type numérique entier ou décimale (double) ou de type chaîne.
Un exemple de type numérique est une dimension de la pièce (ex : ID = ITEM_L).
Vous pouvez attribuer un formatage pour les champs avec ID :

- ITEM_LxHxS, ITEM_LxH, ITEM_L, ITEM_H, ITEM_S
- LABEL_*.

Exemples de formatage valide ('#' est omis) :
"D6" formate sur 6 chiffres une valeur entière (exemple : 12 -> "000012")
"F01" formate avec 1 décimale une valeur double (exemple : 1234.678 -> "1234.6")
"F03" formate sur 3 décimaux une valeur double (exemple : 1234.678 -> "1234.678").
Si l'assignation n'est pas valide, procédez au formatage habituel sans aucune signalisation.

Un exemple de type chaîne est le commentaire de fichier TCN (ID_DESCR).
Vous pouvez attribuer un formatage pour les champs avec ID :

- ID_DESCR, ID_ORDER, ID_PRODUCT
- LABEL_*.

Le formatage est valide s'il est du type : « #n », avec n = numéro positif = nombre maximal de caractères reproduits. Les caractères dépassant la longueur maximale indiquée sont supprimés.

Un cas particulier de type chaîne est le champ ID_NAME, qui indique le chemin du fichier correspondant au placement individuel et pour lequel il est possible d'attribuer un formatage plus spécifique.
Si un rectangle est placé, le nom ne correspond à aucun fichier et est attribué automatiquement : dans ce cas, seul le formatage général de chaîne peut être reconnu (exemple : "#10").
Un cas similaire est ID_NAME2, champ qui indique le chemin d'accès au fichier d'achèvement.

Examinons plutôt le cas où le nom correspond à un fichier :

✓ sans aucun formatage spécifique, le chemin d'accès *relatif* au dossier du programme est affiché, y compris l'extension (exemple : "TEST_NESTING\AAA.TCN")
✓ avec un formatage standard, il est possible de modifier l'affichage
Cependant, il est possible de spécifier la partie du chemin à signaler sur l'étiquette, en différenciant l'adressage de dossier, nom et extension du fichier. Le formatage est valable si elle est du type **"#p\n.x"**, où :
✓ Caractère "p" pour activer le *dossier* : "*" active, "0" désactive
✓ Caractère "n" pour activer le *nom du fichier* : "*" active, "0" désactive
✓ Caractère "x" pour activer l'*extension du fichier* : "*" active, "0" désactive.

Voyons comment appliquer le formatage en l'espèce, toujours dans l'exemple "test_nesting\aaa.tcn" :
✓ "#0*.0", "#0*" : affiche le nom sans extension : "aaa"
✓ "#0*.*" : affiche le nom avec l'extension : "aaa.tcn"
✓ "#*\0.0", "#*\0", "#*\" : affiche uniquement le chemin absolu : "C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST_NESTING"
✓ "#**.0", "#**" : affiche le chemin absolu et le nom sans extension : "C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST_NESTING\AAA"
✓ toutes les autres assignations n'appliquent pas le formatage.

Un autre cas particulier de formatage peut concerner l'attribution des champs afin d'identifier un côté de la pièce individuelle. Le fonctionnement peut avoir lieu en utilisant :
- paramètres de l'usinage Étiquette-**CODE-BARRES** (entrées dans la liste du type "LABEL_name")
- champs ID_RECT
- Champs qui identifient un bord (ID_EDGE_TOP, ID_EDGE_BOTTOM, ID_EDGE_LEFT, ID_EDGE_RIGHT)

Par exemple, positionnez les champs autour du champ de type « Graphique de la pièce individuelle » (ID=ID_IMAGE) ou sur les bords de l'étiquette et attribuez les formatages remarquables :
- "#edger" pour identifier le côté droit de la pièce
- "#edgel" pour identifier le côté gauche de la pièce
- "#edget" pour identifier le côté haut de la pièce
- "#edgeb" pour identifier le côté bas de la pièce

Lors de la mise en place d'une pièce avec rotation et/ou miroir, les champs *suivent* la pièce.
De cette façon, il est possible de mettre en évidence chacun des quatre côtés de la pièce sur l'étiquette, indépendamment de la position de la pièce sur la plaque.
Lors de l'utilisation des champs qui identifient un bord (ID_EDGE_TOP, ID_EDGE_BOTTOM, ID_EDGE_LEFT, ID_EDGE_RIGHT) :
- attribuer simplement le formatage "#edge" : le côté du bord est impliqué par l'ID utilisé
- le même code de bord programmé est indiqué sur l'étiquette.

Conditionnement

L'identification se déclenche avec le premier caractère = '?' (caractère : point d'interrogation) et peut déterminer l'exclusion du champ dans l'étiquette. L'identification n'est pas appliquée qu'en cas d'imbrication de programmes TCN.
Les caractères reconnus (après le caractère '?') sont :
's' = doit vérifier que le programme d'origine ait des usinages programmés sur des faces autres que celle d'imbrication (face supérieure)
'!s' = doit vérifier que le programme d'origine n'a point d'usinages programmées sur des faces autres que celle de l'imbrication (face supérieure)

'r' = doit vérifier que des usinages du programme ont été exclus dans la solution d'imbrication
'!r' = doit vérifier que des usinages du programme n'ont été exclus pas dans la solution d'imbrication

	'&' = une condition de « *and logique* » est appliquée entre toutes les conditions définies : uniquement si toutes les conditions sont vérifiées, le champ est indiqué sur l'étiquette. Sinon, une condition de « *or logique* » est appliquée. 'v' = doit vérifier que le champ est attribué (c'est-à-dire : valeur autre que 0 pour le champ entier, chaîne attribuée pour le champ chaîne) '!v' = doit vérifier que le champ n' est pas attribué La condition qui concerne l'attribution du champ est évaluée indépendamment des autres conditions posées (condition de « *and logique* »). **Indexation** L'identification se déclenche avec le premier caractère = '%' (caractère : pour cent). La reconnaissance n'est actuellement appliquée qu'au champ : • ID = ID_PRGORDER : permet de gérer les Informations ajoutées de la pièce individuelle, en attribuant la valeur correspondante au champ (de 1 à 10). Exemple : "%3" indique la troisième Information ajoutée, telle qu'assignée pour la pièce individuelle. Rappelons que les informations ajoutées sont généralement des chaînes. Une assignation de ce type peut être définie en même temps que les autres dont il est question ici. Exemple : "?v%5". **Conditionnement + Formatage** Vous pouvez définir les deux assignations. Exemple "?sr?v#0*.*"
	Sélectionnez pour insérer un champ de type « Graphique de la pièce individuelle ». Le type est ID=ID_IMAGE et dans la structure de l'étiquette, il est possible d'assigner un seul champ avec ce type. Le champ assigne : position (X, Y), dimensions (Longueur, Hauteur) Le champ demande la représentation graphique des usinages appliqués à la pièce ; dans la figure : un profil de porte tourné de 90°
	Sélectionnez pour insérer un champ de type « Graphique globale de la plaque ». Le type est ID= ID_SHEET_IMAGE et dans la structure de l'étiquette, il est possible d'assigner un seul champ avec ce type. Le champ assigne : position (X, Y), dimensions (Longueur, Hauteur), rotation. Le champ demande la représentation de la plaque avec tous les placements et le placement de la pièce courante marqué
	Sélectionnez pour insérer une image. On peut définir deux types d'images : statiques et dynamiques. L'image statique est unique pour toutes les étiquettes. Le fichier image est choisi dans l'**Assistant Étiquettes** et ne peut être modifié que dans l'**Assistant Étiquettes**. L'image dynamique est définie dans l'Assistant Étiquettes, mais peut être réaffectée dans chaque programme. Pour créer l'image dynamique, on doit définir le champ **Chaîne de formatage** selon les règles décrites ci-dessous. Un maximum de 3 étiquettes dynamiques peuvent être définis. Le type est ID=ID_IMGCUSTOM. Les données de définition du champ image sont les suivantes : • **X, Y** : position du sommet en haut à gauche du rectangle englobant de l'image • **Longueur, Hauteur** : dimensions du rectangle englobant de l'image • **Bord** : sélectionnez pour afficher une bordure autour de l'image • **Image** : cliquez sur l'icône ... pour ouvrir la fenêtre de sélection du fichier image. Les formats reconnus valides sont *.PNG, *.JPG, *.BMP. On ne peut télécharger que les images dans le dossier de configuration TPACADCFG\CUSTOM\DBIMAGE

- **Chaîne de formatage** : si ce champ est défini, l'image est identifiée comme une image dynamique. Les valeurs à définir sont b1 pour la première image, b2 pour la deuxième image et b3 pour la troisième image. Les champs autres que ces valeurs n'ont aucune signification.
- **Rotation** : fait pivoter l'image par incréments de 90° avec ou sans miroir

Sélectionnez pour insérer un champ de type « Barcode ». Le type est sélectionné dans la liste ID.
Sélections ajoutées du champ :

- **Code** : sélectionnez un code dans la liste (pour la description des différents types de codes à barres, reportez-vous à la documentation spécifique)
- **Valeur par défaut** : texte à mentionner comme valeur, si le champ est introuvable
- **Afficher le texte** : sélectionnez pour afficher également la représentation en format du texte
- **Position** : position du texte par rapport au code à barres (lorsqu'*Afficher le texte* est sélectionné)
- **Rotation** : voici l'effet visuel basé sur la sélection effectuée (dans tous les exemples, le texte est également affiché avec l'alignement par défaut « BottomCenter »)

Un champ de type « Barcode » ne s'affiche effectivement qu'avec une valeur correspondante attribuée : il est donc nécessaire de sélectionner un ID significatif.

Sélectionnez pour insérer un champ de type « QR code ». Un seul champ de ce type peut être attribué dans la structure de l'étiquette.
Le champ assigne :

- **position** (X, Y)
- **dimension** (Longueur) : la Hauteur est automatiquement assignée à la même valeur.

Les informations à inscrire dans le champ de code QR sont identifiées de manière simple ; les champs concernés doivent attribuer l'attribut *Titre* comme :

- **"qr"**, ou **"qr:"**
- **"qr:*title*"** où *title* désigne le nom du champ qui figure dans le code QR.

Cependant, les champs suivants sont exclus :

- de type *rectangle* ou *code de barre*
- de code correspondant à un *bord* de la pièce (par exemple : ID_EDGE_TOP), si le formatage de positionnement sur l'étiquette est attribué.

	Les champs concernés ne sont écrits que dans le code QR. Le formatage des informations respecte la syntaxe :
	{"title1":"value1","title2":"value2",...,"title_n":"value_n"}
	
	• accolade ouvrante et fermante
	• champs séparés par des virgules (,)
	• structure de chaque champ : "title":"value" (les guillemets droits doubles sont en fait rapportés dans la chaîne formatée)
	  • *title* : est le nom (ou le titre) du champ
	  • *value* : est la valeur attribuée au champ (sous forme de chaîne).
	Les champs pour lesquels *value* est vide sont omis.
	
	Ci-dessous, un exemple de Code QR, auquel on a assigné 5 champs :
	
	{"ID_ORDER":"ABC-ref.145","name":"b.tcn","dims":"450.0x600.0x80.0","material":"Generic","ID_ORDER1":"macGTR"}
	
	• *"ID_ORDER":"ABC-ref.145"* : champ de type ID_ORDER avec *Titre* ="qr" (le nom du champ est assigné automatiquement à la chaîne d'identification du champ lui-même)
	• *"name":"b.tcn"* : champ de type ID_NAME avec *Titre* ="qr:name"
	• *"dims":"450.0x600.0x80.0"* : champ de type ID_LxHxS avec *Titre* ="qr:dims"
	• *"material":"Generic"* : champ de type ID_FIBER avec *Titre* ="qr:material"
	• *"ID_ORDER1"*: "macGTR" : champ de type ID_ORDER avec Chaîne de formatage ="%1" et Titre ="qr" (le nom du champ est assigné automatiquement à la chaîne d'identification du champ)

	Sélectionnez pour insérer un champ de type *Date*. Le type est ID = ID_DATE et dans la structure de l'étiquette, il est possible d'assigner un seul champ avec ce type. L'attribution du champ est similaire à un champ de type « Texte »
	Sélectionnez pour insérer un champ de type *Rectangle*. Le champ assigne : • **position** (X, Y) et **dimensions** (Longueur, Hauteur) • **bord** : sélectionnez l'entrée pour représenter un rectangle vide, autrement le rectangle apparaît plein • **couleur** : couleur appliqué sur le bord ou la zone intérieure • **chaîne de formatage** : utilisable pour les assignations "#edge.." (voir ci-dessus).
	Sélectionnez pour supprimer le champ actuel.
	Sélectionnez pour afficher un bord autour de chaque champ, indépendamment de l'importation du *Bord* du champ même
	Un seul des boutons s'affiche en fonction de l'unité de programmation de l'étiquette : • unité [mm] : convertit en [in] • unité [in] : convertit en [mm]
rtl	Sélectionnez le bouton pour demander la structure de l'étiquette de droite à gauche.

La structure est reconnue comme valide pour la composition des fichiers d'étiquettes si :
- la dimension de l'étiquette est d'au moins 20 x 20 pixels
- des champs valides sont attribués, c'est-à-dire :
  - la position est interne à l'étiquette
  - de dimension minimale 5 x 5 pixels

- avec un ID attribué significatif (> 0), ou
- avec ID = 0 et **Titre** et/ou **Valeur par défaut** significatives.

Exemple d'étiquette avec indication des bords

Ci-dessous un exemple d'étiquette, affichant les informations sur le bord :



- à droite se trouve un champ de « Graphique global de la plaque » (ID_SHEET_IMAGE) : la case noire indique le placement correspondant
- sur les côtés de l'étiquette se trouvent les informations relatives aux bords assignés. Ici : tous sauf le côté gauche
- chaque bord indique : une case pleine et le libellé correspondant au code du bord (différents codes sont utilisés à des fins de démonstration).

Voyons comment attribuer les champs de manière à ce que la représentation sur l'étiquette suive le placement de chaque pièce, avec une rotation et/ou un miroir éventuels. Examinons, par exemple, les champs du bord haut :

- champ de type ID_RECT, chaîne de formatage =?v#edget
  - "?v" : conditionne la représentation à l'affectation des champs, qui est identifiée par la chaîne de formatage ("#edget") : évalue les informations correspondant à ID_EDGE_TOP
  - "#edget" : associe le champ à la position correspondant au bord supérieur du placement actuel

- champs de type texte : ID=ID_EDGE_TOP, chaîne de formatage =?v#edge
  - "?v" : conditionne la représentation à l'attribution du *Bord haut* du placement actuel
  - "#edge" : associe le champ à la position correspondant au bord supérieur du placement actuel

Le résultat conduit à :

- exclure la représentation des deux champs, si la pièce correspondante ne configure aucun code pour le *Bord haut* (voir la figure : "w1100.001")
- ajuster la position des champs selon les modes de placement, mais seulement si les champs correspondant à tous les bords sont configurés. Exemple : avec un placement pivoté de 90°, les informations seront affichées sur le côté gauche de l'étiquette, en correspondance avec le champ ID_EDGE_LEFT.

L'attribution du champ ID_EDGE_TOP sans chaîne de formatage ("#edge") exclut l'ajustement de la position selon les modes de placement.

La figure peut correspondre à une plaque avec placement de pièces différentes :

- la numérotation indique les *Numéros progressifs des pièces*
- les éléments graphiques correspondant aux bords configurés sont évidents.

L'étiquette ci-dessus peut correspondre au placement progressif #21.
Voici l'étiquette qui correspond au progressif #25 : même pièce, mais maintenant avec un placement pivoté.
L'échange de représentation des bords est évident.



Exemple d'étiquette avec code QR

Vous trouverez ci-dessous une version différente de la première étiquette présentée dans le paragraphe précédent, avec les champs du côté gauche formatés dans un champ de code QR :



12 Imbrication en mode Démo

En mode Démo, vous pouvez évaluer la fonctionnalité d'imbrication sans enregistrer les panneaux et les étiquettes.

La représentation des panneaux exclut le développement des chemins de coupe.

13 Format de fichier (.ncad)

Ce paragraphe décrit la syntaxe d'un fichier de type NCAD qui, comme on l'a vu, correspond à un programme d'imbrication.

Les fichiers sont au format XML et le schéma de base est présenté ci-dessous.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Ligne d'ouverture du format XML
<update>	Élément d'ouverture de la structure principale du fichier
<params>	Élément d'ouverture de la section Paramètres (s'elle est présent, elle doit être assignée en tant que première section). Si la section n'est pas présente, le programme d'imbrication utilise les assignations du fichier prototype.
<param name="unit" value="0" /> *<param name="modo" value="0" />*	Éléments d'assignation des paramètres
</params>	Élément de fermeture de la section Paramètres
<rows>	Élément d'ouverture de la section Pièces (programmes TCN ou formes rectangulaires)
<row en="1" name="a.tcn" diml="450" .. /> *<row en="1" name="b.tcn" diml="500" .. />*	Éléments d'assignation d'une seule pièce
</rows>	Élément de fermeture de la section des Pièces
<sheets>	Élément d'ouverture de la section des Plaques Si la section n'est pas présente, le programme d'imbrication utilise les assignations du fichier prototype
<sheet en="1" diml="4200" … /> *<sheet en="1" diml="4000" … />*	Éléments d'assignation d'une plaque individuelle
</sheets>	Élément de fermeture de la section des Plaques
</update>	Terminateur du fichier

13.1 Section des Paramètres

Voyons le détail d'un élément d'assignation d'un paramètre.
Un exemple d'élément est :
<param name="unit" value="0" />

dans lequel :

<param	En-tête de l'élément
name="nn"	Spécifie le nom du paramètre
Value="vv"	Spécifie la valeur du paramètre
/>	Fermeture de l'élément

Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres interprétés.
Si aucun paramètre n'est assigné, on utilise une valeur ci-dessous indiquée comme *{défaut}*.

Nom	**Signification et valeur**
"refOrder"	Référence de Commande (nom du client et/ou commande et/ou numéro de commande)
"refProduct"	Référence du produit (produit et/ou modèle)
"unit"	Unités de mesure des panneaux générés : 0 = [mm] *{défaut}* 1 (<> 0) = [in]
"bLeft" "bRight" "bTop" "bBottom"	Marges décalées des panneaux, respectivement : gauche, droite, haut, bas *{défaut = 0.0}*
"bInner"	Marge intérieure *{défaut = 0.0}*
"direction"	Direction de progression pour les placements : 0 = Horizontale *{défaut}* 1 (<> 0) = Verticale
"corner"	Sommet de début pour les placements : 0 (ou < 0) = Gauche-Inférieur *{défaut}* 1 = Gauche-Supérieur 2 = Droite-Inférieur 3 (ou > 3) = Droite-Supérieur
"order"	Sélectionnez pour appliquer les valeurs de priorité définies sur les pièces (TCN ou rectangles) :

	(> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}* Le paramètre peut être ignoré en fonction de la Configuration d'imbrication.
"order_sheet"	Sélectionnez pour appliquer les valeurs de priorité définies sur les panneaux : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}* Le paramètre peut être ignoré en fonction de la Configuration d'imbrication.
"type"	Sélection pour appliquer la correspondance du matériau : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}* Le paramètre peut être ignoré en fonction de la Configuration d'imbrication.
"color"	Sélection pour appliquer la correspondance de la couleur : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}* Le paramètre peut être ignoré en fonction de la Configuration d'imbrication.
"zeta"	Sélection pour appliquer la correspondance de l'épaisseur (la sélection n'a aucune influence lorsque des rectangles sont placés) : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"works"	Sélectionnez cette option pour appliquer les usinages des programmes TCN d'origine dans les panneaux d'imbrication : (> 0) = ON *{défaut, si la Configuration n'exclut pas sa gestion}* 0 (<= 0) = OFF Le paramètre peut être ignoré en fonction de la Configuration d'imbrication.
"rctmin"	Sélection pour activer l'angle d'encombrement minimal (types de pièces correspondant aux formes) : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*

13.2 Section des Pièces

Voyons le détail d'un élément d'assignation d'une pièce.
Un exemple d'élément est

<row en="1" name="b.tcn" diml="450" dimh="600" dims="80" items="25" type="0" ang="1" mir="0" rgb="-1" vars="" />

dans lequel :

<row	En-tête de l'élément
en="1" name="b.tcn"…	Champs d'assignation de la pièce : chacun assigné au format nom="valeur"
/>	Fermeture de l'élément

Vous trouverez ci-dessous une liste des champs qui assignent la pièce individuelle :

Nom	**Signification et valeur**
"rtipo"	Typologie de la pièce : 0 = Panneau (*.TCN) *{défaut}* 1 = Rectangle 2 = Pièce façonnée 3 = Géométrie d'imbrication
"en"	État d'activation : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"name"	Identifie le programme TCN (avec adressage relatif au dossier des programmes) Le champ peut être ignoré lors du placement des rectangles
"diml" "dimh" "dims"	Dimensions de la pièce, respectivement : longueur, hauteur, épaisseur Attribuer des valeurs >= 0.0 *{défaut = 0.0}* Lors du placement des programmes TCN, elles peuvent correspondre aux dimensions d'origine ou être modifiées. L'épaisseur est ignorée lors du placement des rectangles.
"grain"	Direction de la veinure : 0 = non assignée, 1 = direction horizontale, 2 = direction verticale
"edgeT", "edgeB", "edgeL", "edgeR"	Bords de la pièce (il assigne un code du bord au format chaîne)

"items"	Quantité de pièces à placer (attribuer une valeur dans la plage : 0 - 999) *{défaut = 0}*
"items_max"	Quantité maximale à placer (attribuer une valeur dans la plage : 0 - 999) *{défaut = 0}*
"type"	Matériau de la plaque (attribuez une valeur dans la plage : 0 - nombre maximal de matériaux assignés dans la configuration). *{défaut* = 0*}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"rgb"	Couleur de la plaque. Assigner : le numéro correspondant à la couleur, ou le nom de la couleur (exemple : "Red") *{défaut* = -1 (couleur non assignée)*}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"order"	Priorité de la pièce (attribuez une valeur dans la plage : 0 - 100) *{défaut = 0}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"refRow"	Référence de commande concernant la pièce
"aux1", "aux10"	Informations ajoutées concernant la pièce
"ang"	État du placement avec rotation : 0 (<= 0) = OFF = la pièce ne peut pas être tournée *{défaut}* 1 = la pièce peut être placée avec une rotation de 90° 2 = la pièce peut être placée avec rotation « any »
"mir"	État du placement en miroir : (> 0) = la pièce est placée en miroir 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*
"vars"	Assignations de variables de type 'r'. Le champ est ignoré lors du placement des rectangles. Le format est attribué en tant que : "#n1=v1 #n2=v2 #...", où :

	• '#' : caractère d'en-tête d'un champ de variable individuel • n1 : numéro de la variable 'r' (de 0 à 300) • '=' : caractère séparateur dans le champ • (v1) : valeur de la variable (si chaîne, les espaces doivent être remplacés par le caractère '~') • ' ' (espace) : caractère séparateur entre les champs Exemple : "#0=12 #1=20 #12=ab~c". Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"rct_cut"	Sélection pour appliquer le profil de coupe (la sélection n'a d'influence que dans le cas du placement de "rtipo=0") : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"in_isle"	Sélection pour activer des placements dans les déchets (la sélection n'a d'influence que dans le cas du placement True Shape de "rtipo=2,3") : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"on_pair"	Sélection pour activer l'application du cluster automatique de la pièce par rapport au placement individuel (la sélection n'a d'influence que dans le cas d'un placement True Shape de "rtipo=2,3") : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*
"on_grid"	Sélection pour activer l'application des placements matriciels (la sélection n'a d'influence que dans le cas d'un placement True Shape de "rtipo=2,3") : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*
"refRowA" "refRowB" "refRowC"	Nom du fichier image à insérer dans l'étiquette. Ce réglage nécessite un champ ID_IMGCUSTOM configuré dans le **Configurateur d'étiquettes** avec **Chaîne de formatage** définie selon les spécifications décrites dans le chapitre **Configurateur d'étiquettes**.

13.3 Section des Clusters manuels

Voyons le détail d'un élément d'assignation des clusters manuels.
Un exemple d'élément est

```
<group en="1" name="clust_4" dims="80" items="3" range="0" grain="1" type="1" order="1" ang="1" mir="1"
rgb="Aquamarine">
   <param name="item" value="1;146.077;246.532;0;0" />
   <param name="item" value="2;261.877;271.095;0;0" />
</group>
```

dans lequel :

<group	En-tête de l'élément
en="1" name="clust_4"…	Champs d'assignation du cluster assigné au format nom="valeur"
/>	Fermeture de l'élément

Vous trouverez ci-dessous une liste des champs qui assignent le cluster individuel :

Nom	**Signification et valeur**
"en"	État d'activation : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"name"	Nom du cluster
"dims"	Épaisseur du cluster Attribuer une valeur >= 0.0 *{défaut = 0.0}*
"grain"	Direction de la veinure : 0 = non assignée, 1 = direction horizontale, 2 = direction verticale
"edgeT", "edgeB", "edgeL", "edgeR"	Bords du cluster (il assigne un code du bord au format chaîne)
"items"	Quantité de clusters à placer (attribuer une valeur dans la plage : 0 - 999) *{défaut = 0}*
"items_max"	Quantité maximale à placer (attribuer une valeur dans la plage : 0 - 999) *{défaut = 0}*
"type"	Matériau de la plaque (attribuez une valeur dans la plage : 0 - nombre maximal de matériaux assignés dans la configuration) *{défaut = 0}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"rgb"	Couleur de la plaque. Assigner : le numéro correspondant à la couleur, ou le nom de la couleur (exemple : "Red") *{défaut = -1* (couleur non assignée)*}*

	Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"order"	Priorité de la pièce (attribuez une valeur dans la plage : 0 - 100) *{défaut = 0}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"refRow"	Référence de Commande concernant le cluster
"aux1", "aux10"	Informations ajoutées concernant le cluster
"ang"	État du placement avec rotation : 0 (<= 0) = OFF = le cluster ne peut pas être tourné *{défaut}* 1 = le cluster peut être placé avec une rotation de 90° 2 = le cluster peut être placé avec rotation « any »
"mir"	État du placement en miroir : (> 0) = le cluster est placé en miroir 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*
"in_isle"	Sélection pour activer les placements dans les aires de déchet : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"on_pair"	Sélection pour activer l'application de l'appariement automatique de la pièce par rapport au placement individuel : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*
"on_grid"	Sélection pour activer l'application des placements matriciels : (> 0) = ON 0 (<= 0) = OFF *{défaut}*

13.4 Section des Plaques

Voyons le détail d'un élément d'assignation d'une plaque.
Un exemple d'élément est
<sheet en="1" diml="4200" dimh="2200" dims="80" items="5" type="0" order="0" rgb="16711680" />

dans lequel :

<sheet	En-tête de l'élément

en="1" diml="4200" … Champs d'assignation de la plaque : chacun assigné au format nom="valeur"

/> Fermeture de l'élément

Vous trouverez ci-dessous une liste des champs qui assignent la plaque individuelle :

Nom	**Signification et valeur**
"en"	État d'activation : (> 0) = ON *{défaut}* 0 (<= 0) = OFF
"name"	Identifie la plaque
"diml" "dimh" "dims"	Dimensions de la plaque, respectivement : longueur, hauteur, épaisseur Attribuer des valeurs >= 0.0 *{défaut = 0.0}*
"grain"	Direction de la veinure : 0 = non assignée, 1 = direction horizontale, 2 = direction verticale
"items"	Quantité de plaques à placer (attribuer une valeur dans la plage : 0 - 100) *{défaut = 0}*
"type"	Matériau de la plaque (attribuer : voir élément de Pièce) Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"rgb"	Couleur de la plaque (attribuer : voir élément de Pièce) Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.
"order"	Priorité de la plaque (attribuez une valeur dans la plage : 0 - 100) *{défaut = 0}* Le paramètre peut être ignoré ou modifié en fonction de la Configuration d'imbrication.

Tecnologie e Prodotti per l'Automazione S.r.l.

Via Carducci 221
I – 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. +393666507029

www.tpaspa.com

info@tpaspa.it

1/21/2026